CODE HOMME

INSTRUCTION MANUAL
RECHARGEABLE BODY GROOMER

English • Dutch • French • German • Polish • Czech • Slovakian • Italian
Spanish • Portuguese • Croatian • Romanian • Slovenian • Greek • Bulgarian

EN RECHARGEABLE BODY GROOMER

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

EXPLANATION SYMBOLS

	Read operators manual.
	This symbol indicates that the power input/output for the product is direct current.
	Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all applicable community regulations of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.
	Products marked with this symbol comply with the IEC protection class III.
	If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

TECHNICAL DATA

- Power supply: DC 5V/1A
- Power: 5W
- Battery capacity: 14500# 600mAh
- Charging time: 120 minutes
- Working time: 90 minutes
- Precision LED light
- IPX7 Waterproof
- Including: USB-C cable and cleaning brush

WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not keep the appliance in humid areas.
- Keep out of reach of children.
- Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
- Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the USB charging cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons, in order to avoid any risks. Improper repairs may expose the user to considerable risk.
- Never operate this appliance if it is not working properly.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use an extension cord to charge the appliance. Plug the adapter directly in the electrical outlet.
- Do not bend the USB charging cable.
- Keep the USB charging cable away from the heated surfaces.
- Check that the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the USB connection cord, connected to a USB charger.
- If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.
- Do not use the appliance for purposes other than styling human hair. This appliance is designed to shave body hair, facial hair, beards and/or moustache hair. It is not recommended to be used as a professional hair clipper to cut the head hair. Do not use the appliance to cut artificial hair.
- The USB charging cable must not come into contact with water or other liquids as this may cause electric shock.
- WARNING: Keep the power cable dry.
- For your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- Unplug the appliance if you do not plan to use it for a long time, or if the appliance malfunctions during use, also during thunderstorms and when cleaning.
- Do not use the appliance when it's plugged in and/or charging. Always unplug when using.
- The power adaptor must be pulled out of the mains socket before maintenance is carried out, otherwise there is a risk of electric shock.
- This product contains sharp blades, please take the utmost care when handling and using it.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Please keep these instructions for future reference. Contact manufacturer for instructions in an alternative format.
- Incorrect handling of the batteries can lead to an explosion or to acid burns.
- Avoid contact of the fluid in the battery with skin, eyes and mucous membranes.
- Do not short-circuit the battery or disassemble the batteries.
- In the event of contact with battery acid, immediately rinse the areas with plenty of clean water and immediately consult a doctor if an unexpected reaction occurs.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY

- Charging the rechargeable battery before first use, the appliance must be fully charged.
- Make sure the appliance is turned off.
- Insert the connector of the USB charging cable directly into the power jack of the appliance. Normal charging will take 120 minutes. The maximum shaving time is approx. 90 minutes with a full charge.
- Plug the USB charging cable into a mains adaptor and plug it into a mains socket.
- The indicator light will come on to indicate charging. It will not go out when the battery is fully charged. You can not remove the battery.

GENERAL FEATURES

Please read these instructions carefully before using this product and keep them in a safe place for future reference.

1. Stainless steel and ceramic blade
2. On/off button
3. USB-C charging cable
4. Cleaning brush
5. Built-in light

IN THE BOX

The packaging should contain:
- Rechargeable body groomer, USB charging cable and cleaning brush.
- User manual, read these instructions before use.

USE

What to do before first use:
- Remove the packaging material and inspect the device for damage.
- Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
- Never expose the appliance to temperatures below -10°C or higher than +40°C for long periods of time.
- In order to get an ideal cutting effect, check all accessories of the product, as well as clean and maintain the product.

INTENDED USE

- Warning! Only use the device externally.
- The appliance is only intended for human hair.
- Any incorrect use can be dangerous!
- The hair must be clean when being cut.
- Only shave small areas at one time.
- The cutting head will jam if you try to work too quickly or try to cut too much hair at once.
- Let the appliance run for a short time before starting to cut.

USING THE APPLIANCE

- Turn on the appliance. To turn on the appliance press the on/off button. Hold the appliance in your palm with an angle perpendicular to the plane of the skin (90°). There is no need to apply much pressure on the appliance.
- Just let the appliance touch the surface of your skin gently.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off your appliance and wait until it is completely cool.
- Gently brush any hair residue from the stem and cutting edges. Gently brush the hair from the inside of the appliance.
- Clean your appliance using a damp cloth and then dry it.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The crossed out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

WARRANTY

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, of 3 years, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:

1. Normal wear and tear
2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
3. Use of force, damage caused by external influences
4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-compliance with the installation instructions
5. Partially or completely dismantled appliances
6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear.

If you need more information or support, please contact us via: www.arovo.com/contact

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com/manuals

NL OPLAADBARE LICHAAMSTRIMMER

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden opgevolgd om het risico op elektrische schokken, persoonlijke verwondingen of brand te verminderen. Het is belangrijk om alle instructies zorgvuldig te lezen voordat u het product gebruikt, en deze te bewaren voor toekomstig gebruik of nieuwe gebruikers.

UITLEG VAN SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Dit symbool geeft aan dat de voeding/uitvoer van het product gelijkstroom is.
	Conformiteitsverklaring. Producten die dit symbool dragen, voldoen aan alle toepasselijke communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte. De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij de fabrikant.
	Producten die dit symbool dragen, voldoen aan de IEC beschermingsklasse III.
	Als u bij het uitpakken van het product transportbeschadiging opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voeding: DC 5V/1A
- Vermogen: 5W
- Capaciteit van de batterij: 14500# 600mAh
- Oplaadtijd: 120 minuten
- Werktijd: 90 minuten
- Precisie LED-licht
- IPX7 waterdicht
- Inclusief: USB-C kabel en reinigingsborstel

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.
- Bewaar het apparaat niet in vochtige ruimtes.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen en/of vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren of uit elkaar te halen. Als de USB-oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen. Ondeskundige reparaties kunnen de gebruiker aan aanzienlijke risico's blootstellen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt.
- Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op te laden. Steek de adapter rechtstreeks in het stopcontact.
- Buig de USB-oplaadkabel niet.
- Houd de USB-oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

- Controleer of de spanning die op de adapter staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen het USB-aansluitsnoer dat is aangesloten op een USB-oplader.
- Als u bij het uitpakken van het product transportschade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het stylen van mensenhaar. Dit apparaat is ontworpen voor het scheren van lichaamshaar, gezichtshaar, baarden en/of snorhaar. Het wordt niet aanbevolen om te worden gebruikt als professionele tondeuse om het hoofdhaar te knippen. Gebruik het apparaat niet om kunsthaar te knippen.
- De USB-oplaadkabel mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
- WAARSCHUWING: Houd het netsnoer droog.
- Houd voor de veiligheid van uw kinderen alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, polystyreen enz.) buiten hun bereik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het lange tijd niet te gebruiken, of als het apparaat tijdens het gebruik defect raakt, ook tijdens onweer en bij het schoonmaken.
- Gebruik het apparaat niet als het is aangesloten en/of opgeladen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact tijdens gebruik.
- De netadapter moet voor het onderhoud uit het stopcontact worden getrokken, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Dit product bevat scherpe mesjes, wees uiterst voorzichtig bij het hanteren en gebruiken ervan.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Neem contact op met de fabrikant voor instructies in een alternatief formaat.
- Onjuist gebruik van de batterijen kan leiden tot een explosie of tot brandwonden.
- Vermijd contact van de vloeistof in de batterij met huid, ogen en slijmvliezen.
- Sluit de batterij niet kort en haal de batterijen niet uit elkaar.
- In geval van contact met accuzuur de gebieden onmiddellijk afspoelen met veel schoon water en onmiddellijk een arts raadplegen als er een onverwachte reactie optreedt.

DE OPLAADBARE BATTERIJ OPLADEN

- Opladen van de accu Voor het eerste gebruik moet het apparaat volledig opgeladen zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek de connector van de USB-oplaadkabel rechtstreeks in de stroomaansluiting van het apparaat. Normaal opladen duurt 120 minuten. De maximale scheertijd is ca. 90 minuten met een volledige lading.
- Steek de USB-oplaadkabel in een netadapter en steek deze in een stopcontact.
- Het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat het opladen is uitgevoerd. Het gaat niet uit als de batterij volledig is opgeladen. U kunt de batterij niet verwijderen.

ALGEMENE KENMERKEN

Lees deze instructies aandachtig door voordat u dit product gebruikt en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1. Roestvrij staal en keramisch mes
2. Aan/uit-knop
3. USB-C oplaadkabel
4. Schoonmaak borstel
5. Ingebouwd licht

IN DE DOOS

De verpakking moet het volgende bevatten:
- Oplaadbare bodygroomer, USB-oplaadkabel en reinigingsborstel.
- Gebruikershandleiding, lees deze instructies voor gebruik.

GEBRUIKEN

Wat te doen voor het eerste gebruik:
- Verwijder het verpakkingsmateriaal en inspecteer het apparaat op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze is beschadigd. Stuur het onmiddellijk terug naar uw verkoper.
- Stel het apparaat nooit gedurende langere tijd bloot aan temperaturen onder -10°C of hoger dan +40°C.
- Om een ideaal snij-effect te krijgen, controleert u alle accessoires van het product en reinigt en onderhoudt u het product.

BEOOGD GEBRUIK

- Waarschuwing! Gebruik het apparaat alleen uitwendig.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor mensenhaar.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn!
- Het haar moet schoon zijn tijdens het knippen.
- Scheer slechts kleine gebieden tegelijk.
- De snijkop loopt vast als u te snel probeert te werken of te veel haar tegelijk probeert te knippen.
- Laat het apparaat korte tijd draaien voordat u begint met zagen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Zet het apparaat aan. Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop. Houd het apparaat in uw handpalm met een hoek loodrecht op het huidvlak (90°). Het is niet nodig om veel druk op het apparaat uit te oefenen.
- Laat het apparaat het oppervlak van uw huid voorzichtig aanraken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel uw apparaat uit en wacht tot het helemaal is afgekoeld.
- Borstel eventuele haarresten van de steel en snijkanten voorzichtig. Borstel het haar voorzichtig vanaf de binnenkant van het apparaat.
- Reinig uw apparaat met adamp doek en droog het vervolgens af.

CORRECTE AFVOER VAN DIT PRODUCT

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool betekent dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Elektronische en elektrische apparatuur die niet in het selectieve sorteerproces is opgenomen, is mogelijk gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer het op verantwoorde wijze af bij een goedgekeurde afval- of recyclingfaciliteit.

Verwijder de batterij voordat u het apparaat/de unit afvoert. Gooi oude batterijen niet weg bij uw huishoudelijk afval, maar bij een batterij-inzamelpunt op een recyclinglocatie of in een winkel. Raadpleeg uw gemeente of uw dealer voor informatie over afvoer.

GARANTIE

De fabrikant geeft garantie volgens de wetgeving van het eigen land van de klant, van 3 jaar vanaf de datum waarop het toestel aan de eindgebruiker is verkocht.

- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. bij het maken van een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) te worden overlegd.
- De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

1. Normale slijtage
2. Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
3. Gebruik van geweld, schade door invloeden van buitenaf
4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet levering of niet-naleving van de installatie-instructies
5. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten
6. De accessoires vallen niet onder de garantie omdat ze onderhevig zijn aan slijtage.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op via:www.arovo.com/contact

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor het technisch gebied en qua vormgeving. De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.arovo.com/manuals

FR TONDEUSE CORPORELLE RECHARGEABLE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque de choc électrique, de blessure ou d'incendie. Il est important de lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit, et de les conserver pour référence future ou pour les nouveaux utilisateurs.

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Lisez le manuel de l'opérateur.
	Ce symbole indique que l'entrée/sortie d'alimentation pour le produit est en courant continu.
	Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole respectent toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace Économique Européen. La Déclaration de Conformité de l'UE peut être demandée au fabricant.
	Les produits marqués de ce symbole respectent la classe de protection IEC III.
	Si vous remarquez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation : DC 5V/1A
- Puissance : 5W
- Capacité de la batterie : 14500 # 600mAh
- Temps de charge : 120 minutes
- Temps de travail : 90 minutes
- Lumière LED de précision
- Étanche IPX7
- Y compris : câble USB-C et brosse de nettoyage

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones humides.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de fumées et/ou de liquides explosifs et/ou inflammables.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires, afin d'éviter tout risque. Des réparations inappropriées peuvent exposer l'utilisateur à des risques considérables.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de rallonge pour charger l'appareil. Branchez l'adaptateur directement dans la prise électrique.
- Ne pliez pas le câble de charge USB.
- Gardez le câble de charge USB à l'écart des surfaces chauffées.

- Vérifiez que le voltage indiqué sur l'adaptateur correspond au vol secteur local avant de brancher l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le cordon de connexion USB, connecté à un chargeur USB.
- Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le coiffage des cheveux humains. Cet appareil est conçu pour raser les poils du corps, les poils du visage, la barbe et/ou les poils de la moustache. Il n'est pas recommandé de l'utiliser comme une tondeuse à cheveux professionnelle pour couper les cheveux. N'utilisez pas l'appareil pour couper des cheveux artificiels.
- Le câble de charge USB ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Gardez le câble d'alimentation au sec.
- Pour la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs plastiques, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Débranchez l'appareil si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période, ou si l'appareil fonctionne mal pendant l'utilisation, également pendant les orages et lors du nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché et/ou en charge. Débranchez toujours lors de l'utilisation.
- L'adaptateur secteur doit être retiré de la prise secteur avant d'effectuer l'entretien, sinon il y a un risque d'électrocution.
- Ce produit contient des lames tranchantes, veuillez prendre le plus grand soin lors de sa manipulation et de son utilisation.
- Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Veuillez conserver ces instructions pour référence future. Contactez le fabricant pour obtenir des instructions dans un autre format.
- Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner une explosion ou des brûlures à l'acide.
- Évitez tout contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne démontez pas les batteries.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les zones à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin en cas de réaction inattendue.

CHARGE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- Chargez la batterie rechargeable avant la première utilisation, l'appareil doit être complètement chargé.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez le connecteur du câble de charge USB directement dans la prise d'alimentation de l'appareil. La charge normale prendra 120 minutes. Le temps de rasage maximal est d'environ 90 minutes avec une charge complète.
- Branchez le câble de charge USB dans un adaptateur secteur et branchez-le sur une prise secteur.
- Le voyant s'allumera pour indiquer la charge. Il ne s'éteindra pas lorsque la batterie est complètement chargée. Vous ne pouvez pas retirer la batterie.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les dans un endroit sûr pour référence future.

1. Lame en acier inoxydable et céramique
2. Bouton marche/arrêt
3. Câble de charge USB-C
4. Brosse de nettoyage
5. Lumière intégrée

DANS LA BOÎTE

L'emballage doit contenir :

- Tondeuse corporelle rechargeable, câble de charge USB et brosse de nettoyage.
- Manuel d'utilisation, lisez ces instructions avant utilisation.

UTILISER

Ce qu'il faut faire avant la première utilisation :

- Retirez le matériau d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez-le immédiatement à votre vendeur.
- N'exposez jamais l'appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +40 °C pendant de longues périodes.
- Afin d'obtenir un effet de coupe idéal, vérifiez tous les accessoires du produit, ainsi que le nettoyage et l'entretien du produit.

UTILISATION PRÉVUE

- Avertissement! N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur.
- L'appareil est uniquement destiné aux cheveux humains.
- Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse !
- Les cheveux doivent être propres lors de la coupe.
- Ne rasez que de petites zones à la fois.
- La tête de coupe se coincera si vous essayez de travailler trop rapidement ou si vous essayez de couper trop de cheveux à la fois.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant une courte période avant de commencer à couper.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Allumez l'appareil. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Tenez l'appareil dans votre paume avec un angle perpendiculaire au plan de la peau (90°). Il n'est pas nécessaire d'appliquer beaucoup de pression sur l'appareil.
- Il suffit de laisser l'appareil toucher doucement la surface de votre peau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez votre appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi.
- Brossez doucement tout résidu de cheveux de la tige et des bords de coupe. Brossez doucement les cheveux de l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez votre appareil à l'aide d'adamp chiffon puis séchez-le.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une installation de recyclage ou de traitement des déchets agréée.

Veuillez retirer la batterie avant de jeter l'appareil/l'unité. Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères, mais dans une station de collecte de piles sur un site de recyclage ou dans un magasin. Consultez votre municipalité ou votre revendeur pour obtenir des informations sur l'élimination.

GARANTIE

Le fabricant accorde une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, de 3 ans, à compter de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.

- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas de :

1. Usure normale
2. Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non agréés
3. Recours à la force, dommages causés par des influences extérieures
4. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à une alimentation secteur inappropriée ou le non-respect des instructions d'installation
5. Appareils partiellement ou complètement démontés
6. Les accessoires ne sont pas couverts par les termes de la garantie car ils sont sujets à l'usure.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, veuillez nous contacter via : www.arovo.com/contact

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles sans préavis. Vous trouverez la version actuelle de ce manuel d'instructions sur le site www.arovo.com/manuals

DE WIEDERAUFLADBARER KÖRPERTRIMMER

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sollten stets beachtet werden, um das Risiko von Stromschlägen, persönlichen Verletzungen oder Bränden zu verringern. Es ist wichtig, alle diese Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden, und sie für zukünftige Referenz oder neue Benutzer aufzubewahren.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

	Lesen Sie das Benutzerhandbuch.
	Dieses Symbol zeigt an, dass die Energiezufuhr/Ausgabe des Produkts Gleichstrom ist.
	Konformitätserklärung. Produkte, die dieses Symbol tragen, entsprechen allen anwendbaren Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.
	Produkte, die dieses Symbol tragen, entsprechen der IEC-Schutzklasse III.
	Sollten Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: DC 5V/1A
- Leistung: 5W
- Batteriekapazität: 14500# 600mAh
- Ladezeit: 120 Minuten
- Arbeitszeit: 90 Minuten
- Präzisions-LED-Licht
- IPX7 wasserdicht
- Lieferumfang: USB-C-Kabel und Reinigungsbürste

WARNUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Gebrauchswartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen und/oder Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlichen qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer einem erheblichen Risiko aussetzen.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät aufzuladen. Stecken Sie den Adapter direkt in die Steckdose.
- Biegen Sie das USB-Ladekabel nicht.
- Halten Sie das USB-Ladekabel von den erhitzten Oberflächen fern.

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das USB-Anschlusskabel, das an ein USB-Ladegerät angeschlossen ist.
- Sollten Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Stylen von menschlichem Haar. Dieses Gerät ist für die Rasur von Körperbehaarung, Gesichtsbehaarung, Bärten und/oder Schnurrbart bestimmt. Es wird nicht empfohlen, als professioneller Haarschneider zum Schneiden der Kopfhaare verwendet zu werden. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Kunsthaar.
- Das USB-Ladekabel darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- WARNUNG: Halten Sie das Netzkabel trocken.
- Bitte bewahren Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder alle Verpackungen (Plastiktüten, Schachteln, Styropor etc.) außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder auf.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten oder wenn das Gerät während des Gebrauchs, auch bei Gewitter und bei der Reinigung, nicht funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eingesteckt und/oder aufgeladen ist. Ziehen Sie bei der Verwendung immer den Netzstecker.
- Das Netzteil muss vor der Wartung aus der Steckdose gezogen werden, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Dieses Produkt enthält scharfe Klingen, bitte seien Sie bei der Handhabung und Verwendung äußerst vorsichtig.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Anweisungen in einem alternativen Format zu erhalten.
- Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu einer Explosion oder zu Säureverbrennungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit in der Batterie mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, und zerlegen Sie sie nicht.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die Bereiche sofort mit viel sauberem Wasser ab und konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn eine unerwartete Reaktion auftritt.

AUFLADEN DES WIEDERAUFLADBAREN AKKUS

- Wenn Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch aufladen, muss das Gerät vollständig aufgeladen sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Stecker des USB-Ladekabels direkt in die Netzbuchse des Geräts. Der normale Ladevorgang dauert 120 Minuten. Die maximale Rasierzeit beträgt ca. 90 Minuten bei voller Ladung.
- Stecken Sie das USB-Ladekabel in ein Netzteil und stecken Sie es in eine Steckdose.
- Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um den Ladevorgang anzuzeigen. Er erlischt nicht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Sie können den Akku nicht entfernen.

ALLGEMEINE MERKMALE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Klinge aus Edelstahl und Keramik
2. Ein-/Aus-Taste
3. USB-C-Ladekabel
4. Reinigungsbürste
5. Eingebautes Licht

IN DER BOX

Die Verpackung sollte enthalten:
- Wiederaufladbarer Bodygroomer, USB-Ladekabel und Reinigungsbürste.
- Benutzerhandbuch, lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch.

GEBRAUCHEN

Was ist vor dem ersten Gebrauch zu tun?
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Geben Sie es sofort an Ihren Verkäufer zurück.
- Setzen Sie das Gerät niemals über längere Zeit Temperaturen unter -10 °C oder über +40 °C aus.
- Um einen idealen Schneideffekt zu erzielen, überprüfen Sie alle Zubehörteile des Produkts sowie reinigen und pflegen Sie das Produkt.

VERWENDUNGSZWECK

- Warnung! Verwenden Sie das Gerät nur extern.
- Das Gerät ist nur für menschliches Haar bestimmt.
- Jede unsachgemäße Verwendung kann gefährlich sein!
- Das Haar muss sauber sein, wenn es geschnitten wird.
- Rasieren Sie immer nur kleine Flächen auf einmal.
- Der Schneidkopf klemmt, wenn Sie versuchen, zu schnell zu arbeiten oder zu viele Haare auf einmal zu schneiden.
- Lassen Sie das Gerät kurz laufen, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

VERWENDEN DES GERÄTS

- Schalten Sie das Gerät ein. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Halten Sie das Gerät in der Handfläche in einem Winkel senkrecht zur Hautebene (90°). Es muss nicht viel Druck auf das Gerät ausgeübt werden.
- Lassen Sie das Gerät einfach sanft mit der Hautoberfläche in Berührung kommen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie Ihr Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Bürsten Sie vorsichtig alle Haarreste vom Stiel und den Schnittkanten ab. Bürsten Sie das Haar vorsichtig von der Innenseite des Geräts.
- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es dann ab.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.

Bitte entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät/die Einheit entsorgen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht mit Ihrem Hausmüll, sondern bei einer Batteriesammelstelle auf einer Recyclinganlage oder in einem Geschäft. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler.

GARANTIE

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden von 3 Jahre ab dem Datum des Verkaufs des Gerätes an den Endverbraucher.

- Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.
- Die Garantiereparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.
- Die Garantie gilt nicht in Fällen von:

1. Normaler Verschleiß
2. Fehlanwendung, z. B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
3. Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einfl üsse
4. Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationshinweise
5. Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte
6. Das Zubehör unterliegt nicht den Garantiebedingungen, da es einem Verschleiß unterliegt.

Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über: www.arovo.com/contact

Im Einklang mit unserer Politik der fortwährenden Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, unangekündigt technische und optische Veränderungen vorzunehmen. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter www.arovo.com/manuals

PL ŁADOWANA MASZYNKA DO CIAŁA

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, urazów osobistych lub pożaru. Ważne jest, aby przed użyciem produktu dokładnie przeczytać wszystkie te instrukcje i zachować je na przyszłość lub dla nowych użytkowników.

SYMBOLY WYJAŚNIAJĄCE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Ten symbol oznacza, że zasilanie produktu jest prądem stałym.
	Deklaracja zgodności. Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami wspólnotowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Deklarację zgodności UE można uzyskać od producenta.
	Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne z klasą ochrony III IEC.
	Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia transportowe podczas rozpakowywania produktu, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim dealerem.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: DC 5V/1A
- Moc: 5W
- Pojemność baterii: 14500 # 600 mAh
- Czas ładowania: 120 minut
- Czas pracy: 90 minut
- Precyzyjne światło LED
- Wodoodporność IPX7
- W zestawie: USB-C i szczoteczka do czyszczenia

OSTRZEŻENIA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj urządzenia w obecności wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów i/lub cieczy.
- Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia. Jeśli ładujący USB jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na znaczne ryzyko.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo.
- Nie używaj nasadek niezalecanych przez producenta.
- Nie używaj przedłużacza do ładowania urządzenia. Podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Nie zginaj ładującego USB.
- ładujący USB należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na zasilaczu odpowiada lokalnej objętości sieciowejtage.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie przewodu połączeniowego USB podłączonego do ładowarki USB.
- Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia transportowe podczas rozpakowywania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą NIEZWŁOCZNIE.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż stylizacja ludzkich włosów. To urządzenie jest przeznaczone do golenia włosów na ciele, zarostu, brody i/lub wąsów. Nie zaleca się używania go jako profesjonalnej maszynki do strzyżenia włosów do strzyżenia włosów. Nie używaj urządzenia do strzyżenia sztucznych włosów.
- ładujący USB nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- OSTRZEŻENIE: zasilający powinien być suchy.
- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wszystkie opakowania (torby plastikowe, pudełka, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Odłącz urządzenie, jeśli nie planujesz używać go przez dłuższy czas lub jeśli urządzenie działa nieprawidłowo podczas użytkowania, a także podczas burzy i podczas czyszczenia.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone i/lub ładowane. Zawsze odłączaj wtyczkę podczas używania.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Ten produkt zawiera ostre ostrza, należy zachować najwyższą ostrożność podczas obchodzenia się z nim i użytkowania.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.
- Prosimy o zachowanie tych instrukcji na przyszłość. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać instrukcje w alternatywnym formacie.
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wybuchu lub oparzenia kwasem.
- Unikaj kontaktu płynu w akumulatorze ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
- Nie zwieraj baterii ani nie demontuj baterii.
- W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast spłukać miejsca dużą ilością czystej wody i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi nieoczekiwana reakcja.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Ładowanie akumulatora Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Włóż złącze ładującego USB bezpośrednio do gniazda zasilania urządzenia. Normalne ładowanie zajmie 120 minut. Maksymalny czas golenia to ok. 90 minut przy pełnym naładowaniu.
- Podłącz ładujący USB do zasilacza sieciowego i podłącz go do gniazdka sieciowego.
- Lampka kontrolna zaświeci się, wskazując ładowanie. Nie zgaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana. Nie można wyjąć baterii.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego produktu i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. Ostrze ze stali nierdzewnej i ceramiki
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. do ładowania USB-C
4. Szczotka do czyszczenia
5. Wbudowane światło

W PUDEŁKU

Opakowanie powinno zawierać:
- Ładowalna golarka do ciała, USB do ładowania i szczoteczka do czyszczenia.
- Instrukcja obsługi, przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję.

UŻYWAĆ

Co należy zrobić przed pierwszym użyciem:
- Usuń materiał opakowaniowy i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast zwróć go sprzedawcy.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatur poniżej -10°C lub wyższych niż +40°C przez dłuższy czas.
- Aby uzyskać idealny efekt cięcia, sprawdź wszystkie akcesoria produktu, a także wyczyść i konserwuj produkt.

PRZEZNACZENIE

- Ostrzeżenie! Używaj urządzenia tylko na zewnątrz.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do włosów ludzkich.
- Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne!
- Podczas strzyżenia włosy muszą być czyste.
- Jednorazowo gol tylko małe obszary.
- Głowica tnąca zatnie się, jeśli spróbujesz pracować zbyt szybko lub spróbujesz przyciąć zbyt dużo włosów na raz.
- Pozwól urządzeniu pracować przez krótki czas przed rozpoczęciem cięcia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Włączyć urządzenie. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Trzymaj urządzenie w dłoni pod kątem prostopadłym do płaszczyzny skóry (90°). Nie ma potrzeby wywierania dużego nacisku na urządzenie.
- Wystarczy, że urządzenie delikatnie dotknie powierzchni skóry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Delikatnie zetrzyj resztki włosów z łodygi i krawędzi tnących. Delikatnie wyszczotkuj włosy od wewnątrz urządzenia.
- Wyczyść urządzenie za pomocą adamp płótno, a następnie wysusz je.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Sprzęt elektroniczny i elektryczny, który nie jest objęty procesem selektywnej segregacji, jest potencjalnie niebezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność niebezpiecznych substancji. Należy go utylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.

Przed utylizacją urządzenia/jednostki należy wyjąć baterię. Nie należy wyrzucać starych baterii razem z odpadami domowymi, ale w punkcie zbiórki baterii w punkcie recyklingu lub w sklepie. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji, należy skontaktować się z władzami miejskimi lub dealerem.

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania klienta na 3 lata, licząc od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.
- Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Zgłaszając roszczenie gwarancyjne, należy przedłożyć oryginał rachunku zakupu (z datą zakupu).
- Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

1. Normalne zużycie
2. Nieprawidłowe użytkowanie, np. przeciążenie urządzenia, używanie niezatwierdzonych akcesoriów
3. Użycie siły, uszkodzenia spowodowane wpływami zewnętrznymi
4. Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego zasilania sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu
5. Częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia
6. Akcesoria nie są objęte warunkami gwarancji, ponieważ ulegają zużyciu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wsparcia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: www.arovo.com/contact

Zgodnie z naszą polityką nieprzerwanego usprawniania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji technicznej i wyglądzie bez powiadomienia. Aktualną wersję niniejszej instrukcji można pobrać z witryny www.arovo.com/manuals

CZ DOBÍJECÍ ZASTŘIHOVAČ TĚLA

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující bezpečnostní opatření by měla být vždy dodržována, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, osobních zranění nebo požáru. Je důležité přečíst si všechny tyto pokyny pečlivě před použitím výrobku a uchovat je pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Přečtěte si manuál.
	Tento symbol označuje, že napájení výrobku je stejnosměrný proud.
	Prohlášení o shodě. Výrobky označené tímto symbolem jsou v souladu se všemi platnými komunitními předpisy Evropského hospodářského prostoru. Prohlášení o shodě EU lze požádat u výrobce.
	Výrobky označené tímto symbolem odpovídají třídě ochrany III podle IEC.
	Pokud si při rozbalování výrobku všimnete jakéhokoliv poškození během přepravy, okamžitě kontaktujte svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: DC 5V/1A
- Výkon: 5W
- Kapacita baterie: 14500# 600mAh
- Doba nabíjení: 120 minut
- Pracovní doba: 90 minut
- Přesné LED světlo
- Vodotěsný IPX7
- Včetně: kabelu USB-C a čisticího kartáčku

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu používání by neměly provádět děti bez dozoru.
- Neuchovávejte spotřebič ve vlhkých prostorách.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů a/nebo kapalin.
- Nepokoušejte se spotřebič opravit nebo rozebrat. Pokud je nabíjecí kabel USB poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Neodborné opravy mohou uživatele vystavit značnému riziku.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud nefunguje správně.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- K nabíjení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte adaptér přímo do elektrické zásuvky.
- Neohýbejte nabíjecí kabel USB.
- Udržujte nabíjecí kabel USB mimo vyhřívané povrchy.

- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze propojovací kabel USB, připojený k USB nabíječce.
- Pokud při rozbalování výrobku zaznamenáte jakékoli poškození při přepravě, neprodleně kontaktujte svého prodejce.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než k úpravě lidských vlasů. Tento přístroj je určen k holení ochlupení na těle, vousů, vousů a/nebo chloupků na kníru. Nedoporučuje se používat jako profesionální zastřihovač vlasů ke stříhání vlasů na hlavě. Nepoužívejte přístroj ke stříhání umělých vlasů.
- Nabíjecí kabel USB nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte napájecí kabel v suchu.
- Pro bezpečnost vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Odpojte spotřebič, pokud jej neplánujete delší dobu používat nebo pokud dojde k jeho poruše během používání, a to i během bouřky a při čištění.
- Spotřebič nepoužívejte, když je zapojený do zásuvky a/nebo se nabíjí. Při používání vždy odpojte zástrčku.
- Před prováděním údržby musí být napájecí adaptér vytažen ze zásuvky, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento výrobek obsahuje ostré nože, při manipulaci s ním a jeho používání buďte maximálně opatrní.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Uschovejte si prosím tyto pokyny pro budoucí použití. Obraťte se na výrobce pro pokyny v alternativním formátu.
- Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k výbuchu nebo k popálení kyselinou.
- Zabraňte kontaktu kapaliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi.
- Nezkratujte baterii ani ji nerozebírejte.
- V případě kontaktu s kyselinou z baterie okamžitě opláchněte místa velkým množstvím čisté vody a v případě neočekávané reakce okamžitě vyhledejte lékaře.

NABÍJENÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Před prvním použitím nabijte dobíjecí baterii, spotřebič musí být plně nabitý.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
- Zasuňte konektor nabíjecího kabelu USB přímo do napájecího konektoru spotřebiče. Běžné nabíjení bude trvat 120 minut. Maximální doba holení je cca. 90 minut při plném nabití.
- Zapojte nabíjecí kabel USB do síťového adaptéru a zapojte jej do síťové zásuvky.
- Kontrolka se rozsvítí na znamení nabíjení. Když je baterie plně nabitá, nezhasne. Baterii nelze vyjmout.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

1. Čepel z nerezové oceli a keramiky
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Nabíjecí kabel USB-C
4. Čisticí kartáček
5. Vestavěné světlo

V KRABICI

Obal by měl obsahovat:
- Dobíjecí zastřihovač těla, nabíjecí kabel USB a čisticí kartáček.
- Uživatelská příručka, před použitím si přečtěte tento návod.

POUŽÍVAT

Co udělat před prvním použitím:
- Odstraňte obalový materiál a zkontrolujte, zda není zařízení poškozené.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoli poškozené. Okamžitě jej vraťte prodejci.
- Nikdy nevystavujte spotřebič po dlouhou dobu teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než +40 °C.
- Abyste dosáhli ideálního řezného efektu, zkontrolujte veškeré příslušenství výrobku a také jej čistěte a udržujte.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Varování! Zařízení používejte pouze externě.
- Přístroj je určen pouze pro lidské vlasy.
- Jakékoli nesprávné použití může být nebezpečné!
- Při stříhání musí být vlasy čisté.
- Holte pouze malé oblasti najednou.
- Stříhací hlava se zasekne, pokud se pokusíte pracovat příliš rychle nebo se pokusíte ostříhat příliš mnoho vlasů najednou.
- Před zahájením řezání nechte přístroj krátce běžet.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Zapněte spotřebič. Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Držte přístroj v dlani pod úhlem kolmým k rovině kůže (90°). Na spotřebič není třeba vyvíjet velký tlak.
- Nechte přístroj jemně se dotknout povrchu pokožky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte spotřebič a počkejte, dokud zcela nevychladne.
- Jemně vykartáčujte všechny zbytky vlasů ze stonku a řezných hran. Jemně vyčesejte vlasy z vnitřku přístroje.
- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem a poté jej osušte.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek. Likvidujte prosím zodpovědně ve schváleném sběrném nebo recyklačním zařízení.

Před likvidací zařízení/jednotky vyjměte baterii. Staré baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale na sběrné místo baterií v místě recyklace nebo v obchodě. Informace o likvidaci vám poskytne váš obecní úřad nebo prodejce.

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou země trvalého pobytu zákazníka v délce 3 roky, počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému uživateli.

- Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
- Opravy v rámci záruky smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při reklamaci v rámci záruky je třeba předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).
- Záruka se nevztahuje na případy:

1. Běžné opotřebení
2. Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
3. Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
4. Škody způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojením k nevhodnému hlavnímu přívodu nebo nedodržením návodu k instalaci
5. Částečně nebo úplně demontované spotřebiče
6. Na příslušenství se nevztahují podmínky záruky, protože podléhá opotřebení.

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, kontaktujte nás prostřednictvím: www.arovo.com/contact

V souladu s naším cílem neustálého zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo na technické a optické změny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi tohoto Prohlášení o shodě k použití naleznete na adrese www.arovo.com/manuals

SK NABÍJATEĽNÝ ZASTRIHÁVAČ TELA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia by sa mali vždy dodržiavať, aby sa znížilo riziko elektrického šoku, osobného zranenia alebo požiaru. Je dôležité si všetky tieto pokyny dôkladne prečítať pred použitím výrobku a uchovať ich pre budúce použitie alebo pre nových užívateľov.

VYSVETLENIE SYMBOLŮ

	Prečítajte si manuál.
	Tento symbol označuje, že napájanie výrobku je jednosmerný prúd.
	Vyhlásenie o zhode. Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné komunitné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásenie o zhode EÚ je možné požiadať od výrobcu.
	Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú ochrannú triedu III podľa IEC.
	Ak si pri rozbalovaní výrobku všimnete akékoľvek poškodenie počas prepravy, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

TECHNICKÉ DÁTA

- Napájanie: DC 5V/1A
- Výkon: 5W
- Kapacita batérie: 14500# 600mAh
- Doba nabíjania: 120 minút
- Pracovný čas: 90 minút
- Presné LED svetlo
- Vodotesný IPX7
- Vrátane: kábla USB-C a čistiacej kefky

UPOZORNENIA

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používania nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič vo vlhkých priestoroch.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nepoužívajte v prítomnosti výbušných a/alebo horľavých výparov a/alebo kvapalín.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať alebo rozoberať. Ak je nabíjací kábel USB poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Nesprávne opravy môžu používateľa vystaviť značnému riziku.
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak nefunguje správne.
- Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Na nabíjanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel. Zapojte adaptér priamo do elektrickej zásuvky.
- Nabíjací kábel USB neohýbajte.
- Nabíjací kábel USB držte mimo horúcich povrchov.

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- VAROVANIE: Na dobíjanie batérie používajte iba USB prepojovací kábel pripojený k USB nabíjačke.
- Ak pri vybaľovaní produktu spozorujete akékoľvek poškodenie pri preprave, bezodkladne kontaktujte svojho predajcu.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako na úpravu ľudských vlasov. Tento prístroj je určený na holenie chĺpkov na tele, tvári, fúzov a/alebo fúzov. Neodporúča sa používať ako profesionálny zastrihávač vlasov na strihanie vlasov. Prístroj nepoužívajte na strihanie umelých vlasov.
- Nabíjací kábel USB nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- VAROVANIE: Udržujte napájací kábel v suchu.
- Pre bezpečnosť vašich detí uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Odpojte spotrebič, ak ho neplánujete dlhší čas používať, alebo ak spotrebič nefunguje správne počas používania, tiež počas búrok a pri čistení.
- Spotrebič nepoužívajte, keď je zapojený a/alebo nabíjaný. Pri používaní vždy odpojte zástrčku.
- Pred údržbou je potrebné vytiahnuť sieťový adaptér zo zásuvky, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento výrobok obsahuje ostré čepele, pri manipulácii a používaní buďte maximálne opatrní.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Kontaktujte výrobcu a požiadajte ho o pokyny v alternatívnom formáte.
- Nesprávna manipulácia s batériami môže viesť k výbuchu alebo popáleninám kyselinou.
- Zabráňte kontaktu kvapaliny v batérii s pokožkou, očami a sliznicami.
- Batériu neskratujte ani nerozoberajte.
- V prípade kontaktu s kyselinou z batérie okamžite opláchnite miesta veľkým množstvom čistej vody a v prípade neočakávanej reakcie okamžite vyhľadajte lekára.

NABÍJANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Nabíjanie nabíjateľnej batérie Pred prvým použitím musí byť spotrebič úplne nabitý.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
- Zasuňte konektor nabíjacieho kábla USB priamo do napájacieho konektora spotrebiča. Normálne nabíjanie bude trvať 120 minút. Maximálny čas holenia je cca. 90 minút pri plnom nabití.
- Zapojte nabíjací kábel USB do sieťového adaptéra a zapojte ho do sieťovej zásuvky.
- Rozsvieti sa kontrolka, ktorá signalizuje nabíjanie. Po úplnom nabití batérie nezhasne. Batériu nemôžete vybrať.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

1. Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele a keramiky
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Nabíjací kábel USB-C
4. Čistiaca kefa
5. Vstavané svetlo

V KRABICI

Balenie by malo obsahovať:
- Nabíjateľný zastrihávač tela, USB nabíjací kábel a čistiaca kefka.
- Návod na použitie, pred použitím si prečítajte tieto pokyny.

POUŽIŤ

Čo robiť pred prvým použitím:
- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené. Okamžite ho vráťte predajcovi.
- Spotrebič nikdy nevystavujte dlhodobo teplotám nižším ako -10 °C alebo vyšším ako +40 °C.
- Aby ste dosiahli ideálny efekt rezania, skontrolujte všetko príslušenstvo výrobku, ako aj vyčistite a udržujte výrobok.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

- Varovanie! Zariadenie používajte iba zvonka.
- Spotrebič je určený len pre ľudské vlasy.
- Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné!
- Vlasy musia byť pri strihaní čisté.
- Holte iba malé plochy naraz.
- Strihacia hlava sa zasekne, ak sa pokúsite pracovať príliš rýchlo alebo sa pokúsite ostrihať príliš veľa vlasov naraz.
- Pred začatím rezania nechajte spotrebič krátko bežať.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

- Zapnite spotrebič. Ak chcete spotrebič zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Prístroj držte v dlani pod uhlom kolmým na rovinu pokožky (90°). Na spotrebič nie je potrebné vyvíjať veľký tlak.
- Nechajte prístroj jemne sa dotýkať povrchu pokožky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite spotrebič a počkajte, kým úplne nevychladne.
- Jemne vyčistite zvyšky vlasov zo stonky a rezných hrán. Jemne vyčesajte vlasy z vnútornej strany prístroja.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou a potom ho osušte.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Symbol prečiarknutého koša na kolieskach znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté v procese selektívneho triedenia, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok. Likvidujte prosím zodpovedne v schválenom zariadení na odpad alebo recykláciu.

Pred likvidáciou zariadenia/jednotky vyberte batériu. Nelikvidujte staré batérie spolu s domovým odpadom, ale v zbernej stanici batérií na recyklačnom mieste alebo v obchode. Informácie o likvidácii vám poskytne váš obecný úrad alebo predajca.

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku v súlade s legislatívou krajiny bydliska zákazníka, 3 roky, počnúc dátumom predaja spotrebiča konečnému užívateľovi.

- Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu alebo spracovania.
- Opravy v rámci záruky môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamácii v rámci záruky je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe (s dátumom nákupu).
- Záruka sa nevzťahuje na prípady:

1. Bežné opotrebovanie
2. Nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
3. Použitie sily, škody spôsobené vonkajšími vplyvmi
4. Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému hlavnému napájaniu alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu
5. Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče
6. Na príslušenstvo sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože podlieha opotrebovaniu.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo podporu, kontaktujte nás prostredníctvom: www.arovo.com/contact

V súlade s našimi zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si vyhradzujeme právo bez oznámenia vykonať technické a vizuálne zmeny. Aktuálnu verziu tohto návodu na používanie nájdete na adrese www.arovo.com/manuals

IT REGOLATORE PER IL CORPO RICARICABILE

IMPORTANTE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Le seguenti precauzioni di sicurezza devono essere sempre rispettate per ridurre il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o incendi. È importante leggere attentamente tutte queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle per riferimento futuro o per nuovi utenti.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Leggere il manuale dell'operatore.
	Questo simbolo indica che l'alimentazione del prodotto è corrente continua.
	Dichiarazione di Conformità. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo. La Dichiarazione di Conformità dell'UE può essere richiesta al produttore.
	I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di protezione III IEC.
	Se notate danni da trasporto durante lo scartamento del prodotto, contattate immediatamente il vostro rivenditore.

DATI TECNICI

- Alimentazione: DC 5V/1A
- Potenza: 5W
- Capacità della batteria: 14500 # 600 mAh
- Tempo di ricarica: 120 minuti
- Tempo di lavorazione: 90 minuti
- Luce LED di precisione
- Impermeabile IPX7
- Incluso: cavo USB-C e spazzola per la pulizia

AVVERTENZE

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'uso non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non conservare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fumi e/o liquidi esplosivi e/o infiammabili.
- Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio. Se il cavo di ricarica USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate simili, al fine di evitare qualsiasi rischio. Riparazioni improprie possono esporre l'utente a rischi considerevoli.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se non funziona correttamente.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare una prolunga per caricare l'apparecchio. Collegare l'adattatore direttamente alla presa elettrica.
- Non piegare il cavo di ricarica USB.
- Tenere il cavo di ricarica USB lontano dalle superfici riscaldate.

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione indicata sull'adattatore corrisponda alla tensione di rete locale.
- ATTENZIONE: Per la ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente il cavo di collegamento USB, collegato ad un caricatore USB.
- Se si notano danni durante il trasporto durante il disimballaggio del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dallo styling di capelli umani. Questo apparecchio è progettato per radere i peli del corpo, i peli del viso, la barba e/o i baffi. Si sconsiglia di utilizzarlo come tagliacapelli professionale per tagliare i peli della testa. Non utilizzare l'apparecchio per tagliare i capelli artificiali.
- Il cavo di ricarica USB non deve entrare in contatto con acqua o altri liquidi in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- ATTENZIONE: Tenere il cavo di alimentazione asciutto.
- Per la sicurezza dei vostri bambini, tenete tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) fuori dalla loro portata.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo o se l'apparecchio non funziona correttamente durante l'uso, anche durante i temporali e durante la pulizia.
- Non utilizzare l'apparecchio quando è collegato e/o in carica. Scollegare sempre la spina durante l'uso.
- Prima di eseguire la manutenzione, l'adattatore di rete deve essere estratto dalla presa di corrente, altrimenti sussiste il rischio di scosse elettriche.
- Questo prodotto contiene lame affilate, si prega di prestare la massima attenzione durante la manipolazione e l'utilizzo.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Contattare il produttore per istruzioni in un formato alternativo.
- Un uso errato delle batterie può provocare esplosioni o ustioni da acido.
- Evitare il contatto del liquido nella batteria con la pelle, gli occhi e le mucose.
- Non cortocircuitare la batteria o smontare le batterie.
- In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare immediatamente le aree con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico in caso di reazione imprevista.

RICARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Caricando la batteria ricaricabile Prima del primo utilizzo, l'apparecchio deve essere completamente carico.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Inserire il connettore del cavo di ricarica USB direttamente nella presa di alimentazione dell'apparecchio. La ricarica normale richiederà 120 minuti. Il tempo massimo di rasatura è di circa 90 minuti con una carica completa.
- Collegare il cavo di ricarica USB a un adattatore di rete e collegarlo a una presa di corrente.
- La spia si accende per indicare la carica. Non si spegne quando la batteria è completamente carica. Non è possibile rimuovere la batteria.

CARATTERISTICHE GENERALI

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservarle in un luogo sicuro per future consultazioni.

1. Lama in acciaio inossidabile e ceramica
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Cavo di ricarica USB-C
4. Spazzola per la pulizia
5. Luce incorporata

NELLA SCATOLA

L'imballaggio deve contenere:

- Toelettatore per il corpo ricaricabile, cavo di ricarica USB e spazzola per la pulizia.
- Manuale d'uso, leggere queste istruzioni prima dell'uso.

USARE

Cosa fare prima del primo utilizzo:

- Rimuovere il materiale di imballaggio e controllare che l'apparecchio non sia danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato in qualsiasi modo. Restituiscilo immediatamente al venditore.
- Non esporre mai l'apparecchio a temperature inferiori a -10°C o superiori a +40°C per lunghi periodi di tempo.
- Per ottenere un effetto di taglio ideale, controllare tutti gli accessori del prodotto, nonché pulire e mantenere il prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

- Avvertimento! Utilizzare il dispositivo solo esternamente.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ai capelli umani.
- Qualsiasi uso improprio può essere pericoloso!
- I capelli devono essere puliti durante il taglio.
- Radere solo piccole aree alla volta.
- La testina di taglio si inceppa se si tenta di lavorare troppo velocemente o si tenta di tagliare troppi capelli in una sola volta.
- Lasciare in funzione l'apparecchio per un breve periodo prima di iniziare a tagliare.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Accendere l'apparecchio. Per accendere l'apparecchio premere il pulsante di accensione/spegnimento. Tenere l'apparecchio nel palmo della mano con un angolo perpendicolare al piano della pelle (90°). Non è necessario esercitare molta pressione sull'apparecchio.
- Basta lasciare che l'apparecchio tocchi delicatamente la superficie della pelle.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio e attendere che si raffreddi completamente.
- Spazzolare delicatamente eventuali residui di peli dallo stelo e dai bordi taglienti. Spazzolare delicatamente i capelli dall'interno dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido e poi asciugarlo.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non incluse nel processo di raccolta differenziata sono potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire in modo responsabile presso un centro di smaltimento o riciclaggio approvato.

Si prega di rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo/l'unità. Non smaltire le vecchie batterie con i rifiuti domestici, ma presso una stazione di raccolta batterie presso un sito di riciclaggio o in un negozio. Consultare l'autorità comunale o il rivenditore per informazioni sullo smaltimento.

GARANZIA

Il produttore fornisce una garanzia secondo la legislazione del paese di residenza del cliente, con 3 anni, a partire dalla data di vendita dell'apparecchio all'utente finale.

- La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.
- Le riparazioni in garanzia possono essere eff ettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. In caso di richiesta di garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto).
- La garanzia non si applica in caso di:

1. Normale usura
2. Uso non corretto, ad es. sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non approvati
3. Uso della forza, danni causati da infl uenze esterne
4. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale d'uso, ad es. collegamento a un'alimentazione di rete non idonea o mancato rispetto delle istruzioni di installazione
5. Apparecchi parzialmente o completamente smontati
6. Gli accessori non sono coperti dai termini della garanzia in quanto soggetti ad usura.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o supporto, contattaci tramite: www.arovo.com/contact

Conformemente alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche e ottiche senza preavviso. La versione in vigore del presente manuale di istruzioni è disponibile sul sito www.arovo.com/manuals

ES RECORTADORA CORPORAL RECARGABLE

IMPORTANTE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios. Es importante leer todas estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y guardarlas para futuras consultas o para nuevos usuarios.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Leer el manual del operador.
	Este símbolo indica que la entrada/salida de energía del producto es corriente continua.
	Declaración de Conformidad. Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo. La Declaración de Conformidad de la UE puede ser solicitada al fabricante.
	Los productos marcados con este símbolo cumplen con la clase de protección III según IEC.
	Si nota algún daño por transporte al desembalar el producto, comuníquese con su distribuidor sin demora.

DATOS TÉCNICOS

- Fuente de alimentación: DC 5V / 1A
- Potencia: 5W
- Capacidad de la batería: 14500 # 600 mAh
- Tiempo de carga: 120 minutos
- Tiempo de trabajo: 90 minutos
- Luz LED de precisión
- IPX7 a prueba de agua
- Incluye: cable USB-C y cepillo de limpieza

ADVERTENCIAS

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del uso no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No mantenga el aparato en áreas húmedas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No opere el aparato en presencia de humos y/o líquidos explosivos y/o inflamables.
- No intente reparar o desmontar el aparato. Si el cable de carga USB está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares, para evitar cualquier riesgo. Las reparaciones inadecuadas pueden exponer al usuario a un riesgo considerable.
- Nunca opere este aparato si no funciona correctamente.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice un cable de extensión para cargar el aparato. Enchufe el adaptador directamente en la toma de corriente.
- No doble el cable de carga USB.
- Mantenga el cable de carga USB alejado de las superficies calientes.

- Compruebe que el voltaje indicado en el adaptador corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el cable de conexión USB, conectado a un cargador USB.
- Si nota algún daño durante el transporte al desembalar el producto, póngase en contacto con su distribuidor sin demora.
- No utilice el aparato para fines distintos al peinado del cabello humano. Este aparato está diseñado para afeitar el vello corporal, el vello facial, la barba y/o el bigote. No se recomienda su uso como cortadora de pelo profesional para cortar el pelo de la cabeza. No utilice el aparato para cortar cabello artificial.
- El cable de carga USB no debe entrar en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto puede causar una descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: Mantenga seco el cable de alimentación.
- Para la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.
- Desenchufe el aparato si no planea usarlo durante mucho tiempo, o si el aparato funciona mal durante el uso, también durante las tormentas eléctricas y durante la limpieza.
- No utilice el aparato cuando esté enchufado y/o cargando. Desenchufe siempre cuando lo use.
- El adaptador de corriente debe extraerse de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto contiene cuchillas afiladas, tenga el máximo cuidado al manipularlo y usarlo.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener instrucciones en un formato alternativo.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar una explosión o quemaduras por ácido.
- Evite el contacto del líquido de la batería con la piel, los ojos y las membranas mucosas.
- No cortocircuite la batería ni desmonte las baterías.
- En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague inmediatamente las áreas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico si ocurre una reacción inesperada.

CARGA DE LA BATERÍA RECARGABLE

- Cargando la batería recargable antes del primer uso, el aparato debe estar completamente cargado.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Inserte el conector del cable de carga USB directamente en el conector de alimentación del dispositivo. La carga normal tardará 120 minutos. El tiempo máximo de afeitado es de aprox. 90 minutos con una carga completa.
- Enchufe el cable de carga USB a un adaptador de red y conéctelo a una toma de corriente.
- La luz indicadora se encenderá para indicar que se está cargando. No se apagará cuando la batería esté completamente cargada. No puede quitar la batería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Cuchilla de acero inoxidable y cerámica
2. Botón de encendido / apagado
3. Cable de carga USB-C
4. Cepillo de limpieza
5. Luz incorporada

EN LA CAJA

El embalaje debe contener:

• Afeitadora corporal recargable, cable de carga USB y cepillo de limpieza.
• Manual del usuario, lea estas instrucciones antes de usar.

USO

Qué hacer antes del primer uso:

• Retire el material de embalaje e inspeccione el dispositivo en busca de daños.
• No opere el dispositivo si está dañado de alguna manera. Devuélvelo a tu vendedor inmediatamente.
• Nunca exponga el aparato a temperaturas inferiores a -10 °C o superiores a +40 °C durante largos períodos de tiempo.
• Para obtener un efecto de corte ideal, revise todos los accesorios del producto, así como limpie y mantenga el producto.

USO PREVISTO

• ¡Advertencia! Utilice el dispositivo solo externamente.
• El aparato solo está diseñado para cabello humano.
• ¡Cualquier uso incorrecto puede ser peligroso!
• El cabello debe estar limpio al cortarlo.
• Solo afeite áreas pequeñas a la vez.
• El cabezal de corte se atascará si intenta trabajar demasiado rápido o si intenta cortar demasiado cabello a la vez.
• Deje que el aparato funcione durante un breve período de tiempo antes de comenzar a cortar.

USO DEL APARATO

• Encienda el aparato. Para encender el aparato, presione el botón de encendido / apagado. Sostenga el aparato en la palma de su mano con un ángulo perpendicular al plano de la piel (90°). No es necesario aplicar mucha presión sobre el aparato.
• Simplemente deje que el aparato toque suavemente la superficie de su piel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Apague su aparato y espere hasta que esté completamente frío.
• Cepille suavemente cualquier residuo de pelo del tallo y los bordes cortantes. Cepille suavemente el cabello desde el interior del aparato.
• Limpie su aparato con un paño húmedo y luego séquelo.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Los equipos electrónicos y eléctricos que no se incluyen en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Deséchelos de forma responsable en un centro de reciclaje o de eliminación de residuos autorizado.

Retire la batería antes de desechar el dispositivo/unidad. No deseche las baterías viejas con los residuos domésticos, sino en un punto de recogida de baterías en un centro de reciclaje o en una tienda. Consulte con su autoridad municipal o con su distribuidor para obtener información sobre la eliminación.

GARANTÍA

El fabricante otorga garantía de acuerdo con la legislación del propio país de residencia del cliente, con 3 años, a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.

- La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, se debe enviar la factura de compra original (con la fecha de compra).
- La garantía no se aplicará en los casos de:

1. Desgaste normal
2. Uso incorrecto, p. Ej., Sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
3. Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
4. Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
5. Electrodomésticos desmantelados total o parcialmente
6. Los accesorios no están cubiertos por los términos de la garantía porque están sujetos a desgaste.

Si necesita más información o asistencia, comuníquese con nosotros a través de: www.arovo.com/contact

De acuerdo a nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño sin previo aviso. La versión actual del manual de instrucciones se puede consultar en www.arovo.com

PT APARADOR CORPORAL RECARREGÁVEL

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

As seguintes precauções de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de choque elétrico, lesões pessoais ou incêndio. É importante ler todas estas instruções cuidadosamente antes de usar o produto e guardá-las para futuras consultas ou para novos usuários.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Leia o manual do operador.
	Este símbolo indica que a entrada/saída de energia do produto é corrente contínua.
	Declaração de Conformidade. Produtos marcados com este símbolo cumprem todas as regulamentações comunitárias aplicáveis do Espaço Econômico Europeu. A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada ao fabricante.
	Produtos marcados com este símbolo cumprem com a classe de proteção III da IEC.
	Se você notar qualquer dano de transporte ao desembalar o produto, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

FICHA TÉCNICA

- Fonte de alimentação: DC 5V/1A
- Potência: 5W
- Capacidade da bateria: 14500# 600mAh
- Tempo de carregamento: 120 minutos
- Tempo de trabalho: 90 minutos
- Lâmpada LED de precisão
- IPX7 À prova de água
- Incluindo: cabo USB-C e escova de limpeza

ADVERTÊNCIAS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da utilização não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não mantenha o aparelho em zonas húmidas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar o aparelho na presença de fumos e/ou líquidos explosivos e/ou inflamáveis.
- Não tente reparar ou desmontar o aparelho. Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de manutenção ou por pessoas qualificadas semelhantes, a fim de evitar quaisquer riscos. Reparações inadequadas podem expor o utilizador a riscos consideráveis.
- Nunca utilize este aparelho se este não estiver a funcionar corretamente.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não utilize um cabo de extensão para carregar o aparelho. Conecte o adaptador diretamente na tomada elétrica.
- Não dobre o cabo de carregamento USB.
- Mantenha o cabo de carregamento USB afastado das superfícies aquecidas.

- Verifique se a tensão indicada no adaptador corresponde à tensão da rede local antes de ligar o aparelho.
- AVISO: Para efeitos de recarga da bateria, utilize apenas o cabo de ligação USB, ligado a um carregador USB.
- Se notar algum dano no transporte ao desembalar o produto, contacte o seu concessionário sem demora.
- Não utilize o aparelho para outros fins que não o penteamento do cabelo humano. Este aparelho foi concebido para rapar pelos corporais, pelos faciais, barbas e/ou pelos de bigode. Não é recomendado para ser usado como um cortador de cabelo profissional para cortar o cabelo da cabeça. Não utilize o aparelho para cortar cabelo artificial.
- O cabo de carregamento USB não deve entrar em contacto com água ou outros líquidos, pois pode causar choque elétrico.
- AVISO: Mantenha o cabo de alimentação seco.
- Para a segurança dos seus filhos, mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, poliestireno, etc.) fora do seu alcance.
- Desligue o aparelho da tomada se não planear utilizá-lo durante muito tempo, ou se o aparelho apresentar avarias durante a utilização, também durante trovoadas e durante a limpeza.
- Não utilize o aparelho quando estiver ligado e/ou a carregar. Desligue sempre a tomada durante a utilização.
- O adaptador de alimentação deve ser retirado da tomada antes de a manutenção ser realizada, caso contrário existe o risco de choque elétrico.
- Este produto contém lâminas afiadas, por favor, tome o máximo cuidado ao manuseá-lo e usá-lo.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
- Guarde estas instruções para referência futura. Entre em contato com o fabricante para obter instruções em um formato alternativo.
- O manuseamento incorreto das baterias pode levar a uma explosão ou a queimaduras ácidas.
- Evite o contacto do fluido da bateria com a pele, olhos e membranas mucosas.
- Não faça curto-circuito na bateria nem desmonte as baterias.
- Em caso de contacto com o ácido da bateria, lave imediatamente as áreas com água limpa em abundância e consulte imediatamente um médico se ocorrer uma reação inesperada.

CARREGAR A BATERIA RECARREGÁVEL

- Carregando a bateria recarregável antes da primeira utilização, o aparelho deve estar totalmente carregado.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Insira o conector do cabo de carregamento USB diretamente na tomada de alimentação do aparelho. O carregamento normal demora 120 minutos. O tempo máximo de barbear é de aprox. 90 minutos com uma carga completa.
- Ligue o cabo de carregamento USB a um adaptador de rede e ligue-o a uma tomada.
- A luz indicadora acender-se-á para indicar o carregamento. Ele não vai sair quando a bateria estiver totalmente carregada. Não é possível remover a bateria.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este produto e mantê-los em um lugar seguro para referência futura.

1. Aço inoxidável e lâmina cerâmica
2. Botão Ligar/desligar
3. Cabo de carregamento USB-C
4. Escova de limpeza
5. Luz embutida

NA CAIXA

A embalagem deve conter:

- Limpador de corpo recarregável, cabo de carregamento USB e escova de limpeza.
- Manual do utilizador, leia estas instruções antes de utilizar.

UTILIZAÇÃO

O que fazer antes da primeira utilização:

- Retire o material de embalagem e inspecione o dispositivo quanto a danos.
- Não utilize o dispositivo se este estiver danificado de alguma forma. Devolva-o ao vendedor imediatamente.
- Nunca exponha o aparelho a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a +40°C durante longos períodos de tempo.
- Para obter um efeito de corte ideal, verifique todos os acessórios do produto, bem como limpe e mantenha o produto.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Atenção! Utilize o dispositivo apenas externamente.
- O aparelho destina-se apenas ao cabelo humano.
- Qualquer uso incorreto pode ser perigoso!
- O cabelo deve estar limpo ao ser cortado.
- Barbeie apenas pequenas áreas de uma só vez.
- A cabeça de corte irá obstruir se tentar trabalhar demasiado depressa ou tentar cortar demasiado cabelo de uma só vez.
- Deixe o aparelho funcionar durante um curto período de tempo antes de começar a cortar.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Ligue o aparelho. Para ligar o aparelho, prima o botão ligar/desligar. Segure o aparelho na palma da mão com um ângulo perpendicular ao plano da pele (90°). Não há necessidade de aplicar muita pressão sobre o aparelho.
- Basta deixar o aparelho tocar suavemente na superfície da sua pele.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e aguarde até arrefecer completamente.
- Escove suavemente qualquer resíduo de cabelo do caule e das arestas de corte. Escove suavemente o cabelo do interior do aparelho.
- Limpe o seu aparelho com um pano húmido e seque-o.

DISPOSTA CORRETO DE ESTE PRODUTO

O símbolo de compartimento de cavalinhos cruzados significa que este produto não deve ser descartado com resíduos domésticos normais. Os equipamentos eletrónicos e elétricos não incluídos no processo de classificação selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, disponha de responsávelmente uma instalação aprovada de resíduos ou de reciclagem.

Por favor, retire a bateria antes de eliminar o dispositivo/unidade. Não descarte as baterias antigas com os seus resíduos domésticos, mas numa estação de recolha de baterias num local de reciclagem ou numa loja. Consulte a sua autoridade municipal ou o seu revendedor para obter informações sobre a eliminação.

GARANTÍA

O fabricante fornece uma garantia em conformidade com a legislação do próprio país de residência do cliente, de 3 anos, a partir da data da venda do aparelho ao utilizador final.

- A garantia apenas cobre defeitos de material ou de fabrico.
- As reparações no âmbito da garantia apenas podem ser efetuadas por um centro de serviços autorizado. Ao fazer uma reclamação no âmbito da garantia, deve ser apresentada a fatura de compra original (com a data da compra).
- A garantia não se aplica em casos de:

1. Desgaste normal
2. Utilização incorreta, por exemplo, sobrecarga do aparelho, utilização de acessórios não aprovados
3. Uso da força, danos causados por infl uências externas
4. Danos causados pela não observância do manual do utilizador, por exemplo, ligação a uma tomada inadequada ou não cumprimento das instruções de instalação
5. Aparelhos parcial ou completamente desmontados
6. Os acessórios não estão cobertos pelos termos da garantia em virtude de estarem sujeitos a desgaste.

Se precisar de informações ou apoio adicionais, contacte-nos através de: www.arovo.com/contact

De acordo com a nossa política de melhoria contínua dos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e visuais sem aviso prévio. A versão atual do presente manual de instruções pode ser encontrada em www.arovo.com/manuals

HR PUNJIVI NJEGIVAČ TIJELA

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Sljedeće sigurnosne mjere uvijek treba slijediti kako bi se smanjio rizik od električnog šoka, ozljeda ili požara. Važno je pažljivo pročitati sve ove upute prije upotrebe proizvoda i spremiti ih za buduće reference ili nove korisnike.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

	Pročitajte priručnik za uporabu.
	Ovaj simbol označava da je ulaz/izlaz energije za proizvod istosmjerna struja.
	Izjava o sukladnosti. Proizvodi označeni ovim simbolom udovoljavaju svim primjenjivim zajedničkim regulativama Europskog gospodarskog prostora. Izjava o sukladnosti EU može se zatražiti od proizvođača.
	Proizvodi označeni ovim simbolom udovoljavaju IEC zaštitnoj klasi III.
	Ako primijetite bilo kakvu štetu od transporta prilikom otpakiravanja proizvoda, odmah kontaktirajte svog distributera.

TEHNIČKI PODACI

- Napajanje: DC 5V / 1A
- Snaga: 5W
- Kapacitet baterije: 14500# 600mAh
- Vrijeme punjenja: 120 minuta
- Radno vrijeme: 90 minuta
- Precizno LED svjetlo
- IPX7 vodootporan
- Uključuje: USB-C kabel i četku za čišćenje

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ne držite uređaj u vlažnim prostorima.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nemojte koristiti uređaj u prisutnosti eksplozivnih i/ili zapaljivih para i/ili tekućina.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Ako je USB kabel za punjenje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slične kvalificirane osobe, kako bi se izbjegli rizici. Nepravilni popravci mogu izložiti korisnika znatnom riziku.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako ne radi ispravno.
- Nemojte koristiti nastavke koje nije preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti produžni kabel za punjenje uređaja. Uključite adapter izravno u električnu utičnicu.
- Nemojte savijati USB kabel za punjenje.
- Držite USB kabel za punjenje dalje od zagrijanih površina.
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na adapteru lokalnom mrežnom naponu.
- UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo USB kabel za povezivanje, spojen na USB punjač.
- Ako primijetite bilo kakva oštećenja pri transportu prilikom raspakiranja proizvoda, odmah se obratite svom prodavaču.

- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim oblikovanja ljudske kose. Ovaj uređaj je dizajniran za brijanje dlačica na tijelu, lica, brade i/ili brkova. Ne preporučuje se koristiti kao profesionalna mašina za šišanje kose za šišanje kose. Nemojte koristiti uređaj za šišanje umjetne kose.
- USB kabel za punjenje ne smije doći u dodir s vodom ili drugim tekućinama jer to može uzrokovati strujni udar.
- UPOZORENJE: Kabel za napajanje održavajte suhim.
- Radi sigurnosti vaše djece, svu ambalažu (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) držite izvan njihovog dohvata.
- Isključite uređaj iz utičnice ako ga ne planirate koristiti dulje vrijeme ili ako uređaj ne radi ispravno tijekom uporabe, također tijekom grmljavinske oluje i prilikom čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj kada je priključen i/ili se puni. Uvijek isključite utikač tijekom upotrebe.
- Adapter za napajanje mora se izvući iz mrežne utičnice prije održavanja, inače postoji opasnost od strujnog udara.
- Ovaj proizvod sadrži oštre oštrice, budite krajnje oprezni pri rukovanju i korištenju.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
- Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu. Obratite se proizvođaču za upute u alternativnom formatu.
- Nepravilno rukovanje baterijama može dovesti do eksplozije ili opeklina kiselinom.
- Izbjegavajte kontakt tekućine u bateriji s kožom, očima i sluznicom.
- Nemojte kratko spajati bateriju ili rastavljati baterije.
- U slučaju kontakta s baterijskom kiselinom, odmah isperite područja s puno čiste vode i odmah se obratite liječniku ako dođe do neočekivane reakcije.

PUNJENJE PUNJIVE BATERIJE

- Punjenje punjive baterije prije prve uporabe, uređaj mora biti potpuno napunjen.
- Provjerite je li uređaj isključen.
- Umetnite priključak USB kabela za punjenje izravno u utičnicu za napajanje uređaja. Normalno punjenje trajat će 120 minuta. Maksimalno vrijeme brijanja je oko 90 minuta s punim punjenjem.
- Uključite USB kabel za punjenje u mrežni adapter i uključite ga u mrežnu utičnicu.
- Indikatorska lampica će se upaliti kako bi označila punjenje. Neće se ugasiti kada je baterija potpuno napunjena. Ne možete ukloniti bateriju.

OPĆE ZNAČAJKE

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

1. Oštrica od nehrđajućeg čelika i keramike
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. USB-C kabel za punjenje
4. Četka za čišćenje
5. Ugrađeno svjetlo

U KUTIJI

Pakiranje treba sadržavati:
- Punjiva groomer za tijelo, USB kabel za punjenje i četka za čišćenje.
- Korisnički priručnik, pročitajte ove upute prije upotrebe.

KORIŠTENJE

Što učiniti prije prve upotrebe:
- Uklonite ambalažni materijal i pregledajte uređaj na oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako je na bilo koji način oštećen. Odmah ga vratite prodavaču.
- Nikada ne izlažite uređaj temperaturama ispod -10 °C ili višim od +40 °C dulje vrijeme.
- Kako biste postigli idealan učinak rezanja, provjerite sav pribor proizvoda, kao i očistite i održavajte proizvod.

NAMJENA

- Upozorenje! Uređaj koristite samo izvana.
- Uređaj je namijenjen samo za ljudsku kosu.
- Svaka nepravilna uporaba može biti opasna!
- Kosa mora biti čista prilikom šišanja.
- Brijte samo male površine odjednom.
- Glava za rezanje će se zaglaviti ako pokušate raditi prebrzo ili pokušate ošišati previše kose odjednom.
- Pustite uređaj da radi kratko vrijeme prije nego što počnete rezati.

KORIŠTENJE UREĐAJA

- Uključite uređaj. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Držite uređaj na dlanu pod kutom okomitim na ravninu kože (90°). Nema potrebe za velikim pritiskom na uređaj.
- Samo dopustite da uređaj nježno dodiruje površinu vaše kože.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Nježno četkajte ostatke dlačica sa stabljike i reznih rubova. Nježno četkajte kosu s unutarnje strane uređaja.
- Očistite uređaj vlažnom krpom, a zatim ga osušite.

ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA

Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Elektronička i električna oprema koja nije uključena u proces selektivnog razvrstavanja potencijalno je opasna za okoliš i zdravlje ljudi zbog prisutnosti opasnih tvari. Molimo vas da ga odgovorno odložite u odobrenom postrojenju za odlaganje otpada ili reciklažu.

Prije odlaganja uređaja/jedinice uklonite bateriju. Stare baterije nemojte odlagati s kućnim otpadom, već na stanici za prikupljanje baterija na reciklažnom mjestu ili u trgovini. Obratite se svojim općinskim vlastima ili trgovcu za informacije o odlaganju.

JAMSTVO

Proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonodavstvom zemlje kupca prebivališta, s najmanje 3 godine, počevši od datuma kada je uređaj prodan krajnji korisnik.

- Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.
- Popravke pod jamstvom smije obavljati samo ovlašteni servis. Prilikom reklamacije pod jamstvom se mora dostaviti originalni račun o kupnji (s datumom kupnje).
- Jamstvo se ne primjenjuje u slučajevima:

1. Normalno trošenje
2. Nepravilna uporaba, npr. preopterećenje uređaja, uporaba neodobrenog pribora
3. Primjena sile, šteta uzrokovana vanjskim utjecajima
4. Oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika, npr. spajanje na neprikladno glavno napajanje ili nepoštivanje uputa za instalaciju
5. Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji
6. Dodaci nisu pokriveni uvjetima jamstva jer su podložni habanju.

Ako trebate više informacija ili podršku, obratite nam se putem: www.arovo.com/contact.

U skladu s našom politikom stalnog poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo tehničkih izmjena i optičke promjene bez prethodne najave. Trenutna verzija ovog priručnika s uputama može se pronaći pod www.arovo.com.

RO APARAT DE TUNS CORPORAL REÎNCĂRCABIL

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Următoarele măsuri de siguranță trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul de șoc electric, vătămare personală sau incendiu. Este important să citiți toate aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi produsul și să le păstrați pentru referințe viitoare sau pentru noi utilizatori.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

	Citiți manualul operatorului.
	Acest simbol indică faptul că alimentarea cu energie a produsului este curent continuu.
	Declarație de conformitate. Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările comunității aplicabile în Spațiul Economic European. Declarația de conformitate a UE poate fi solicitată de la producător.
	Produsele marcate cu acest simbol respectă clasa de protecție IEC III.
	Dacă observați daune de transport la despachetarea produsului, contactați imediat distribuitorul.

DATE TEHNICE

- Alimentare: DC 5V/1A
- Putere: 5W
- Capacitatea bateriei: 14500 # 600mAh
- Timp de încărcare: 120 de minute
- Timp de lucru: 90 minute
- Lumină LED de precizie
- IPX7 rezistent la apă
- Include: cablu USB-C și perie de curățare

AVERTISMENTE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizării nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Nu păstrați aparatul în zone umede.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați aparatul în prezența vaporilor și/sau lichidelor explozive și/sau inflamabile.
- Nu încercați să reparați sau să dezasamblați aparatul. Dacă cablul de încărcare USB este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice risc. Reparațiile necorespunzătoare pot expune utilizatorul la riscuri considerabile.
- Nu utilizați niciodată acest aparat dacă nu funcționează corect.
- Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
- Nu utilizați un prelungitor pentru a încărca aparatul. Conectați adaptorul direct la priza electrică.
- Nu îndoiți cablul de încărcare USB.
- Țineți cablul de încărcare USB departe de suprafețele încălzite.

- Verificați dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii de rețea locală înainte de a conecta aparatul.
- AVERTISMENT: În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai cablul de conectare USB, conectat la un încărcător USB.
- Dacă observați daune de transport la despachetarea produsului, vă rugăm să contactați distribuitorul fără întârziere.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât coafarea părului uman. Acest aparat este conceput pentru a rade părul de pe corp, părul facial, barba și/sau părul de mustață. Nu este recomandat să fie folosit ca mașină de tuns profesională pentru a tăia părul capului. Nu utilizați aparatul pentru a tăia părul artificial.
- Cablul de încărcare USB nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare.
- AVERTISMENT: Păstrați cablul de alimentare uscat.
- Pentru siguranta copiilor dumneavoastra, va rugam sa pastrati toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) la indemana lor.
- Deconectați aparatul dacă nu intenționați să-l utilizați pentru o perioadă lungă de timp sau dacă aparatul funcționează defectuos în timpul utilizării, inclusiv în timpul furtunilor și la curățare.
- Nu utilizați aparatul când este conectat și/sau se încarcă. Deconectați întotdeauna când utilizați.
- Adaptorul de alimentare trebuie scos din priză înainte de efectuarea întreținerii, altfel există riscul de electrocutare.
- Acest produs conține lame ascuțite, vă rugăm să aveți cea mai mare grijă atunci când îl manipulați și îl utilizați.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare. Contactați producătorul pentru instrucțiuni într-un format alternativ.
- Manipularea incorectă a bateriilor poate duce la o explozie sau la arsuri acide.
- Evitați contactul lichidului din baterie cu pielea, ochii și membranele mucoase.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu dezasamblați bateriile.
- În caz de contact cu acidul bateriei, clătiți imediat zonele cu multă apă curată și consultați imediat un medic dacă apare o reacție neașteptată.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI REÎNCĂRCABILE

- Încărcarea bateriei reîncărcabile înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie complet încărcat.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Introduceți conectorul cablului de încărcare USB direct în mufa de alimentare a aparatului. Încărcarea normală va dura 120 de minute. Timpul maxim de bărbierit este de aproximativ 90 de minute cu o încărcare completă.
- Conectați cablul de încărcare USB la un adaptor de rețea și conectați-l la o priză.
- Indicatorul luminos se va aprinde pentru a indica încărcarea. Nu se va stinge când bateria este complet încărcată. Nu puteți scoate bateria.

CARACTERISTICI GENERALE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să le păstrați într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

1. Lamă din oțel inoxidabil și ceramică
2. Buton de pornire/oprire
3. Cablu de încărcare USB-C
4. Perie de curățare
5. Lumină încorporată

ÎN CUTIE

Ambalajul trebuie să conțină:

- Aparat de îngrijire reîncărcabil, cablu de încărcare USB și perie de curățare.
- Manual de utilizare, citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

FOLOSI

Ce trebuie făcut înainte de prima utilizare:

- Scoateți materialul de ambalare și inspectați dispozitivul pentru deteriorare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat în vreun fel. Returnați-l imediat vânzătorului.
- Nu expuneți niciodată aparatul la temperaturi sub -10°C sau mai mari de +40°C pentru perioade lungi de timp.
- Pentru a obține un efect de tăiere ideal, verificați toate accesoriile produsului, precum și curățați și întrețineți produsul.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

- Avertisment! Utilizați dispozitivul numai extern.
- Aparatul este destinat numai părului uman.
- Orice utilizare incorectă poate fi periculoasă!
- Părul trebuie să fie curat la tăiere.
- Radeți doar suprafețe mici odată.
- Capul de tăiere se va bloca dacă încercați să lucrați prea repede sau încercați să tăiați prea mult păr deodată.
- Lăsați aparatul să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a începe tăierea.

UTILIZAREA APARATULUI

- Porniți aparatul. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pornire/oprire. Țineți aparatul în palmă cu un unghi perpendicular pe planul pielii (90°). Nu este nevoie să aplicați multă presiune asupra aparatului.
- Lăsați aparatul să atingă ușor suprafața pielii.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți aparatul și așteptați până când este complet rece.
- Periați ușor orice reziduuri de păr de pe tulpină și marginile tăioase. Periați ușor părul din interiorul aparatului.
- Curățați aparatul cu adamp cârpă și apoi uscați-l.

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul coșului de gunoi tăiat cu o bară înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere normale. Echipamentele electronice și electrice care nu sunt incluse în procesul de sortare selectivă sunt potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană din cauza prezenței substanțelor periculoase. Vă rugăm să aruncați în mod responsabil la o unitate de deșeuri sau de reciclare aprobată.

Vă rugăm să scoateți bateria înainte de a arunca dispozitivul/unitatea. Nu aruncați bateriile vechi împreună cu deșeurile menajere, ci la o stație de colectare a bateriilor dintr-un loc de reciclare sau într-un magazin. Consultați autoritatea municipală sau dealerul dumneavoastră pentru informații despre eliminare.

GARANȚIE

Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația din țara de reședință a clientului, până la 3 ani, începând cu data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

- Garanția acoperă numai defectele de material sau de manoperă.
- Reparațiile în temeiul garanției pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Atunci când se face o solicitare în temeiul garanției, trebuie să se prezinte factura de achiziție în original (purtând data achiziției).
- Garanția nu se va aplica în următoarele cazuri:

1. Uzură normală
2. Utilizarea incorectă, de exemplu, supraîncărcarea aparatului, utilizarea de accesorii neaprobate
3. Utilizarea forței, daune cauzate de influențe externe
4. Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu, conectarea la o rețea de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
5. Aparate demontate parțial sau complet
6. Accesoriile nu sunt acoperite de termenii garanției, deoarece sunt supuse uzurii.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau de asistență, vă rugăm să ne contactați la: www.arovo.com/contact.

În conformitate cu politica noastră de îmbunătățire continuă a produselor, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice și optice fără notificare prealabilă. Versiunea actuală a acestui manual de utilizare poate fi găsită la www.arovo.com.

SI POLNILNI BRIVNIK ZA TELO

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Naslednje varnostne ukrepe je treba vedno upoštevati, da zmanjšate tveganje električnega udara, osebnih poškodb ali požara. Pomembno je, da natančno preberete vsa ta navodila, preden uporabite izdelek, in jih shranite za prihodnjo uporabo ali nove uporabnike.

RAZLAGA SIMBOLOV

	Preberite priročnik za uporabo.
	Ta simbol označuje, da je vhodna/izhodna moč izdelka enosmerni tok.
	Izjava o skladnosti. Izdelki označeni s tem simbolom so v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora. Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate od proizvajalca.
	Izdelki označeni s tem simbolom so skladni z IEC zaščitnim razredom III.
	Če opazite kakršno koli poškodbo pri prevozu med razpakiranjem izdelka, nemudoma obvestite prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI

- Napajanje: DC 5V / 1A
- Moč: 5W
- Zmogljivost baterije: 14500 # 600mAh
- Čas polnjenja: 120 minut
- Delovni čas: 90 minut
- Natančna LED luč
- IPX7 vodoodporen
- Vključuje: kabel USB-C in čistilno krtačo

OPOZORILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in uporabljati vzdrževanja brez nadzora.
- Naprave ne hranite v vlažnih prostorih.
- Hranite izven dosega otrok.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti eksplozivnih in/ali vnetljivih hlapov in/ali tekočin.
- Naprave ne poskušajte popravljati ali razstavljati. Če je polnilni kabel USB poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete morebitnim tveganjem. Neustrezna popravila lahko uporabnika izpostavijo precejšnjemu tveganju.
- Nikoli ne uporabljajte te naprave, če ne deluje pravilno.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte podaljška. Adapter priključite neposredno v električno vtičnico.
- Polnilnega kabla USB ne upogibajte.
- Polnilni kabel USB držite stran od ogrevanih površin.
- Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na adapterju, ustreza lokalnemu omrežnemu nanapetosti.

- OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo priključni kabel USB, priključen na polnilnik USB.
- Če pri razpakiranju izdelka opazite poškodbe pri prevozu, se nemudoma obrnite na prodajalca.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene kot za oblikovanje človeških las. Ta naprava je namenjena britju dlak na telesu, obrazu, brade in/ali brkov. Ni priporočljivo, da se uporablja kot profesionalni strižnik las za rezanje las na glavi. Naprave ne uporabljajte za rezanje umetnih las.
- Polnilni kabel USB ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami, saj lahko to povzroči električni udar.
- OPOZORILO: Napajalni kabel naj bo suh.
- Zaradi varnosti vaših otrok hranite vso embalažo (plastične vrečke, škatle, polistiren itd.) izven njihovega dosega.
- Napravo izklopite, če je ne nameravate uporabljati dlje časa ali če naprava ne deluje pravilno med uporabo, tudi med nevihtami in čiščenjem.
- Ne uporabljajte naprave, ko je priključena na napajanje in/ali se polni. Med uporabo vedno izklopite priključek.
- Pred vzdrževanjem je treba napajalnik izvleči iz električne vtičnice, sicer obstaja nevarnost električnega udara.
- Ta izdelek vsebuje ostra rezila, bodite zelo previdni pri rokovanju in uporabi z njim.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Za navodila v alternativni obliki se obrnite na proizvajalca.
- Nepravilno ravnanje z baterijami lahko povzroči eksplozijo ali opekline s kislino.
- Izogibajte se stiku tekočine v bateriji s kožo, očmi in sluznicami.
- Akumulatorja ne spuščajte v kratek stik ali jih razstavljajte.
- V primeru stika s kislino iz akumulatorja takoj sperite območja z veliko čiste vode in se takoj posvetujte z zdravnikom, če pride do nepričakovane reakcije.

POLNJENJE POLNILNE BATERIJE

- Polnjenje polnilne baterije pred prvo uporabo, naprava mora biti popolnoma napolnjena.
- Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
- Vstavite priključek polnilnega kabla USB neposredno v napajalno vtičnico naprave. Običajno polnjenje bo trajalo 120 minut. Najdaljši čas britja je približno 90 minut s polnim polnjenjem.
- Polnilni kabel USB priključite v omrežni napajalnik in ga priključite v omrežno vtičnico.
- Indikatorska lučka se bo prižgala, da označi polnjenje. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se ne bo ugasnila. Baterije ne morete odstraniti.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

1. Rezilo iz nerjavečega jekla in keramike
2. Gumb za vklop/izklop
3. Polnilni kabel USB-C
4. Čistilna krtača
5. Vgrajena luč

V ŠKATLI

Embalaža mora vsebovati:
- Polnilni tirnik za telo, polnilni kabel USB in čistilna krtača.
- Navodila za uporabo, pred uporabo preberite ta navodila.

UPORABITI

Kaj storiti pred prvo uporabo:
- Odstranite embalažni material in preverite, ali je naprava poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je na kakršen koli način poškodovana. Takoj ga vrnite prodajalcu.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte temperaturam pod -10 °C ali višjim od +40 °C za daljše časovno obdobje.
- Da bi dosegli idealen učinek rezanja, preverite vso opremo izdelka ter izdelek očistite in vzdržujte.

PREDVIDENA UPORABA

- Opozorilo! Napravo uporabljajte samo zunaj.
- Naprava je namenjena samo za človeške lase.
- Vsaka nepravilna uporaba je lahko nevarna!
- Med striženjem morajo biti lasje čisti.
- Brijte le majhna območja naenkrat.
- Rezalna glava se bo zagozdila, če poskušate delati prehitro ali poskušate odrezati preveč las naenkrat.
- Pred začetkom rezanja pustite napravo za kratek čas.

UPORABA NAPRAVE

- Vklopite napravo. Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop. Aparat držite v dlani pod kotom, pravokotnim na ravnino kože (90°). Na napravo ni treba močno pritiskati.
- Pustite, da se naprava nežno dotakne površine vaše kože.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Izklopite napravo in počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Nežno očistite vse ostanke las s stebla in rezalnih robov. Nežno očistite lase iz notranjosti aparata.
- Napravo očistite z vlažno krpo in jo nato posušite.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Elektronska in električna oprema, ki ni vključena v postopek selektivnega sortiranja, je zaradi prisotnosti nevarnih snovi potencialno nevarna za okolje in zdravje ljudi. Odstranite odgovorno v odobrenem obratu za odpadke ali reciklažo.

Preden završete napravo/enoto, odstranite baterijo. Starih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč na zbirno postajo za baterije na mestu recikliranja ali v trgovini. Za informacije o odlaganju se posvetujte s svojim občinskim organom ali trgovcem.

GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja garancijo v skladu z zakonodajo države kupca. prebivališča, in sicer najmanj 3 leta od dneva, ko je bila naprava prodana stranki. končnemu uporabniku.

- Garancija zajema le napake v materialu ali izdelavi.
- Garancijska popravila lahko izvaja le pooblaščeni servisni center. Pri uveljavljanju zahtevka v okviru garancije je treba predložiti izvirni račun o nakupu (z datumom nakupa).
- Garancija ne velja v primerih:

1. Običajne obrabe
2. Nepravilne uporabe, npr. preobremenitve aparata, uporabe neodobrenega pribora
3. Uporaba sile, poškodbe zaradi zunanjih vplivov
4. Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, npr. priključitev na neustrezno glavno napajanje ali neupoštevanje navodil za namestitev
5. Delno ali v celoti razstavljene naprave
6. Za dodatno opremo ne veljajo garancijski pogoji, ker je podvržena obrabi.

Če potrebujete več informacij ali podporo, se obrnite na nas prek: www.arovo.com/contact.

V skladu z našo politiko nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih izboljšav. in optičnih sprememb brez predhodnega obvestila. Trenutna različica tega priročnika z navodili je na voljo pod www.arovo.com.

GR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει πάντα να τηρούνται για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή πυρκαγιάς. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά όλες αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι η είσοδος/έξοδος ισχύος για το προϊόν είναι συνεχές ρεύμα.
	Δήλωση Συμμόρφωσης. Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Η Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.
	Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται με την προστασία κατηγορίας III της IEC.
	Αν παρατηρήσετε ζημιά κατά τη μεταφορά κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία: DC 5V/1A
- Ισχύς: 5W
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 14500# 600mAh
- Χρόνος φόρτισης: 120 λεπτά
- Χρόνος εργασίας: 90 λεπτά
- Φως LED ακριβείας
- IPX7 αδιάβροχο
- Έκταση παράδοσης: Καλώδιο USB-C και βούρτσα καθαρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συντήρηση καθαρισμού και χρήσης δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε υγρές περιοχές.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων αναθυμιάσεων ή/και υγρών.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο φόρτισης USB έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να εκθέσουν τον χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο.
- Ποτέ μην χειρίζεστε αυτήν τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για να φορτίσετε τη συσκευή. Συνδέστε τον προσαρμογέα απευθείας στην πρίζα.
- Μην λυγίζετε το καλώδιο φόρτισης USB.
- Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης USB μακριά από τις θερμαινόμενες επιφάνειες.

- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στον προσαρμογέα αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σκοπούς επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο σύνδεσης USB, συνδεδεμένο σε φορτιστή USB.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας χωρίς καθυστέρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από το styling των ανθρώπινων μαλλιών. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις τρίχες του σώματος, τις τρίχες του προσώπου, τα γένια ή / και τα μαλλιά μουστάκι. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται ως επαγγελματική κουρευτική μηχανή για να κόψετε τα μαλλιά της κεφαλής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόψετε τεχνητά μαλλιά.
- Το καλώδιο φόρτισης USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στεγνό.
- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, φυλάξτε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν η συσκευή δυσλειτουργεί κατά τη χρήση, επίσης κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη ή/και φορτίζεται. Να αποσυνδέεστε πάντα από την πρίζα κατά τη χρήση.
- Ο μετασχηματιστής πρέπει να τραβηχτεί έξω από την πρίζα πριν πραγματοποιηθεί συντήρηση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αυτό το προϊόν περιέχει κοφτερές λεπίδες, παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό και τη χρήση του.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οδηγίες σε εναλλακτική μορφή.
- Ο λανθασμένος χειρισμός των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή εγκαύματα με οξύ.
- Αποφύγετε την επαφή του υγρού της μπαταρίας με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Σε περίπτωση επαφής με οξύ μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό εάν εμφανιστεί απροσδόκητη αντίδραση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Κατά τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης USB απευθείας στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής. Η κανονική φόρτιση θα διαρκέσει 120 λεπτά. Ο μέγιστος χρόνος ξυρίσματος είναι περίπου 90 λεπτά με πλήρη φόρτιση.
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε έναν προσαρμογέα δικτύου και συνδέστε το σε μια πρίζα.
- Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για να υποδείξει τη φόρτιση. Δεν θα σβήσει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

1. Ανοξείδωτο ατσάλι και κεραμική λεπίδα
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Καλώδιο φόρτισης USB-C
4. Βούρτσα καθαρισμού
5. Ενσωματωμένο φως

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Η συσκευασία πρέπει να περιέχει:
- Επαναφορτιζόμενη περιποίηση σώματος, καλώδιο φόρτισης USB και βούρτσα καθαρισμού.
- Εγχειρίδιο χρήσης, διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνετε πριν από την πρώτη χρήση:
- Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε το αμέσως στον πωλητή σας.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ή υψηλότερες από +40°C για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για να έχετε ένα ιδανικό αποτέλεσμα κοπής, ελέγξτε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος, καθώς και καθαρίστε και συντηρήστε το προϊόν.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εξωτερικά.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ανθρώπινα μαλλιά.
- Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη!
- Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά όταν κόβονται.
- Ξυρίστε μόνο μικρές περιοχές ταυτόχρονα.
- Η κεφαλή κοπής θα μπλοκάρει εάν προσπαθήσετε να εργαστείτε πολύ γρήγορα ή προσπαθήσετε να κόψετε πάρα πολλά μαλλιά ταυτόχρονα.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα πριν αρχίσετε να κόβετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Κρατήστε τη συσκευή στην παλάμη σας με γωνία κάθετη προς το επίπεδο του δέρματος (90°). Δεν χρειάζεται να ασκείτε μεγάλη πίεση στη συσκευή.
- Απλά αφήστε τη συσκευή να αγγίξει απαλά την επιφάνεια του δέρματός σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς.
- Βουρτσίστε απαλά τυχόν υπολείμματα τρίχας από το στέλεχος και τις άκρες κοπής. Βουρτσίστε απαλά τα μαλλιά από το εσωτερικό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε την.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου τροχού σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία επιλεκτικής διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε απορρίψτε το με υπευθυνότητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή/μονάδα. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματά σας, αλλά σε σταθμό συλλογής μπαταριών σε χώρο ανακύκλωσης ή σε κατάστημα. Συμβουλευτείτε τη δημοτική αρχή ή τον αντιπρόσωπό σας για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του πελάτη. κατοικίας του πελάτη, με ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.

- Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.
- Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Κατά την υποβολή αξίωσης στο πλαίσιο της εγγύησης, πρέπει να προσκομίζεται ο πρωτότυπος λογαριασμός αγοράς (με την ημερομηνία αγοράς).
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις που:

1. Κανονική φθορά
2. Εσφαλμένης χρήσης, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
3. Χρήση βίας, ζημιά που προκαλείται από εξωτερικές επιδράσεις
4. Βλάβη που προκαλείται από τη μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλο δίκτυο παροχής ή μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης
5. Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές
6. Τα αξεσουάρ δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης επειδή υπόκεινται σε φθορά.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: www.arovo.com/contact.

Σύμφωνα με την πολιτική μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και οπτικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης βρίσκεται στη διεύθυνση www.arovo.com.

BG ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ МАШИНКА ЗА ТЯЛО

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Следните мерки за безопасност трябва винаги да се спазват, за да се намали рискът от токов удар, нараняване или пожар. Важно е внимателно да прочетете всички тези инструкции, преди да използвате продукта, и да ги запазите за бъдеща справка или за нови потребители.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Прочетете ръководството за потребителя.
	Този символ показва, че входната/изходната мощност на продукта е постоянен ток.
	Декларация за съответствие. Продуктите с този символ отговарят на всички приложими регулации на Европейското икономическо пространство. Декларацията за съответствие на ЕС може да бъде поискана от производителя.
	Продуктите с този символ отговарят на категория III защита съгласно IEC.
	Ако забележите повреда при транспортирането по време на разопаковане на продукта, незабавно се свържете с вашия представител.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Захранване: DC 5V/1A
- Мощност: 5W
- Капацитет на батерията: 14500# 600mAh
- Време за зареждане: 120 минути
- Работно време: 90 минути
- Прецизна LED светлина
- IPX7 водоустойчив
- Включително: USB-C кабел и четка за почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на употреба не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не дръжте уреда във влажни помещения.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не работете с уреда в присъствието на експлозивни и/или запалими изпарения и/или течности.
- Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда. Ако USB кабелът за зареждане е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегнат рискове. Неправилният ремонт може да изложи потребителя на значителен риск.
- Никога не работете с този уред, ако не работи правилно.
- Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
- Не използвайте удължителен кабел за зареждане на уреда. Включете адаптера директно в електрическия контакт.
- Не огъвайте USB кабела за зареждане.
- Дръжте USB кабела за зареждане далеч от нагретите повърхности.

- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено на адаптера, съответства на напрежението на местната мрежа.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За целите на презареждане на батерията използвайте само USB кабела за свързване, свързан към USB зарядно устройство.
- Ако забележите някакви транспортни повреди при разопаковане на продукта, моля, свържете се с вашия дилър незабавно.
- Не използвайте уреда за цели, различни от оформяне на човешка коса. Този уред е предназначен за бръснене на косми по тялото, лицето, брадите и/или мустаците. Не се препоръчва да се използва като професионална машинка за подстригване на косата на главата. Не използвайте уреда за подстригване на изкуствена коса.
- USB кабелът за зареждане не трябва да влиза в контакт с вода или други течности, тъй като това може да причини токов удар.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте захранващия кабел сух.
- За безопасността на вашите деца, моля, дръжте всички опаковки (найлонови торбички, кутии, полистирол и др.) на място, недостъпно за тях.
- Изключете уреда от контакта, ако не планирате да го използвате дълго време или ако уредът не работи по време на употреба, също по време на гръмотевични бури и при почистване.
- Не използвайте уреда, когато е включен и/или се зарежда. Винаги изключвайте щепсела, когато използвате.
- Захранващият адаптер трябва да бъде изваден от контакта преди извършване на поддръжка, в противен случай съществува риск от токов удар.
- Този продукт съдържа остри остриета, моля, бъдете изключително внимателни, когато боравите с него и го използвате.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се сменят.
- Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки. Свържете се с производителя за инструкции в алтернативен формат.
- Неправилното боравене с батериите може да доведе до експлозия или киселинни изгаряния.
- Избягвайте контакт на течността в батерията с кожата, очите и лигавиците.
- Не правете късо съединение на батерията и не разглобявайте батериите.
- В случай на контакт с киселина на батерията, незабавно изплакнете местата с много чиста вода и незабавно се консултирайте с лекар, ако възникне неочаквана реакция.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

- Зареждане на акумулаторната батерия преди първата употреба, уредът трябва да е напълно зареден.
- Уверете се, че уредът е изключен.
- Поставете конектора на USB кабела за зареждане директно в жака за захранване на уреда. Нормалното зареждане ще отнеме 120 минути. Максималното време за бръснене е около 90 минути с пълно зареждане.
- Включете USB кабела за зареждане в захранващ адаптер и го включете в контакта.
- Светлинният индикатор ще светне, за да покаже зареждане. Няма да изгасне, когато батерията е напълно заредена. Не можете да извадите батерията.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този продукт, и ги съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

1. Острие от неръждаема стомана и керамика
2. Бутон за включване/изключване
3. USB-C кабел за зареждане
4. Четка за почистване
5. Вградена светлина

В КУТИЯТА

Опаковката трябва да съдържа:

- Акумулаторна машина за подстригване на тялото, USB кабел за зареждане и четка за почистване.
- Ръководство за употреба, прочетете тези инструкции преди употреба.

ИЗПОЛЗВАМ

Какво да направите преди първата употреба:

- Отстранете опаковъчния материал и проверете устройството за повреди.
- Не работете с уреда, ако е повреден по някакъв начин. Върнете го незабавно на вашия продавач.
- Никога не излагайте уреда на температури под -10°C или по-високи от +40°C за дълги периоди от време.
- За да получите идеален ефект на рязане, проверете всички аксесоари на продукта, както и почистете и поддържайте продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Предупреждение! Използвайте устройството само външно.
- Уредът е предназначен само за човешка коса.
- Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!
- Косата трябва да е чиста при подстригване.
- Бръснете само малки зони наведнъж.
- Режещата глава ще заседне, ако се опитате да работите твърде бързо или да се опитате да подстрижете твърде много коса наведнъж.
- Оставете уреда да работи за кратко време, преди да започнете да режете.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- Включете уреда. За да включите уреда, натиснете бутона за включване/изключване. Дръжте уреда в дланта си под ъгъл, перпендикулярен на равнината на кожата (90°). Не е необходимо да се прилага голям натиск върху уреда.
- Просто оставете уреда да докосне нежно повърхността на кожата ви.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и изчакайте, докато изстине напълно.
- Внимателно изчеткайте остатъците от косми от стъблото и режещите ръбове. Внимателно изчеткайте космите от вътрешната страна на уреда.
- Почистете уреда с влажна кърпа и след това го подсушете.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

Символът със зачеркнат кош за боклук означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Електронното и електрическото оборудване, което не е включено в процеса на селективно сортиране, е потенциално опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, изхвърлете отговорно в одобрено съоръжение за отпадъци или рециклиране.

Моля, отстранете батерията, преди да изхвърлите устройството/блока. Не изхвърляйте старите батерии с битовите отпадъци, а в пункт за събиране на батерии в пункт за рециклиране или в магазин. Консултирайте се с вашия общински орган или вашия търговец за информация относно изхвърлянето.

ГАРАНЦИЯ

Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на страната на клиента. на пребиваване, с минимален срок от 3 години, считано от датата, на която уредът е продаден на на крайния потребител.

- Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.
- Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център. При предявяване на рекламация в рамките на гаранцията, трябва да се представи оригиналната фактура за покупка (с дата на покупката).
- Гаранцията не се прилага в случаите на:

1. Нормално износване
2. Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари
3. Употреба на сила, повреди, причинени от външни въздействия
4. Повреди, причинени от неспазване на ръководството за употреба, напр. свързване към неподходящо захранване или неспазване на инструкциите за монтаж
5. Частично или напълно разглобени уреди
6. Аксесоарите не се покриват от условията на гаранцията, тъй като подлежат на износване.

Ако имате нужда от повече информация или помощ, моля, свържете се с нас чрез: www.arovo.com/contact.

В съответствие с нашата политика за непрекъснато усъвършенстване на продуктите си запазваме правото да правим технически и оптични промени без предизвестие. Актуалната версия на това ръководство за употреба можете да намерите в www.arovo.com.

CE DECLARATION OF CONFORMITY / EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ / EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / CE IZJAVA O USKLAĐENOSTI / DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / CE IZJAVA O SKLADNOSTI / CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / CЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

EN	We,	declare under our own responsibility that the product:
NL	Wij,	verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het volgende product:
FR	Nous,	déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant:
DE	Wir,	erklären unter unserer eigener Verantwortlichkeit dass folgendes Produkt:
PL	My,	oświadczamy, że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za następujący produkt:
CZ	My,	na naši výhradní odpovědnost prohlašujeme a potvrdzujeme, že produkt:
SK	My,	na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme a potvrdzujeme, že výrobok:
IT	Noi,	sotto la nostra responsabilità dichiariamo che il prodotto:
ES	Nosotros,	bajo nuestra propia responsabilidad declaramos que el producto:
PT	Nós,	declaramos sob a nossa própria responsabilidade que o produto:
HR	Mi,	Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da proizvod:
RO	Subscrisa,	Declarăm pe proprie răspundere că produsul:
SI	Mi,	Na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek:
GR	Εμείς,	Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν:
BG	Ние,	Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

AROVO BV
DOBLIJN 26
1046 BN AMSTERDAM
THE NETHERLANDS
WWW.AROVO.COM

EN	Article number / Article name / Barcode:	
NL	Artikelnummer / Artikel naam / Barcode:	
FR	Numéro d'article / Nom de l'article / Code-barres:	
DE	Artikelnummer / Artikelname / Barcode:	**ACT928823568**
PL	Numer artykułu / Nazwa artykułu / Kod paskowy:	
CZ	Číslo produktu / Jméno výrobku / Čárový kód:	
SK	Číslo výrobku / Názov produktu / Čiarový kód:	**CODE HOMME**
IT	Numero del prodotto / Nome del prodotto / Codice a barre:	**RECHARGEABLE**
ES	Número de producto / Nombre del producto / Código de barras:	**BODY GROOMER**
PT	Número de artigo / Nome do artigo / Código de barras:	
HR	Broj artikla / Naziv artikla / Crtični kod:	
RO	Număr articol / Nume articol / Cod de bare:	**8721098346987**
SI	Številka izdelka / ime izdelka / črtna koda:	
GR	Αριθμός προϊόντος / Ονομασία προϊόντος / Barcode:	
BG	Номер на статията / Име на статията / Баркод:	

EN **a)** The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
b) Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:

NL **a)** Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:
b) Voldoet aan de voorwaarden van de volgende geharmoniseerde normen:

FR **a)** L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
b) Satisfait aux conditions des normes européennes harmonisées:

DE **a)** Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
b) Die Anforderungen der folgenden harmonisierten europäischen Normen erfüllt:

PL **a)** Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
b) Spełnia warunki następujących zharmonizowanych norm europejskich:

CZ **a)** Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:
b) Splňuje podmínky stanovené v následujících harmonizovaných normách:

SK **a)** Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:
b) Spĺňa podmienky stanovené v nasledujúcich harmonizovaných normách:

IT **a)** L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
b) Soddisfa le condizioni stabilite nelle seguenti norme armonizzate:

ES **a)** El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
b) Cumple las condiciones establecidas en las siguientes normas armonizadas:

PT **a)** O objecto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização pertinente da União:
b) Cumpre as condições estabelecidas nas seguintes normas harmonizadas:
HR **a)** Predmet gore opisane deklaracije jeste u skladu s relevantnim zakonima Unije o haromozaciji:
b) Ispunjava uslove propisane u sljedećim harmonizacijaskim standardima:
RO **a)** Obiectul prezentei declarații, descris mai sus, este în conformitate cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii:
b) Îndeplinește condițiile stabilite în următoarele standarde armonizate:
SI **a)** Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:
b) Izpolnjuje pogoje, določene v naslednjih harmoniziranih standardih:
GR **a)** Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:
b) Πληροί τους όρους που καθορίζονται στα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:
BG **a)** Описаният по-горе предмет на декларацията е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация:
b) Отговаря на условията, определени в следните хармонизирани стандарти:

a)	b)
EMS **ROHS** **REACH**	**EN 55014 -1:2017+A11:2020** **EN IEC 61000-3-2:2019** **EN 61000-3-3:2013+A1:2019** **EN 55014-2:2015** **2015/863 AMENDING 2011/65/EU** **REACH(EC)1907/2006**

VAN DIJK

Michael van Dijk - Quality manager
August 7, 2025
Amsterdam - The Netherlands

AROVO bv
Doblijn 26
1046 BN Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 85 273 88 86

EN The current version of this Declaration of Conformity can be found under www.arovo.com
NL De meest actuele versie van deze verklaring van overeenstemming kunt u vinden op www.arovo.com
FR Vous trouverez la version actuelle de cette Déclaration CE de Conformité sur le site www.arovo.com
DE Die aktuelle Version dieser EG Konformitätserklärung finden Sie unter www.arovo.com
PL Aktualną wersję niniejszej Deklaracja zgodności WE można pobrać z witryny www.arovo.com
CZ Aktuální verzi tohoto Prohlášení o shodě k použití naleznete na adrese www.arovo.com
SK Aktuálnu verziu tohto Vyhlásenie o zhode na používanie nájdete na adrese www.arovo.com
IT La versione in vigore del presente di conformità UE è disponibile sul sito www.arovo.com
ES La versión actual del Declaración UE de conformidad se puede consultar en www.arovo.com
PT A versão actual da presente Declaração de Conformidade pode ser consultada em www.arovo.com
HR Trenutna verzija ove Izjave o usklađenosti može se naći na www.arovo.com
RO Versiunea actuală a acestei Declarații de conformitate poate fi găsită la www.arovo.com
SI Trenutna različica te izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani www.arovo.com.
GR Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση www.arovo.com.
BG Текущата версия на тази Декларация за съответствие може да бъде намерена на www.arovo.com

CODE HOMME RECHARGEABLE BODY GROOMER
Article nr.: ACT928823568 / 3212435
Batch nr.: 2025-10703
Made in China

Imported by Arovo B.V.
Doblijn 26
1046 BN Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 85 273 88 86
www.arovo.com

PLEASE
RECYCLE

FR