NL RECHARGEABLE NOSE & EAR TRIMMER

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

EXPLANATION SYMBOLS

The crossed out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Read operators manual.

Do not use over or near washbasins, bathtubs, showers or other vessels containing water.

This symbol indicates that the power input/output for the product is direct current.

Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all applicable community regulations of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.

Products marked with this symbol comply with the IEC protection class III.

Production de dit symbool dragen, voldoen aan de IEC beschermingsklasse III.

If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

TECHNICAL DATA

- Rate power: 3W
- Battery type: 10300, 300mAh lithium battery
- Charge mode: USB DC 3.7V 1A
- Charging time: 60 minutes
- Using time: 120 minutes
- Including: charging USB cable and cleaning brush

WARNINGS

- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not keep or use the appliance in humid areas.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the appliance with wet hands or let water drop on the appliance. It may cause electric shock and injury. Do not operate the electrical appliance with wet hands or if the appliance is wet.
- Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
- Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the USB charging cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons, in order to avoid any risks. Improper repairs may expose the user to considerable risk.
- Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped into water.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use an extension cord to charge the appliance. Plug the adapter directly in the electrical outlet.
- Do not bend the USB charging cable.
- Keep the USB charging cable away from the heated surfaces.
- Check that the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the USB connection cord, connected to a USB charger.
- If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.
- Do not use the appliance for purposes other than styling human hair. This appliance is designed to trim nose, ear and eyebrow hair. It is not recommended to be used as a professional hair clipper to cut the head hair. Do not use the appliance to cut artificial hair. The USB charging cable must not come into contact with water or other liquids as this may cause electric shock. Therefore, never use the hair appliance over a filled sink or while having a bath.
- If the appliance falls into water, immediately pull the mains adaptor out of the wall socket. Please do not wash the appliance with water.
- WARNING: Keep the trimmer and the power cable dry.
- For your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- Unplug the appliance if you do not plan to use it for a long time, or if the appliance malfunctions during use, also during thunderstorms and when cleaning.
- Do not use the appliance when it's plugged in and/or charging. Always unplug when using.
- Do not wash the appliance body or power adaptor with water or expose them to water as this may create a risk of electric shock or short circuit.
- The power adaptor must be pulled out of the mains socket before maintenance is carried out, otherwise there is a risk of electric shock.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. Please keep these instructions for future reference. Contact manufacturer for instructions in an alternative format.
- Incorrect handling of the batteries can lead to an explosion or to acid burns.
- Avoid contact of the fluid in the battery with skin, eyes and mucous membranes.
- Do not short-circuit the battery or disassemble the battery.
- In the event of contact with battery acid, immediately rinse the areas with plenty of clean water and immediately consult a doctor if an unexpected reaction occurs.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY

- Charging the rechargeable battery before first use, the appliance must be fully charged.
- Make sure the appliance is turned off.
- Insert the connector of the USB charging cable directly into the charging port of the appliance. Normal charging will take 60 minutes.
- Plug the USB charging cable into a mains adaptor and plug it into a mains socket.
- The indicator light become red to indicate charging. It will turn green when the battery is fully charged. You cannot remove the battery.

GENERAL FEATURES

Please read these instructions carefully before using this product and keep them in a safe place for future reference.

1. On/Off switch
2. Charging port
3. Trimmer head
4. Closing cap

IN THE BOX

This packaging should contain:
- Rechargeable nose & ear trimmer, cleaning brush and USB charging cable.
- User manual, read these instructions before use.

USE

What to do before first use:
- Remove the packaging material and inspect the device for damage.
- Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
- Never expose the appliance to temperatures below -10°C or higher than +40°C for long periods of time.

INTENDED USE

- Warning! Only use the device externally.
- The appliance is only intended for human hair.
- Any incorrect use can be dangerous!
- The hair must be clean and dry when being cut.
- Only trim small areas at one time.
- The cutting head will jam if you try to work too quickly or try to cut too much hair at once.
- If the appliance run for a short time before starting to cut a section of hair, let the appliance run for a short time before starting to cut.

USING THE APPLIANCE

- Only use on clean and dry skin.
- Turn the unit on by pushing the middle button up.
- Just let the appliance touch the surface of your skin gently.
- NOTE: before first use, it is recommended that you test the unit on a small area. If sensitivity or allergic reactions occur, stop the use.
- Remove nose hair: gently insert the trimmer into your nostril and make small, circular motions.
- Shape eyebrows: pull skin taught and move unit in small, circular motions to shape the eyebrows.
- Ear hair remover: move gently in a circular motion around the ear to remove hair from the side of the ear.
- NOTE: If the skin appears slightly red immediately after use, this is normal and due to the pressure and friction applied during trimming.
- NOTE: It is normal for the unit/head to become warm with use. If the unit starts to slow down, clean the hair residues from the unit head. If the unit is still running slow, it is time to recharge it.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off your appliance and wait until it is completely cool.
- Twist the head counter-clockwise to lift it off. Carefully brush away hair residue from stem and cutting surfaces. Gently brush away hair from inside the head, then place the head back on the appliance. Twist clockwise until it is locked in place.
- Clean your appliance using a damp cloth and then dry it.

WARRANTY

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, of 3 years, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center.
- When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:
1. Normal wear and tear
2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
3. Use of force, damage caused by external influences
4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-compliance with the installation instructions
5. Partially or completely dismantled appliances
6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear.

If you need more information or support, please contact us via: www.arovo.com/contact

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com/manuals

DE OPLAADBARE NEUS EN OORTRIMMER

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden opgevolgd om het risico op elektrische schokken, personlijke verwondingen of brand te verminderen. Het is belangrijk om alle instructies zorgvuldig te lezen voordat u het product gebruikt, en deze te bewaren voor toekomstig gebruik of nieuwe gebruikers.

UITLEG VAN SYMBOLEN

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool betekent dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Elektronische en elektrische apparatuur die niet in het selectieve sorteerprocess is opgenomen, is mogelijk gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer het op verantwoorde wijze af bij een goedgekeurde afval- of recyclingfaciliteit.

Verwijder de batterij voordat u het apparaat/de unit afvoert. Gooi oude batterijen niet weg bij uw huishoudelijk afval, maar bij een batterij-inzamelpunt op een recyclingcollectie of in een winkel. Raadpleeg uw gemeente of uw dealer voor informatie over afvoer.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Gebruik niet boven of in de buurt van wastafels, badkuipen, douches of andere vaten met water.

Dit symbool geeft aan dat de voeding/uitvoer van het product gelijkstroom is.

Conformiteitsverklaring. Producten die dit symbool dragen, voldoen aan alle toepassselijke communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte. De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij de fabrikant.

Producten die dit symbool dragen, voldoen aan de IEC beschermingsklasse III.

Als u bij het uitpakken van het product transportbeschadiging opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Tarief vermogen: 3W
- Batterijtype: 10300, 300mAh lithium batterij
- Oplaadmodus: USB DC 3,7 V 1 A
- Oplaadtijd: 60 minuten
- Gebruiksduur: 120 minuten
- Inclusief: opladen USB-kabel en reinigingsborstel

WAARSCHUWINGEN

- WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende vaten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.
- Bewaar of gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen en laat er geen water op het apparaat druppelen. Dit kan elektrische schokken en letsel veroorzaken. Gebruik het elektrische apparaat niet met natte handen of als het apparaat nat is.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieven en/of ontvlambare dampen en/of vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren of uit elkaar te halen. Als de USB-oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen. Ondeskundige reparaties kunnen de gebruiker aan aanzienlijke risico's blootstellen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt of als het in het water is gevallen.
- Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op te laden. Steek de adapter rechtstreeks in het stopcontact.
- Buig de USB-oplaadkabel niet.
- Houd de USB-oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Controleer of de spanning die op de adapter staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen het USB-aansluitsnoer dat is aangesloten op een USB-oplader.
- Als u bij het uitpakken van het product beschadigingen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het stylen van mensenhaar. Dit apparaat is ontworpen om neus-, oren- en wenkbraauwhaar te trimmen. Het wordt niet aanbevolen om te worden gebruikt als professionele tondeuse om het hoofdhaar te knippen. Gebruik het apparaat niet om kunsthaar te knippen.
- De USB-oplaadkabel mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Gebruik het haarapparaat daarom nooit boven een gevulde gootsteen of tijdens het baden.
- Als het apparaat in het water valt, trek dan onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact. Was het apparaat niet met water.
- WAARSCHUWING: Houd de trimmer en het netsnoer droog.
- Houd voor de veiligheid van uw kinderen alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, polystyreen enz.) buiten hun bereik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het lange tijd niet te gebruiken, of als het apparaat tijdens het gebruik defect raakt, ook tijdens onweer en bij het schoonmaken.
- Gebruik het apparaat niet als het is aangesloten en/of opgeladen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact tijdens gebruik.
- Was de behuizing van het apparaat of de voedingsadapter niet met water en stel ze niet bloot aan water, aangezien dit een risico op elektrische schokken of kortsluiting kan oleveren.
- De netadapter moet voor het onderhoud uit het stopcontact worden getrokken, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Neem contact op met de fabrikant voor instructies in een alternatief formaat.
- Onjuist gebruik van de batterijen kan leiden tot een explosie of tot brandwonden.
- Vermijd contact van de vloeistof in de batterij met huid, ogen en slijmvliezen.
- Sluit de batterij niet kort en haal de batterijen niet uit elkaar.
- In geval van contact met accuzuur, onmiddellijk de betreffende delen afspoelen met veel schoon water en onmiddellijk een arts raadplegen als er een onverwachte reactie optreedt.

DE OPLAADBARE BATTERIJ OPLADEN

- Opladen van de accu Voor het eerste gebruik moet het apparaat volledig opgeladen zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek de connector van de USB-oplaadkabel rechtstreeks in de oplaadpoort van het apparaat. Normaal opladen duurt 60 minuten.
- Steek de USB-oplaadkabel in een netadapter en steek deze in een stopcontact.
- Het indicatielampje wordt rood om aan te geven dat het opladen is uitgevoerd. Het wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. U kunt de batterij niet verwijderen.

ALGEMENE KENMERKEN

Lees deze instructies aandachtig door voordat u dit product gebruikt en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1. Aan/uit-schakelaar
2. Opladapoort
3. Trimmerkop
4. Afsluitdop

IN DE DOOS

Deze verpakking moet het volgende bevatten:
- Opladbare neus- en oortrimmer, reinigingsborstel en USB-oplaadkabel.
- Gebruikershandleiding, lees deze instructies voor gebruik.

GEBRUIKEN

Wat te doen voor het eerste gebruik:
- Verwijder het verpakkingsmateriaal en inspecteer het apparaat op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze is beschadigd. Stuur het onmiddellijk terug naar uw verkoper.
- Stel het apparaat nooit gedurende langere tijd bloot aan temperaturen onder -10°C of hoger dan +40°C.

BEOOGD GEBRUIK

- Waarschuwing! Gebruik het apparaat alleen uitwendig.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor mensenhaar.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn!
- Het haar moet schoon en droog zijn wanneer het wordt geknipt.
- Trim slechts kleine oppervlakken tegelijk.
- De snijkop loopt vast als u te snel probeert te werken of te veel haar tegelijk probeert te knippen.
- Laat het apparaat korte tijd draaien voordat u begint met zagen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Alleen gebruiken op een schone en droge huid.
- Zet het apparaat aan door de middelste knop omhoog te duwen.
- Laat het apparaat het oppervlak van uw huid voorzichtig aanraken.
- OPMERKING: voor het eerste gebruik is het raadzaam het apparaat op een klein gebied te testen. Als er gevoeligheid of allergische reacties optreden, stop dan met het gebruik.
- Neushaar verwijderen: steek de trimmer voorzichtig in uw neusgat en maak kleine, cirkelvormige bewegingen.
- Vorm wenkbrauwen: trek aan de huid en beweeg de eenheid in kleine, cirkelvormige bewegingen om de wenkbrauwen vorm te geven.
- Oorhaarverwijderaar: beweeg voorzichtig in een cirkelvormige beweging rond het oor om de haren aan de zijkant van het oor te verwijderen.
- OPMERKING: Als de huid direct na gebruik een beetje rood lijkt, is dit normaal en vanwege de druk en wrijving die tijdens het trimmen wordt uitgeoefend.
- OPMERKING: Het is normaal dat de kop van het apparaat door gebruik warm wordt. Als het apparaat begint te vertragen, verwijder dan de haarresten van de kop van het apparaat. Als het apparaat nog steeds traag werkt, is het tijd om het op te laden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel uw apparaat uit en wacht tot het helemaal is afgekoeld.
- Draai de kop tegen de klok in om hem af te tillen. Borstel voorzichtig haarresten van de steel en snijvlakken weg. Borstel voorzichtig het haar uit de binnenkant van het hoofd weg en plaats het hoofd vervolgens terug op het apparaat. Draai met de klok mee totdat het op zijn plaats is vergrendeld.
- Reinig uw apparaat met adamp doek en droog het vervolgens af.

GARANTIE

De fabrikant geeft garantie volgens de wetgeving van het eigen land van de klant, van 3 jaar vanaf de datum waarop het toestel aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. bij het maken van een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) te worden overlegd.
- De garantie is niet van toepassing in gevallen van:
1. Normale slijtage
2. Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
3. Geweld, schade door invloeden van buitenaf
4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet levering of niet-naleving van de installatie-instructies
5. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten
6. De accessoires vallen niet onder de garantie omdat ze onderhevig zijn aan slijtage.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op via: www.arovo.com/contact

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor het technisch gebied en qua vormgeving. De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.arovo.com/manuals

FR TONDEUSE RECHARGEABLE POUR LE NEZ ET LES OREILLES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque de choc électrique, de blessure ou d'incendie. Il est important de lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit, et de les conserver pour référence future ou pour les nouveaux utilisateurs.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une installation de recyclage ou de traitement des déchets agréée.

Veuillez retirer la batterie avant de jeter l'appareil/l'unité. Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères, mais dans une station de collecte de piles sur un site de recyclage ou dans un magasin. Consultez votre municipalité ou votre revendeur pour obtenir des informations sur l'élimination.

Lisez le manuel de l'opérateur.

Ne pas utiliser au-dessus ou à proximité des lavabos, baignoires, douches ou autres récipients contenant de l'eau.

Ce symbole indique que l'entrée/sortie d'alimentation pour le produit est en courant continu.

Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole respectent toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace Économique Européen. La Déclaration de Conformité de l'UE peut être demandée au fabricant.

Les produits marqués de ce symbole respectent la classe de protection IEC III.

Si vous remarquez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 3 W
- Type de batterie : 10300, batterie au lithium 300mAh
- Mode de charge : USB DC 3.7V 1A
- Temps de charge : 60 minutes
- Temps d'utilisation : 120 minutes
- Inclus : câble USB de charge et brosse de nettoyage

AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne conservez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des zones humides.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si l'appareil est mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de fumées et/ou de liquides explosifs et/ou inflammables.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires, afin d'éviter tout risque. Des réparations inappropriées peuvent exposer l'utilisateur à des risques considérables.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de rallonge pour charger l'appareil. Branchez l'adaptateur directement dans la prise électrique.
- Ne pliez pas le câble de charge USB.
- Gardez le câble de charge USB à l'écart des surfaces chauffées.
- Vérifiez que le voltage indiqué sur l'adaptateur correspond au vol secteur local avant de brancher l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le cordon de connexion USB, connecté à un chargeur USB.
- Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le coiffage des cheveux humains. Cet appareil est conçu pour couper les poils du nez, des oreilles et des sourcils. Il n'est pas recommandé de l'utiliser comme une tondeuse à cheveux professionnelle pour couper les cheveux. N'utilisez pas l'appareil pour couper des cheveux artificiels.
- Le câble de charge USB ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Par conséquent, n'utilisez jamais l'appareil capillaire au-dessus d'un évier rempli ou pendant le bain.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale. Veuillez ne pas laver l'appareil à l'eau.
- AVERTISSEMENT : Tenez le trimmer et le câble d'alimentation au sec.
- Pour la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs plastiques, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Débranchez l'appareil si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période, ou si l'appareil fonctionne mal pendant l'utilisation, également pendant les orages et lors du nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché et/ou en charge. Débranchez toujours lors de l'utilisation.
- Ne laissez pas le corps de l'appareil ou l'adaptateur secteur avec de l'eau et ne les exposez pas à l'eau car cela pourrait créer un risque d'électrocution ou de court-circuit. L'adaptateur secteur doit être retiré de la prise secteur avant d'effectuer l'entretien, sinon il y a un risque d'électrocution.
- Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Veuillez conserver ces instructions pour référence future. Contactez le fabricant pour obtenir des instructions dans un autre format.
- Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner une explosion ou des brûlures à l'acide.
- Évitez tout contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne démontez pas les batteries.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les zones à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin en cas de réaction inattendue.

CHARGE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- Chargez la batterie rechargeable avant la première utilisation, l'appareil doit être complètement chargé.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez le connecteur du câble de charge USB directement dans le port de charge de l'appareil. La charge normale prendra 60 minutes.
- Branchez le câble de charge USB dans un adaptateur secteur et branchez-le sur une prise secteur.
- Le voyant deviendra rouge pour indiquer la charge. Il deviendra vert lorsque la batterie sera complétement chargée. Vous ne pouvez pas retirer la batterie.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les dans un endroit sûr pour référence future.

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Port de charge
3. Tête de tondeuse
4. Capuchon de fermeture

DANS LA BOÎTE

Cet emballage doit contenir :
- Tondeuse rechargeable pour le nez et les oreilles, brosse de nettoyage et câble de chargement USB.
- Manuel d'utilisation, lisez ces instructions avant utilisation.

UTILISER

Ce qu'il faut faire avant la première utilisation :
- Retirez le matériau d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez-le immédiatement à votre vendeur.
- N'exposez jamais l'appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +40 °C pendant de longues périodes.

UTILISATION PRÉVUE

- Avertissement! N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur.
- L'appareil est uniquement destiné aux cheveux humains.
- Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse !
- Les cheveux doivent être propres et secs lors de la coupe.
- Ne coupez que de petites surfaces à la fois.
- La tête de coupe se coincera si vous essayez de travailler trop rapidement ou si vous essayez de couper trop de cheveux à la fois.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant une courte période avant de commencer à couper.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Utiliser uniquement sur une peau propre et sèche.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton central vers le haut.
- Il suffit de laisser l'appareil toucher doucement la surface de votre peau.
- REMARQUE : avant la première utilisation, il est recommandé de tester l'appareil sur une petite surface. En cas de sensibilité ou de réactions allergiques, arrêtez l'utilisation.
- Épilez les poils du nez : insérez doucement la tondeuse dans votre narine et faites de petits mouvements circulaires.
- Façonnez les sourcils : tirez sur la peau enseignée et déplacez l'unité en petits mouvements circulaires pour façonner les sourcils.
- Épilateur d'oreille : déplacez-vous doucement dans un mouvement circulaire autour de l'oreille pour enlever les poils sur le côté de l'oreille.
- REMARQUE : Si la peau apparaît légèrement rouge immédiatement après l'utilisation, cela est normal et dû à la pression et au frottement appliqués pendant la coupe.
- REMARQUE : Il est normal que la tête de l'appareil devienne chaude à l'usage. Si l'appareil commence à ralentir, nettoyez les résidus de cheveux de la tête de l'appareil. Si l'unité fonctionne toujours lentement, il est temps de la recharger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez votre appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi.
- Tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la soulever. Brossez soigneusement les résidus de poils de la tige et des surfaces de coupe. Brossez doucement les cheveux de l'intérieur de la tête, puis remettez la tête sur l'appareil. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
- Nettoyez votre appareil à l'aide d'adamp chiffon puis sécherlo.

GARANTIE

Le fabricant accorde une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, de 3 ans, à compter de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.
- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas de :
1. Usure normale
2. Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non agréés
3. Recours à la force, dommages causés par des influences extérieures
4. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à une alimentation secteur inappropriée ou le non-respect des instructions d'installation
5. Appareils partiellement ou complètement démontés
6. Les accessoires ne sont pas couverts par les termes de la garantie car ils sont sujets à l'usure.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, veuillez nous contacter via : www.arovo.com/contact

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles sans préavis. Vous trouverez la version actuelle de ce manuel d'instructions sur le site www.arovo.com/manuals

DE WIEDERAUFLADBARER NASEN- UND OHRTRIMMER

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten immer befolgt werden, um das Risiko eines Stromschlags, einer Verletzung oder eines Brandes zu verringern. Es ist wichtig, diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durchzulesen und sie für spätere Bezugnahme oder neue Benutzer aufzubewahren.

ERKLÄRUNG SYMBOLE

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.

Bitte entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung des Gerät/der Einheit entsorgen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht mit Ihrem Hausmüll, sondern bei einer Batteriesammelstelle auf einer Recyclinganlage oder in einem Geschäft. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie das Gerät nicht über oder in der Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen oder anderen Gefäßen mit Wasser.

Dieses Symbol zeigt an, dass die Energiezufuhr/Ausgabe des Produkts Gleichstrom ist.

Konformitätserklärung. Produkte, die dieses Symbol tragen, entsprechen allen anwendbaren Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Produkte, die dieses Symbol tragen, entsprechen der IEC-Schutzklasse III.

Sollten Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

TECHNISCHE DATEN

- Nennleistung: 3W
- Batterietyp: 10300, 300mAh Lithiumbatterie
- Lademodus: USB DC 3,7 V 1 A
- Ladezeit: 60 Minuten
- Nutzungsdauer: 120 Minuten
- Lieferumfang: USB-Ladekabel und Reinigungsbürste

WARNUNGEN

- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Gefäßen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Gebrauchswartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren oder verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Bereichen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und lassen Sie kein Wasser auf das Gerät tropfen. Es kann zu Stromschlägen und Verletzungen kommen. Bedienen Sie das Elektrogerät nicht mit nassen Händen oder wenn das Gerät nass ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen und/oder Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlichen qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer einem erheblichen Risiko aussetzen.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät aufzuladen. Stecken Sie den Adapter direkt in die Steckdose.
- Biegen Sie das USB-Ladekabel nicht.
- Halten Sie das USB-Ladekabel von den erhitzten Oberflächen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das USB-Anschlusskabel, das an ein USB-Ladegerät angeschlossen ist.
- Sollten Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Stylen von menschlichem Haar. Dieses Gerät wurde zum Trimmen von Nasen-, Ohren- und Augenbrauenhaaren entwickelt. Es wird nicht empfohlen, als professioneller Haarschneider zum Schneiden der Kopfhaare verwendet zu werden. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Kunsthaar.
- Das USB-Ladekabel darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Verwenden Sie das Haargerät daher niemals über einem gefüllten Waschbecken oder während des Bades.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Bitte waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- WARNUNG: Halten Sie den Trimmer und das Netzkabel trocken.
- Bitte bewahren Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder alle Verpackungen (Plastiktüten, Schachteln, Styropor etc.) außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder auf.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten oder wenn das Gerät während des Gebrauchs, auch bei Gewitter und bei der Reinigung, nicht funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eingesteckt und/oder aufgeladen ist. Ziehen Sie bei der Verwendung immer den Netzstecker.
- Waschen Sie das Gerätegehäuse oder das Netzteil nicht mit Wasser und setzen Sie es keinem Wasser aus, da dies die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses darstellen kann.
- Das Netzteil muss vor der W

INSTRUCTION MANUAL
RECHARGEABLE NOSE & EAR TRIMMER

English • Dutch • French • German • Polish • Czech • Slovakian • Italian
Spanish • Portuguese • Croatian • Romanian • Slovenian • Greek • Bulgarian

RECORTADOR DE NARIZ Y OREJAS RECARGABLE

IMPORTANTE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios. Es importante leer todas estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y guardarlas para futuras consultas o para nuevos usuarios.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Los equipos eléctricos y electrónicos que se incluyen en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Deséchelos de forma responsable en un centro de reciclaje o de eliminación de residuos autorizado.

Retire la batería antes de desechar el dispositivo/unidad. No deseche las baterías viejas con los residuos domésticos, sino en un punto de recogida de baterías en un centro de reciclaje o en una tienda. Consulte con su autoridad municipal o con su distribuidor para obtener información sobre cómo retirar la eliminación.

Leer el manual del operador.

No utilizar cerca de lavabos, bañeras, duchas u otros recipientes que contengan agua.

Este símbolo indica que la entrada/salida de energía del producto es corriente continua.

Declaración de Conformidad. Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo. La Declaración de Conformidad de la UE puede ser solicitada al fabricante.

Los productos marcados con este símbolo cumplen con la clase de protección III según IEC.

Si nota algún daño por transporte al desembalar el producto, comuníquese con su distribuidor sin demora.

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal: 3W
- Tipo de batería: 10300, batería de litio de 300 mAh
- Modo de carga: USB DC 3.7V 1A
- Tiempo de carga: 60 minutos
- Tiempo de uso: 120 minutos
- Incluye: cable USB de carga y cepillo de limpieza

ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del uso no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No guarde ni utilice el aparato en áreas húmedas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice el aparato con las manos mojadas ni deje caer agua sobre el aparato. Puede causar descargas eléctricas y lesiones. No opere el aparato cuando estén con las manos mojadas o si el aparato está mojado.
- No opere el aparato en presencia de humos y/o líquidos explosivos y/o inflamables.
- No intente reparar o desmontar el aparato. Si el cable de carga USB está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares, para evitar cualquier riesgo. Las reparaciones inadecuadas pueden exponer al usuario a un riesgo considerable.
- Nunca opere este aparato si no funciona correctamente o si se ha caído al agua.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice un cable de extensión para cargar el aparato. Enchufe el adaptador directamente en la toma de corriente.
- No doble el cable de carga USB.
- Mantenga el cable de carga USB alejado de las superficies calientes.
- Compruebe que el voltaje indicado en el adaptador corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el cable de conexión USB, conectado a un cargador USB.
- Si nota algún daño durante el transporte al desembalar el producto, póngase en contacto con su distribuidor sin demora.
- No utilice el aparato para fines distintos al peinado del cabello humano. Este aparato está diseñado para recortar el vello de la nariz, las cejas y las cejas. No se recomienda su uso como cortador de pelo profesional para cortar el pelo de la cabeza. No utilice el aparato para cortar cabello artificial.
- El cable de carga USB no debe entrar en contacto con agua o cualquier líquido, que este puede causar una descarga eléctrica. Por lo tanto, nunca use el aparato para el cabello sobre un fregadero lleno o mientras se baña.
- Si el aparato cae al agua, extraiga inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente. No lave el aparato con agua.
- ADVERTENCIA: Mantenga secos el recortador y el cable de alimentación.
- Para la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, cartón, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.
- Desenchufe el aparato si no planea usarlo durante mucho tiempo, o si el aparato funciona mal durante el uso, también durante las tormentas eléctricas y durante la limpieza.
- No utilice el aparato cuando esté enchufado y/o cargando. Desenchufe siempre cuando lo use.
- No lave el cuerpo del aparato ni el adaptador de corriente con agua ni los exponga al agua, ya que esto puede crear un riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.
- El adaptador de corriente debe extraerse de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener instrucciones en un formato alternativo.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar una explosión o quemaduras por ácido.
- Evite el contacto del líquido de la batería con la piel, los ojos y las membranas mucosas.
- No cortocircuite la batería ni desmonte las baterías.
- En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague inmediatamente las áreas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico si ocurre una reacción inesperada.

CARGA DE LA BATERÍA RECARGABLE

- Cargando la batería recargable antes del primer uso, el aparato debe estar completamente cargado.
- Asegúrese de que el aparato está apagado.
- Inserte el conector del cable de carga USB directamente en el puerto de carga del dispositivo. La carga normal tardará 60 minutos.
- Enchufe el cable de carga USB a un adaptador de red y conéctelo a una toma de corriente.
- La luz indicadora se vuelve roja para indicar que se está cargando. Se volverá verde cuando la batería esté completamente cargada. No puede quitar la batería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Puerto de carga
3. Cabezal de recorte
4. Tapa de cierre

EN LA CAJA

Este embalaje debe contener:
- Recortador de nariz y orejas recargable, cepillo de limpieza y cable de carga USB.
- Manual del usuario, lea estas instrucciones antes de usar.

USO

Qué hacer antes del primer uso:
- Retire el material de embalaje e inspeccione el dispositivo en busca de daños.
- No opere el dispositivo si está dañado de alguna manera. Devuélvelo a tu vendedor inmediatamente.
- Nunca exponga el aparato a temperaturas inferiores a -10 °C o superiores a +40 °C durante largos períodos de tiempo.

USO PREVISTO

¡Advertencia! Utilice el dispositivo solo externamente.
- El aparato solo está diseñado para cabello humano.
- ¡Cualquier uso incorrecto puede ser peligroso!
- El cabello debe estar limpio y seco al cortarlo.
- Solo recorte áreas pequeñas a la vez.
- El cabezal de corte se atascará si intenta trabajar demasiado rápido o si intenta cortar demasiado cabello a la vez.
- Deje que el aparato funcione durante un breve período de tiempo antes de comenzar a cortar.

USO DEL APARATO

- Utilizar únicamente sobre la piel limpia y seca.
- Encienda la unidad presionando el botón central hacia arriba.
- Simplemente deje que el aparato toque suavemente la superficie de su piel.
- NOTA: antes del primer uso, se recomienda que pruebe la unidad en un área pequeña. Si se produce sensibilidad o reacciones alérgicas, suspenda el uso.
1. Elimina el vello de la nariz: inserta suavemente el recortador en tu fosa nasal y haz pequeños movimientos circulares.
2. Dar forma a las cejas: tire de la piel enseñada y mueva la unidad en pequeños movimientos circulares para dar forma a las cejas.
3. Depilador de orejas: mueva suavemente los movimientos circulares alrededor de la oreja para eliminar el vello del costado de la oreja.
- NOTA: Si la piel aparece ligeramente roja inmediatamente después de su uso, esto es normal y se debe a la presión y fricción aplicadas durante el recorte.
- NOTA: Es normal que el cabezal de limpieza se caliente con el uso. Si la unidad comienza a ralentizarse, limpie los residuos de cabello del cabezal de la unidad. Si la unidad sigue funcionando lentamente, es hora de recargarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague su aparato y espere hasta que esté completamente frío.
- Gire la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj para leventaria. Cepille con cuidado los residuos de cabello del tallo y las superficies de corte. Cepille suavemente el cabello del interior de la cabeza, luego vuelva a colocar la cabeza en el aparato. Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su lugar.
- Limpie su aparato con un paño húmedo y luego séquelo.

GARANTÍA

El fabricante otorga garantía de acuerdo con la legislación del propio país de residencia del cliente, con 3 años, a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.
- La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, se debe enviar la factura de compra original (con la fecha de compra).
- La garantía no se aplicará en los casos de:
1. Desgaste normal
2. Uso incorrecto, p. Ej., Sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
3. Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
4. Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
5. Electrodomésticos desmantelados total o parcialmente
6. Los accesorios no están cubiertos por los términos de la garantía porque están sujetos a desgaste.

Si necesita más información o asistencia, comuníquese con nosotros a través de: www.arovo.com/contact

De acuerdo a nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos e ilustraciones sin previo aviso. A versión actual do presente manual de instruções pode ser encontrada em www.arovo.com/manuais

APARADOR DE NARIZ E ORELHAS RECARREGÁVEL

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

As seguintes precauções de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de descargas elétricas, lesões pessoais ou incêndio. É importante ler todas estas instruções cuidadosamente antes de usar el producto y guardarlas para futuras consultas o para nuevos usuarios.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

O símbolo de compartimento de cavalinhos cruzados significa que este produto não deve ser descartado com resíduos domésticos normais. Os equipamentos elétricos e elétricos não incluídos no processo de classificação selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, disponha de responsável eletrónicos em um centro de reciclagem ou de eliminação de resíduos autorizado.

Por favor, retire a bateria antes de eliminar o dispositivo/unidade. Não descarte as baterias antigas com os seus resíduos domésticos, mas numa estação de recolha de baterias no seu local de reciclagem ou numa loja. Consulte a sua autoridade municipal ou o seu revendedor para obter informações sobre a eliminação.

Leia o manual do operador.

Não use perto de pias, banheiras, chuveiros ou outros recipientes que contenham água.

Este símbolo indica que a entrada/saída de energia do produto é corrente contínua.

Declaração de Conformidade. Produtos marcados com este símbolo cumprem todas as regulamentações comunitárias aplicáveis do Espaço Econômico Europeu. A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada ao fabricante.

Produtos marcados com este símbolo cumprem com a classe de proteção III da IEC.

Se você notar qualquer dano de transporte ao desembalar o produto, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

FICHA TÉCNICA

- Potência da taxa: 3W
- Tipo de bateria: 10300, bateria de lítio 300mAh
- Modo de carga: USB DC 3.7V 1A
- Tempo de carregamento: 60 minutos
- Tempo de utilização: 120 minutos
- Incluindo: carregamento de cabo USB e escova de limpeza

ADVERTÊNCIAS

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da utilização não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não guarde nem utilize o aparelho em zonas húmidas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas nem deixe cair água sobre o aparelho. Pode causar choque elétrico e lesões. Não utilize o aparelho elétrico com as mãos molhadas ou se o aparelho estiver molhado.
- Não utilizar o aparelho na presença de fumos e/ou líquidos explosivos e/ou inflamáveis.
- Não tente reparar ou desmontar o aparelho. Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de manutenção ou por pessoas qualificadas semelhantes, a fim de evitar qualquer risco. Reparações inadequadas podem expor o utilizador a riscos consideráveis.
- Nunca utilize este aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído na água.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não utilize um cabo de extensão para carregar o aparelho. Conecte o adaptador diretamente na tomada elétrica.
- Não dobre o cabo de carregamento USB.
- Mantenha o cabo de carregamento USB afastado das superfícies aquecidas.
- Verifique se a tensão indicada no adaptador corresponde à tensão da rede local antes de conectar el aparelho.
- AVISO: Para efeitos de recarga da bateria, utilize apenas o cabo de ligação USB, ligado a um carregador USB.
- Se notar algum dano no transporte ao desembalar o produto, contacte o seu concessionário sem demora.
- Não utilize o aparelho para outros fins que não o penteamento do cabelo humano. Este aparelho foi concebido para aparar os pelos do nariz, orelha e sobrancelhas. Não é recomendado para ser usado como um cortador de cabelo profissional para cortar o cabelo da cabeça. Não utilize o aparelho para cortar cabelo artificial.
- O cabo de carregamento USB não deve entrar em contacto com água ou outros líquidos, pois pode causar choque elétrico. Portanto, nunca use o aparelho de cabelo sobre uma pia cheia ou enquanto toma banho.
- Se o aparelho cair na água, puxe imediatamente o adaptador de rede para fora da tomada. Por favor, não lave o aparelho com água.
- AVISO: Mantenha o aparador e o cabo de alimentação secos.
- Para a segurança dos seus filhos, mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, poliestireno, etc.) fora do seu alcance.
- Desligue o aparelho da tomada se não planear utilizá-lo durante muito tempo, ou se o aparelho apresentar avarias durante a utilização, também durante trovoadas e durante a limpeza.
- Não utilize o aparelho quando estiver ligado e/ou a carregar. Desligue sempre a tomada durante a utilização.
- Não lave o corpo do aparelho ou o adaptador de energia com água nem os exponha à água, pois isso pode criar um risco de choque elétrico ou curto-circuito.
- O adaptador de alimentação deve ser retirado da tomada antes de a manutenção ser realizada, caso contrário existe o risco de choque elétrico.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
- Guarde estas instruções para referência futura. Entre em contato com o fabricante para obter instruções em um formato alternativo.
- O manuseamento incorreto das baterias pode levar a uma explosão ou a queimaduras ácidas.
- Evite o contacto do fluido da bateria com a pele, olhos e membranas mucosas.
- Não faça curto-circuito na bateria nem desmonte as baterias.
- Em caso de contacto com o ácido da bateria, lave imediatamente as áreas com água limpa em abundância e consulte imediatamente um médico se ocorrer uma reação inesperada.

CARREGAR A BATERIA RECARREGÁVEL

- Carregando a bateria recarregável antes da primeira utilização, o aparelho deve estar totalmente carregado.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Insira o conector do cabo de carregamento USB diretamente na porta de carregamento do aparelho. O carregamento normal demora 60 minutos.
- Ligue o cabo de carregamento USB a um adaptador de rede e ligue-o a uma tomada.
- A luz indicadora fica vermelha para indicar o carregamento. Ficará verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Não é possível remover a bateria.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este produto e mantê-los em um lugar seguro para referência futura.

1. Interruptor On/Off
2. Porta de carregamento
3. Cabeça do aparador
4. Tampa de fecho

NA CAIXA

Esta embalagem deve conter:
- Nariz recarregável e aparador de ouvidos, escova de limpeza e cabo de carregamento USB.
- Manual do utilizador, leia estas instruções antes de utilizar.

UTILIZAÇÃO

O que fazer antes da primeira utilização:
- Retire o material de embalagem e inspecione o dispositivo quanto a danos.
- Não utilize o dispositivo se este estiver danificado de alguma forma. Devolva-o ao vendedor imediatamente.
- Nunca exponha o aparelho a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a +40°C durante longos períodos de tempo.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Atenção! Utilize o dispositivo apenas externamente.
- O aparelho destina-se apenas ao cabelo humano.
- Qualquer uso incorreto pode ser perigoso!
- O cabelo deve estar limpo e seco ao ser cortado.
- Apenas corte pequenas áreas de uma só vez.
- A cabeça de corte irá obstruir se tentar trabalhar demasiado depressa ou tentar cortar demasiado cabelo de uma só vez.
- Deixe o aparelho funcionar durante um curto período de tempo antes de começar a cortar.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Utilizar apenas em pele limpa e seca.
- Ligue a unidade pressionando o botão do meio para cima.
- Basta deixar o aparelho tocar suavemente na superfície da sua pele.
- NOTA: antes da primeira utilização, recomenda-se que teste a unidade numa pequena área. Se ocorrerem reações alérgicas ou de sensibilidade, pare de utilizar.
1. Retire os pelos do nariz: insira suavemente o aparador na narina e faça pequenos movimentos circulares.
2. Shape sobrancelhas: puxe a pele e mova a unidade em pequenos movimentos circulares para moldar as sobrancelhas.
3. Depilador de orelha: mova-se suavemente em um movimento circular ao redor da orelha para remover os pelos do lado da orelha.
- NOTA: Se a pele aparecer ligeiramente vermelha imediatamente após a utilização, isto é normal e devido à pressão e atrito aplicados durante o corte.
- NOTA: É normal que a cabeça da unidade fique quente com o uso. Se a unidade começar a abrandar, limpe os resíduos de cabelo da cabeça da unidade. Se a unidade ainda estiver lenta, é hora de recarregá-la.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e aguarde até arrefecer completamente.
- Rode a cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a soltar. Escove cuidadosamente os resíduos de cabelo do caule e das superfícies de corte. Escove suavemente o cabelo do interior da cabeça e, em seguida, volte a colocar a cabeça no aparelho. Rode no sentido dos ponteiros do relógio até fazer bloquear no lugar.
- Limpe o seu aparelho com um pano húmido e seque-o.

GARANTÍA

O fabricante fornece uma garantia em conformidade com a legislação do próprio país de residência do cliente, de 3 anos, a partir da data da venda do aparelho ao utilizador final.
- A garantia apenas cobre defeitos de material ou de fabrico.
- As reparações no âmbito da garantia apenas podem ser efetuadas por um centro de serviços autorizado. Ao fazer uma reclamação no âmbito da garantia, deve ser apresentada a fatura de compra original (com a data da compra).
- A garantia não se aplica em casos de:
1. Desgaste normal
2. Utilização incorreta, por exemplo, sobrecarga do aparelho, utilização de acessórios não aprovados
3. Uso da força, danos causados por influências externas
4. Danos causados por el incumprimento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
5. Aparelhos parcial ou completamente desmontados
6. Os acessórios não estão cobertos pelos termos da garantia em virtude de estarem sujeitos a desgaste.

Se precisar de informações ou apoio adicionais, contacte-nos através de: www.arovo.com/contact

PUNJIVI TRIMER ZA NOS I UŠI

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Sljedeće sigurnosne mjere uvijek treba slijediti kako bi se smanjio rizik od električnog šoka, ozljeda ili požara. Važno je pažljivo pročitati sve ove upute prije upotrebe proizvoda i spremiti ih za buduće reference ili nove korisnike.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Električna i elektronička oprema koja nije uključena u proces selektivnog razvrstavanja potencijalno je opasna za okoliš i zdravlje ljudi zbog prisutnosti opasnih tvari. Molimo vas da ga odgovorno odložite u odobrenom postrojenju za odlaganje otpada ili reciklažu.

Prije odlaganja uređaja/jedinice uklonite bateriju. Stare baterije nemojte odlagati s kućnim otpadom, već na stanici za prikupljanje baterija na recikliranom mjestu ili u trgovini. Obratite se svojim općinskim vlastima ili trgovcu za informacije o odlaganju.

Pročitajte priručnik za upotrebu.

Ne koristite izvan ili blizu umivaonika, kupaonica, tuševa ili drugih posuda koje sadrže vodu.

Ovaj simbol označava da je ulaz/izlaz energije za proizvod istosmjerna struja.

zjava o sukladnosti. Proizvodi označeni ovim simbolom udovoljavaju svim primjenjivim zajedničkim regulativama Europskog gospodarskog prostora. Izjava o sukladnosti EU može se zatražiti od proizvođača.

Proizvodi označeni ovim simbolom udovoljavaju IEC zaštitnoj klasi III.

Ako primijetite bilo kakvu štetu od transporta prilikom otpakiravanja proizvoda, odmah kontaktirajte svoj distributera.

TEHNIČKI PODACI

- Brzinska snaga: 3W
- Vrsta baterije: 10300, 300mAh litijska baterija
- Način punjenja: USB DC 3.7V 1A
- Vrijeme punjenja: 60 minuta
- Vrijeme korištenja: 120 minuta
- Uključuje: USB kabel za punjenje i četku za čišćenje

UPOZORENJA

- UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nemojte držati ili koristiti uređaj u vlažnim prostorima.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama niti dopustiti da voda padne na uređaj. To može uzrokovati strujni udar i ozljede. Nemojte rukovati električnim uređajem mokrim rukama ili ako je uređaj mokar.
- Nemojte koristiti uređaj u prisutnosti eksplozivnih i/ili zapaljivih para i/ili tekućina.
- Nemojte pokušavati popraviti ili rastaviti uređaj. Ako je USB kabel za punjenje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slične kvalificirane osobe, kako bi se izbjegli rizici. Nepravilni popravci mogu izložiti korisnika znatnom riziku.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao u vodu.
- Nemojte koristiti nastavke koje nije preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti produžni kabel za punjenje. Uključite adapter izravno u električnu utičnicu.
- Nemojte savijati USB kabel za punjenje.
- Držite USB kabel za punjenje dalje od zagrijanih površina.
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na adapteru lokalnom mrežnom naponu.
- UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo USB kabel za povezivanje, spojen na USB punjač.
- Ako primijetite bilo kakvu oštećenja pri transportu prilikom raspakiranja proizvoda, odmah se obratite svom prodavaču.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim uklanjanja ljudske kose. Ovaj je uređaj dizajniran za podrezivanje dlačica na nosu, ušima i obrvama. Ne preporučuje se koristiti kao profesionalna mašina za šišanje kose za šišanje kose. Nemojte koristiti uređaj za šišanje umjetne kose.
- USB kabel za punjenje ne smije doći u dodir s vodom i drugim tekućinama jer to može uzrokovati strujni udar. Stoga nikada nemojte koristiti aparat za kosu iznad napunjenog umivaonika ili tijekom kupanja.
- Ako uređaj padne u vodu, odmah izvucite mrežni adapter iz zidne utičnice. Nemojte prati uređaj vodom.
- Nemojte koristiti uređaj u kupaonici.
- Radi sigurnosti vaše djece, svu ambalažu (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) držite izvan nijehovog dohvata.
- Isključite uređaj iz utičnice ako ga ne planirate koristiti duže vrijeme ili ako uređaj ne radi ispravno tijekom upotrebe, također tijekom grmljavinske oluje i prilikom čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj kada je priključen na punjač ili punjenje. Uvijek isključite utikač tijekom upotrebe.
- Nemojte prati tijelo uređaja ili adapter za napajanje vodom niti ih izlagati vodi jer to može stvoriti opasnost od strujnog udara ili kratkog spoja.
- Adapter za napajanje mora se izvući iz mrežne utičnice prije održavanja, inače postoji opasnost od strujnog udara.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
- Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu. Obratite se proizvođaču za upute u alternativnom formatu.
- Nepravilno rukovanje baterijama može dovesti do eksplozije ili opekline kiselinom.
- Izbjegavajte kontakt tekućine u bateriji s kožom, očima i sluznicom.
- U slučaju kontakta s baterijskim kiselinom, odmah isperite područja s puno čiste vode i odmah se obratite liječniku ako dođe do neočekivane reakcije.

PUNJENJE PUNJIVE BATERIJE

- Punjenje punjive baterije prije prve uporabe, uređaj mora biti potpuno napunjen.
- Provjerite je li uređaj isključen.
- Umetnite priključak USB kabela za punjenje izravno u priključak za punjenje uređaja. Normalno punjenje traje 60 minuta.
- Uključite USB kabel za punjenje u mrežni adapter i uključite ga u mrežnu utičnicu.
- Indikatorska lampica postaje crvena kako bi označila punjenje. Svijetlit će zeleno kada se baterija potpuno napuni. Ne možete izvaditi bateriju.

OPĆE ZNAČAJKE

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Priključak za punjenje
3. Glava trimera
4. Zatvaranje poklopca

U KUTIJI

Ovo pakiranje treba sadržavati:
- Punjivi trimer za nos i uši, četka za čišćenje i USB kabel za punjenje.
- Korisnički priručnik, pročitajte ove upute prije upotrebe.

KORIŠTENJE

Što učiniti prije prve upotrebe:
- Uklonite ambalažni materijal i pregledajte uređaj na oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako je na bilo koji način oštećen. Odmah ga vratite prodavaču.
- Nikada ne izlažite uređaj temperaturama ispod -10 °C ili višim od +40 °C duže vrijeme.

NAMJENA

- Upozorenje! Uređaj koristite samo izvana.
- Uređaj je namijenjen samo za ljudsku kosu.
- Svaka nepravilna upotreba može biti opasna!
- Kosa mora biti čista i suha prilikom šišanja.
- Podrežite samo male površine odjednom.
- Glava za trenje će se zagrijati ako pokušate raditi prebrzo ili pokušate odšišati previše kose odjednom.
- Pustite uređaj da radi kratko vrijeme prije nego što počnete rezati.

KORIŠTENJE UREĐAJA

- Koristite samo na čistoj i suhoj koži.
- Uključite uređaj pritiskom srednjeg gumba prema gore.
- Samo dopustite da uređaj nježno dodiruje površinu vaše kože.
- NAPOMENA: prije prve uporabe preporučuje se testiranje uređaja na malom području. Ako se pojavje osjetljivost ili alergijske reakcije, prestanite s upotrebom.
1. Uklonite dlačice u nosu: nježno umetnite trimer u nosnici i napravite male, kružne pokrete.
2. Oblikujte obrve: povucite kožu i pomjestite jedinicu malim, kružnim pokretima kako biste oblikovali obrve.
3. Sredstvo za uklanjanje dlačica s uha: nježno pomičite kružnim pokretima oko uha kako biste uklonili dlačice sa strane uha.
- NAPOMENA: Ako koža izgleda blago crvena odmah nakon upotrebe, to je normalno i zbog pritiska i trenja tijekom podrezivanja.
- NAPOMENA: Normalno je da se glava jedinice zagrije tijekom upotrebe. Ako jedinica počne usporavati, očistite ostatke kose s glave jedinice. Ako jedinica i dalje radi sporo, vrijeme je da je napunite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Okrenite glavu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je podignuli. Pažljivo očistite ostatke kose sa stabljike i reznih površina. Nježno očistite kosu s unutarnje strane glave, a zatim vratite glavu na uređaj. Okrenite u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa na mjestu.
- Očistite uređaj vlažnom krpom, a zatim ga osušite.

JAMSTVO

Proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonodavstvom zemlje kupca prebivališta, s najmanje 3 godine, počevši od datuma kada je uređaj prodan krajnji korisnik.
- Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.
- Popravke pod jamstvom smije obavljati samo ovlašteni servis. Prilikom reklamacije pod jamstvom se mora dostaviti originalni račun o kupnji (s datumom kupnje).
- Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:
1. Normalno trošenje
2. Nepravilna uporaba, npr. preopterećenje uređaja, uporaba neodobrenog pribora
3. Primjena sile, šteta uzrokovana vanjskim utjecajima
4. Oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika, npr. spajanje na neprikladno glavno napajanje ili nepoštivanje upута za instalaciju
5. Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji
6. Dodaci nisu pokriveni uvjetima jamstva jer su podložni habanju.

Ako trebate više informacija ili podršku, obratite nam se putem: www.arovo.com/contact.

U skladu s našom politikom stalnog poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo tehničkih izmjena i ilustracija bez prethodne najave. Trenutna verzija ovog priručnika s uputama može se pronaći pod www.arovo.com/manuals

APARAT DE TUNS NASUL ȘI URECHILE REÎNCĂRCABIL

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Următoarele măsuri de siguranță trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul de șoc electric, vătămări personale sau incendiu. Este important să citiți toate aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi produsul și să le păstrați pentru referințe viitoare sau pentru noi utilizatori.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simbolul coșului de gunoi tăiat cu o bară înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere normale. Echipamentele electronice și electrice care nu sunt incluse în procesul de sortare selectivă sunt potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană din cauza prezenței substanțelor periculoase. Vă rugăm să aruncați în mod responsabil la o unitate de reciclare sau de recuperare autorizată.

Vă rugăm să scoateți bateria înainte de a arunca dispozitivul/unitatea. Nu aruncați bateriile vechi împreună cu deșeurile menajere, ci la o stație de colectare a bateriilor dintr-un loc de reciclare sau într-un magazin. Consultați autoritatea municipală sau dealerul dumneavoastră pentru informații despre eliminare.

Citiți manualul operatorului.

Nu utilizați deasupra sau în apropierea chiuvetelor, băilor, dușurilor sau altor recipiente care conțin apă.

Acest simbol indică faptul că alimentarea cu energie a produsului este curent continuu.

Declarație de conformitate. Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările comunității aplicabile în Spațiul Economic European. Declarația de conformitate a UE poate fi solicitată de la producător.

Produsele marcate cu acest simbol respectă clasa de protecție IEC III.

Dacă observați daune de transport la despachetarea produsului, contactați imediat distribuitorul.

DATE TEHNICE

- Putere nominală: 3W
- Tip baterie: 10300, baterie litiu de 300mAh
- Mod de încărcare: USB DC 3.7V 1A
- Timp de încărcare: 60 de minute
- Timp de utilizare: 120 minute
- Include: cablu USB de Încărcare și perie de curățare

AVERTISMENTE

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau a altor vase care conțin apă.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizării nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Nu păstrați și nu utilizați aparatul în zone umede.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude și nu lăsați apa să cadă pe aparat. Poate provoca electrocutare și răni. Nu utilizați aparatul electric cu mâinile ude sau dacă aparatul este umed.
- Nu utilizați aparatul în prezența vaporilor și/sau lichidelor explozive și/sau inflamabile.
- Nu încercați să reparați sau să dezasamblați aparatul. Dacă cablul de Încărcare USB este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice risc. Reparațiile necorespunzătoare pot expune utilizatorul la riscuri considerabile.
- Nu utilizați niciodată acest aparat dacă nu funcționează corect sau dacă a fost anunțat în apă.
- Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
- Nu utilizați un prelungitor pentru a încărca aparatul. Conectați adaptorul direct la priza electrică.
- Nu îndoiți cablul de Încărcare USB.
- Țineți cablul de Încărcare USB departe de suprafețele încălzite.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii de rețea locală înainte de a conecta aparatul.
- AVERTISMENT: În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai cablul de conectare USB, conectat la un Încărcător USB.
- Dacă observați daune de transport la despachetarea produsului, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. fără întârziere.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât coafarea părului uman. Acest aparat este conceput pentru a tunde părul din nări, urechi și sprâncene. Nu este recomandat să îl folosiți ca mașină de tuns profesională pentru a tăia părul capului. Nu utilizați aparatul pentru a tăia părul artificial.
- Cablul de Încărcare USB nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare. Prin urmare, nu utilizați niciodată aparatul de păr peste o chiuvetă plină sau în timp ce faceți baie.
- Dacă aparatul cade în apă, scoateți imediat adaptorul de rețea din priză. Vă rugăm să nu spălați aparatul cu apă.
- AVERTISMENT: Păstrați aparatul de tuns și cablul de alimentare uscat.
- Pentru siguranța copiilor dumneavoastra, va rugam sa pastrati toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) la îndemana lor.
- Deconectați aparatul dacă nu intenționați să îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp sau dacă aparatul funcționează defectuos în timpul utilizării, inclusiv în timpul fur