



# WIRELESS QI CHARGER



## INSTRUCTION MANUAL

English • Dutch • French • German • Polish  
Czech • Slovakian • Italian • Spanish • Portuguese

## SAFETY INFORMATION

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury, or fire. The manufacturer cannot be held responsible for any injury or property damage caused by failure to comply with the safety cautions and regulations. It is important to read all these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

## EXPLANATION OF SYMBOLS



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all the applicable Community regulations of the European Economic Area.



Read operators manual.



The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



Qi Certification is the WPC's product certification program for wireless charging devices. The WPC uses a network of independent authorized test labs around the globe that test specific properties for safety, interoperability, and usability, each of which can involve multiple test procedures. Only Qi-Certified products are allowed to carry the Qi logo.



Protection class II, device in which protection against electric shock is not based solely on the basic insulation but in which there are additional safety features such as double or enhanced insulation. It is independent of the protection measures of the fixed installation.



If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

## TECHNICAL DATE

- Input: 9V === 2.2A
- Output: 5V === 1.0A / 9V === 1.12A
- Wireless output for phone: 5W/7.5W/10W max. single coil
- Maximum radio frequency power: 5.16 dBuA/m@10m.
- Frequency band: 110kHz-148kHz
- Including 1m Type-C USB charging cable
- Including 20W Type-C adapter

## WARNINGS



- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by no observance of the safety instructions and Improper use of the USB charger.
- The appliance can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge If they are supervised or instructed on how to use the USB charger in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the appliance for its intended purposes. Do not use the appliance for other purposes than described in the manual.
- Do not use the appliance If any part is damaged or defective. If the appliance is damaged or defective, replace the appliance immediately.
- The appliance is suitable for indoor use only. Do not use the appliance outdoors.
- Keep out of reach for children
- The appliance is suitable for domestic use only. Do not use the appliance for commercial purposes.
- Do not use the appliance in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Connect a suitable charging cable to your appliance and the USB port. Note: To ensure safety and best performance, use a good charging cable for your USB device.
- Insert the mains plug into the wall socket. The appliance will detect the best charging mode and start charging your device automatically. Note: the appliance and your device should indicate that it is in charging mode.
- Always disconnect the appliance charger from the wall socket when not in use.
- Do not leave the appliance unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not attempt to repair the appliance. If the appliance does not operate correctly, replace it.
- Disconnect the appliance from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the appliance if damaged or defective. If the appliance is damaged or defective, it must be

- replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
  - Do not immerse the appliance in water or other liquids.
  - Do not expose the appliance to fire or excessive temperature.
- Exposure to extreme heat may cause explosion.

## GENERAL FEATURES



Please read these instructions carefully before using this product and keep them in a safe place for future reference

1. Charging positions
2. LED Indicator
3. Type-C input port
4. Non-slip pads
5. Type-C charging cable
6. Type-C adapter



## LED LIGHT INDICATOR LIGHTS

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ON                                      | Blue and green light flashes three time continuously when the item is powered. |
| Stand-by                                | Blue light                                                                     |
| Charging                                | Green light                                                                    |
| Fully off                               | No light                                                                       |
| Overtemperature / Foreign body detected | Blue lights flashing                                                           |



## USE

What to do before first use:

- Remove the packaging material and inspect the device for damage.
  - Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
  - Only connect the appliance to a mains socket with the mains voltage indicated on the rating plate.
1. Using the included adapter and charging cable, connect the cable to the adapter and the charger socket to enable wireless charging.
  2. Make sure your devices are compatible for wireless charging.
  3. Place your device in the centre of the charging plate.

- Do not overcharge or charge overnight.
- Any case or cover can block the wireless charging.
- The device is most suitable for smartphones and the newer models of earphones from the year 2022.

## **IN THE BOX**

This packaging should contain:

Wireless Qi charger / Type-C charging cable / Type-C adapter / User guide: read these instructions before use.

## **WARRANTY**

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 36 months, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

- The warranty only covers defects in material or workmanship.
  - The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
  - The warranty will not apply in cases of:
    1. Normal wear and tear
    2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
    3. Use of force, damage caused by external influences
    4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-compliance with the installation instructions
    5. Partially or completely dismantled appliances
    6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear.
- If you need more information or support, please contact us via: [www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact).

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under [www.arovo.com](http://www.arovo.com).

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden opgevolgd om het risico op elektrische schokken, persoonlijk letsel of brand te verminderen. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade aan eigendommen die is veroorzaakt doordat de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften niet zijn nageleefd. Het is belangrijk om al deze instructies goed door te lezen voordat het product wordt gebruikt en ze voor naslag in de toekomst of nieuwe gebruikers te bewaren.

## VERKLARING VAN SYMBOLEN

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf. |
|  | Verklaring van conformiteit. Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte. De EU-verklaring van conformiteit kan bij de fabrikant worden opgevraagd.                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Lees de gebruikershandleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is op de juiste manier weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Qi-certificering is het productcertificeringsprogramma van het WPC voor draadloze oplaadapparaten. De WPC maakt gebruik van een netwerk van onafhankelijke geautoriseerde testlaboratoria over de hele wereld die specifieke eigenschappen testen op veiligheid, interoperabiliteit en bruikbaarheid, die elk meerdere testprocedures kunnen omvatten. Alleen Qi-gecertificeerde producten mogen het Qi-logo dragen.                                |
|  | Beschermingsklasse II. Dit symbool geeft aan dat dit product voldoet aan Beschermingsklasse II. Dit betekent, dat het product is uitgerust met een versterkte of dubbele isolatie tussen hoofdstroom en uitgaansspanning, respectievelijk de metalen behuizing.                                                                                                                                                                                     |
|  | If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Ingang: 9V --- 2.2A
- Uitgang: 5V --- 1.0A / 9V --- 1.12A
- Draadloze uitgang voor telefoon: 5W/7.5W/10W max. single coil
- Maximaal radiofrequentievermogen: 5.16 dBuA/m@10m.
- Frequentieband: 110kHz-148kHz
- Inclusief 1m Type-C USB oplaadkabel
- Inclusief 20W Type-C adapter

## WAARSCHUWINGEN



- Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en onjuist gebruik van de USB-lader.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, mentale of motorische handicap, of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over hoe de USB-lader op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, het apparaat onmiddellijk vervangen.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar houden.
- Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- Sluit een geschikte oplaadkabel aan op uw apparaat en de USB-poort. Opmerking: Voor de veiligheid en beste prestaties gebruikt u een goede oplaadkabel voor uw USB-apparaat.
- Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat detecteert de beste oplaadmodus en begint uw apparaat automatisch op te laden. Opmerking: het apparaat en uw apparaat moeten aangeven dat het in de oplaadmodus staat.
- Trek altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet goed werkt.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en andere apparatuur als zich een probleem voordoet.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, moet het door de fabrikant of een erkende reparateur worden vervangen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hitte of te hoge temperaturen.  
Blootstelling aan extreme hitte kan ontploffing veroorzaken.

## ALGEMENE KENMERKEN


Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik van dit product en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

1. Oplaadruimte
2. LED Indicator
3. Type-C ingang
4. Antislip pads
5. Type-C USB oplaadkabel
6. Type-C adapter



## LED-LICHTINDICATIELAMPJES

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| AAN                                                 | Blauw en groen licht knipperen afwisselend gedurende 1 seconde |
| Stand-by                                            | Blauw licht                                                    |
| Opladen                                             | Groen licht                                                    |
| Vol                                                 | Geen licht                                                     |
| Te hoge temperatuur /Onbekend apparaat gedetecteerd | Blauw licht knippert                                           |



## GEBRUIK

Wat te doen vóór het eerste gebruik:

- Verwijder het verpakkingsmateriaal en inspecteer het apparaat op beschadigingen.
  - Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Breng het onmiddellijk terug naar uw verkoper.
  - Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
1. Sluit het apparaat, met de meegeleverde kabel en adapter, aan om draadloos opladen mogelijk



te maken.

2. Zorg ervoor dat uw apparaten compatibel zijn voor draadloos opladen.

3. Plaats uw apparaat in het midden van de oplaadplaat.

- Niet overladen of 's nachts opladen.

- Een hoesje of cover kan het draadloos opladen blokkeren.

- Het apparaat is het meest geschikt voor smartphones en de nieuwere modellen earphones vanaf het jaar 2022.

## IN DE DOOS

Deze verpakking bevat:

Draadloze Qi oplader / Type-C oplaadkabel / Type-C adapter / Gebruikershandleiding: lees deze instructies voor gebruik

## GARANTIE

De fabrikant geeft garantie volgens de wetgeving van het eigen land van de klant, van 36 maanden vanaf de datum waarop het toestel aan de eindgebruiker is verkocht.

- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.

- Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. bij het maken van een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) te worden overlegd.

- De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

1. Normale slijtage

2. Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires

3. Gebruik van geweld, schade door invloeden van buitenaf

4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet levering of niet-naleving van de installatie-instructies

5. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

6. De accessoires vallen niet onder de garantie omdat ze onderhevig zijn aan slijtage.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op via:

[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor het technisch gebied en qua vormgeving. De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les instructions de sécurité suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'électrocution, de blessure ou d'incendie. Le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages matériels causés par le non-respect des consignes de sécurité et des règlements. Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité avant d'utiliser ce produit, et conservez-les pour vous y référer ultérieurement ou les transmettre à de nouveaux utilisateurs.

## EXPLICATION DES SYMBOLES

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou recyclage des déchets. |
|  | Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen. La Déclaration de conformité de l'UE peut être demandée au fabricant.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Lire le manuel d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Veuillez éliminer correctement tout le matériel d'emballage dont vous n'avez plus besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | La certification Qi est la certification de produit du WPC pour les dispositifs de charge sans fil. Le WPC utilise un réseau de laboratoires d'essai indépendants autorisés dans le monde entier qui testent des propriétés spécifiques pour la sécurité, l'interopérabilité et la facilité d'utilisation, chacune d'entre elles peut impliquer plusieurs procédures de test. Seuls les produits QiCertified sont autorisés à porter le logo Qi.           |
|  | Classe de protection II. Ce symbole indique que cet appareil est conforme à la classe de protection II. Cet appareil est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation entre le courant principal et la tension nocturne, et le boîtier métallique.                                                                                                                                                                                           |
|  | Si vous remarquez des dommages dus au transport lors du déballage du produit, veuillez en informer immédiatement votre revendeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- Entrée : 9 V === 2.2 A
- Sortie : 5 V === 1.0 A / 9 V === 1.12 A
- Sortie sans fil pour le téléphone : bobine simple 5 W / 7.5 W / 10 W max.
- Puissance maximale de la fréquence radio : 5.16 dBuA/m@10m.
- Bande de fréquence : 110 kHz - 148 kHz
- Câble de charge USB Type-C de 1 m inclus
- Adaptateur Type-C 20 W inclus

## **AVERTISSEMENTS**



- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour de futures consultations.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou des dommages aux biens ou aux personnes causés par le non-respect des consignes de sécurité et une utilisation inappropriée du chargeur USB.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou informés sur la façon d'utiliser le chargeur USB en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une quelconque pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez immédiatement l'appareil.
- L'appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, telles que les salles de bains et les piscines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Connectez un câble de charge adapté à votre appareil et au port USB. Remarque : pour assurer la sécurité et les meilleures performances, utilisez un câble de charge de qualité pour votre périphérique USB.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale. L'appareil détectera le meilleur mode de charge et commencera la charge de votre appareil automatiquement. Remarque : l'appareil et votre dispositif doivent indiquer qu'il sont en mode de charge
- Débranchez toujours le chargeur de l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que la fiche secteur est branchée sur le secteur.

- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le.
- Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou un réparateur agréé.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à des températures excessives. L'exposition à une chaleur extrême peut provoquer une explosion.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les en lieu sûr pour de futures consultations

1. Stations de recharge
2. Voyant LED
3. Port d'entrée de type C
4. Patins antidérapants
5. Câble de charge USB Type-C
6. Adaptateur Type-C



## TÉMOINS LUMINEUX À LED

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON                                  | Les voyants bleu et vert clignotent trois fois en continu lorsque l'appareil est sous tension |
| Veille                              | Lumière bleue                                                                                 |
| En charge                           | Lumière verte                                                                                 |
| Plein                               | Pas de lumière                                                                                |
| Surchauffe / Corps étranger détecté | Lumières bleues clignotant                                                                    |



## UTILISATION

À faire avant la première utilisation :

- Retirez le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez-le immédiatement à votre vendeur.

- Ne connectez l'appareil que sur une prise secteur ayant une tension principale indiquée sur la plaque signalétique.
- 1. À l'aide de l'adaptateur et du câble de charge fournis, connectez le câble à l'adaptateur et à la prise du chargeur pour activer le chargement sans fil.
- 2. Assurez-vous que vos appareils sont compatibles avec la charge sans fil.
- 3. Placez votre appareil au centre de la plaque de charge.
- Ne surchargez pas ou ne chargez pas pendant la nuit.
- Tout étui ou housse peut bloquer la charge sans fil.
- L'appareil est le plus adapté aux smartphones et aux nouveaux modèles d'écouteurs de l'année 2022.

## **DANS LA BOITE**

Cet emballage doit contenir :

Chargeur Qi sans fil / Un câble de charge USB type C / Adaptateur Type-C / Un mode d'emploi : lire ces instructions avant utilisation

## **GARANTIE**

Le fabricant accorde une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, de 36 mois, à compter de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.

- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas de :

1. Usure normale
2. Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non agréés
3. Recours à la force, dommages causés par des influences extérieures
4. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à une alimentation secteur inappropriée ou le non-respect des instructions d'installation
5. Appareils partiellement ou complètement démontés
6. Les accessoires ne sont pas couverts par les termes de la garantie car ils sont sujets à l'usure.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, veuillez nous contacter via :

[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles sans préavis. Vous trouverez la version actuelle de ce manuel d'instructions sur le site [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sollten stets befolgt werden, um die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen sowie die Brandgefahr zu verringern. Der Hersteller kann nicht für Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Vorschriften zurückzuführen sind. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen vor Verwendung des Produkts sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen oder für neue Benutzer aufbewahren

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräten, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage. |
|  | Konformitätserklärung. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen allen geltenden Vorschriften für den Europäischen Wirtschaftsraum. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Betriebsanleitung lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Qi Certification ist das Produktzertifizierungsprogramm von WPC für drahtlose Ladegeräte. WPC arbeitet mit unabhängigen autorisierten Testlabors auf der ganzen Welt zusammen, die spezifische Eigenschaften in Bezug auf Sicherheit, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit prüfen, wobei jede Prüfung mehrere Testverfahren beinhalten kann. Nur Qi-zertifizierte Produkte dürfen das Qi-Logo tragen.                                                           |
|  | Schutzklasse II. Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllt. Dies bedeutet, dass das Produkt mit einer verstärkten oder doppelten Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung bzw. Metallgehäuse ausgestattet ist.                                                                                                                                                                                            |
|  | Sollten Sie beim Auspacken Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## TECHNISCHE DATEN

- Eingang: 9V  $\pm$  2.2A
- Ausgang: 5V  $\pm$  1.0A / 9V  $\pm$  1.12A
- Kabelloser Ausgang für Telefon: Einzelspule mit 5W/7.5W/10W max.
- Maximaler Hochfrequenzleistung: 5.16 dBuA/m@10m.
- Frequenzband: 110kHz-148kHz
- Inklusive 1m langem Ladekabel Typ-C-USB
- Inklusive 20W Adapter Typ-C

## WARNHINWEISE



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Heben Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Der Hersteller haftet weder für Folgeschäden noch für Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und unsachgemäßen Gebrauch des USB-Ladegerätes entstehen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder darüber unterrichtet werden, wie das USB-Ladegerät auf sichere Weise zu verwenden ist, und sie die damit verbundenen Gefährdungen verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Außerdem darf die Reinigung und Wartung nicht von ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, ersetzen Sie es sofort.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahre alt aufbewahren.
- Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht für gewerbliche Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in Badezimmern und Schwimmbädern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Verbinden Sie ein passendes Ladekabel mit Ihrem Gerät und dem USB-Anschluss. Hinweis: Um höchste Sicherheit und Leistung zu gewährleisten, verwenden Sie ein hochwertiges Ladekabel für Ihr USB-Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Gerät erkennt den besten Lademodus und beginnt automatisch mit dem Ladevorgang Ihres Geräts. Hinweis: Sowohl das Gerät als auch Ihr Gerät sollten anzeigen, dass der Ladevorgang läuft.

- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts immer aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker am Stromnetz angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie es.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von anderen Geräten, sofern ein Problem auftreten sollte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Sollte das Gerät beschädigt oder defekt sein, so muss es durch den Hersteller oder eine autorisierte Reparaturwerkstatt ausgetauscht werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in sonstige Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Feuer oder überhöhten Temperaturen aus. Bei extremer Hitzeeinwirkung besteht Explosionsgefahr.

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Ladepositionen
2. LED-Anzeige
3. Typ-C Eingangsanschluss
4. Rutschfeste Pads
5. Ladekabel Typ-C-USB
6. Adapter Typ-C



## LED-ANZEIGELEUCHTEN

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN                               | Blaues und grünes Licht blinkt dreimal hintereinander, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird |
| Stand-by                         | Blaues Licht                                                                                  |
| Aufladen                         | Grünes Licht                                                                                  |
| Voll                             | Kein Licht                                                                                    |
| Überhitzung/Fremdkörper entdeckt | Blaue Lichter blinken                                                                         |



## VERWENDUNG

Vor der ersten Anwendung ist Folgendes zu beachten:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.



- Nehmen Sie das Gerät im Falle von Beschädigungen nicht in Betrieb. Geben Sie das Gerät unverzüglich an Ihren Verkäufer zurück.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose, die der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung entspricht.
- 1. Verbinden Sie das Kabel mithilfe des mitgelieferten Adapters und Ladekabels mit dem Adapter und der Ladebuchse, um das kabellose Laden zu ermöglichen.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte für das kabellose Laden geeignet sind.
- 3. Platzieren Sie Ihr Gerät in der Mitte der Ladeplatte.
- Nicht überlasten und nicht über Nacht aufladen.
- Hüllen oder Abdeckungen können das kabellose Laden blockieren.
- Das Gerät eignet sich am besten für Smartphones und die neueren Ohrhörermodelle ab dem Jahr 2022.

## IN DER PACKUNG

Diese Verpackung sollte Folgendes enthalten:

Kabelloses Qi-Ladegerät / Ladekabel Typ-C USB / Adapter Typ-C / Benutzerhandbuch: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch

## GARANTIE

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden von 36 Monaten ab dem Datum des Verkaufs des Gerätes an den Endverbraucher.

- Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.
- Die Garantiereparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.
- Die Garantie gilt nicht in Fällen von:

1. Normaler Verschleiß
2. Fehlanwendung, z. B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
3. Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
4. Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationshinweise
5. Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte
6. Das Zubehör unterliegt nicht den Garantiebedingungen, da es einem Verschleiß unterliegt.

Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über:  
[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

Im Einklang mit unserer Politik der fortwährenden Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, unangekündigt technische und optische Veränderungen vorzunehmen. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Należy zawsze przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub pożaru. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała i uszkodzenie mienia powstałe w wyniku nieprzestrzegania podanych tu środków i przepisów bezpieczeństwa. Przed użytkowaniem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zachować je do użycia w przyszłości lub dla nowych użytkowników

## OBJAŚNIENIE SYMBOLI

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych urządzenia elektryczne i elektroniczne, niepodlegające procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu. |
|  | Deklaracja zgodności. Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Deklarację zgodności UE można uzyskać od producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Przeczytaj instrukcję obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Opakowania można używać wielokrotnie lub poddać je recyklingowi. Prawidłowo utylizuj materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Qi Certification to program certyfikacji produktów WPC dla ładowarek bezprzewodowych. WPC współpracuje z siecią niezależnych autoryzowanych laboratoriów badawczych na całym świecie. W tych laboratoriach bada się konkretne właściwości aspektów bezpieczeństwa, interoperacyjności i użyteczności. Każde badanie składa się z szeregu procedur testowych. Tylko produkty z certyfikatem Qi mogą być oznaczane logo Qi.                                                                               |
|  | Klasa zabezpieczenia II. Ten symbol wskazuje, że produkt jest zgodny z klasą zabezpieczenia II. Oznacza to, że produkt jest wyposażony we wzmocnioną lub podwójną izolację między obwodami pod napięciem i metalową obudową.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | W razie zauważenia uszkodzeń transportowych podczas wypakowywania należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DANE TECHNICZNE

- Wejście: 9V === 2.2A
- Wyjście: 5V === 1.0A / 9V === 1.12A
- Bezprzewodowe wyjście dla telefonu: pojedyncza cewka 5W/7.5W/10W max.
- Maksymalna moc pasma częstotliwości radiowej: 5.16 dBuA/m@10m.
- Pasma częstotliwości: 110kHz-148kHz
- Zawiera kabel ładujący USB typu C o długości 1 m
- Zawiera zasilacz typu C o mocy 20 W

## OSTRZEŻENIA



- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub za szkody na mieniu lub osobach spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa oraz Niewłaściwym użytkowaniem ładowarki USB.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensorycznym, umysłowym lub motorycznym, lub nieposiadającym doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane, jak korzystać z ładowarki USB w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest wadliwe lub uszkodzone, należy je natychmiast wymienić.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Podłącz odpowiedni kabel do ładowania do urządzenia i portu USB. Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo i najlepszą wydajność, użyj jakościowego kabla do ładowania urządzenia USB.
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda ściennego. Urządzenie wykryje najlepszy tryb ładowania i automatycznie rozpocznie ładowanie Twojego urządzenia. Uwaga: obydwa urządzenia powinny wskazywać, że są w trybie ładowania.
- Zawsze odłączaj ładowarkę urządzenia od gniazdka ściennego, gdy nie jest używana.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka sieciowa jest podłączona do zasilania.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je.
- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i innych urządzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wadliwe. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, to musi zostać wymienione przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ekstremalne ciepło może spowodować wybuch.

## CECHY OGÓLNE



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed przed użyciem tego produktu. Po przeczytaniu, instrukcję należy zachować w celu skorzystania z niej w przyszłości.

1. Stacje ładowania
2. Wskaźnik LED
3. Port wejściowy typu C
4. Antypoślizgowe podkładki
5. Kabel ładujący USB typu C
6. Zasilacz typu C



## DIODOWE WSKAŹNIKI ŚWIETLNE

|                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WŁĄCZONY                                   | Niebieskie i zielone światło miga trzy razy w sposób ciągły, gdy urządzenie jest zasilane |
| Tryb czuwania                              | Światło niebieskie                                                                        |
| Ładowanie                                  | Zielone światło                                                                           |
| Pełna                                      | Brak światła                                                                              |
| Nadmierna temperatura / Wykryto ciało obce | Niebieskie światła migają                                                                 |



## ZASTOSOWANIE

Co należy zrobić przed pierwszym użyciem:

- Usunąć materiał opakowaniowy i sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

- Nie obsługuj urządzenia, jeśli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast zwrócić je do sprzedawcy.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka sieciowego o napięciu sieciowym podanym na tabliczce znamionowej tabliczce znamionowej.
- 1. Za pomocą dołączonego adaptera i kabla ładującego podłącz kabel do adaptera i gniazda ładowarki, aby umożliwić ładowanie bezprzewodowe.
- 2. Upewnij się, że Twoje urządzenie są zgodne z funkcją ładowania bezprzewodowego.
- 3. Umieść swoje urządzenie na środku płytki ładującej.
- Nie należy przeładowywać urządzenia ani ładować go przez noc.
- Wszelkie etui lub osłony mogą zablokować ładowanie bezprzewodowe.
- Urządzenie najlepiej pasuje do smartfonów i nowszych modeli słuchawek z roku 2022.

## W ZESTAWIE

To opakowanie powinno zawierać:

Bezprzewodową ładowarkę Qi / Kabel ładujący USB typu C / Zasilacz typu C / Podręcznik użytkownika:  
przed użyciem przeczytaj tę instrukcję

## GWARANCJA

Producent udziela gwarancji zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania klienta na 36 miesiące, licząc od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.
- Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Zgłaszając roszczenie gwarancyjne, należy przedłożyć oryginał rachunku zakupu (z datą zakupu).
- Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

1. Normalne zużycie
2. Nieprawidłowe użytkowanie, np. przeciążenie urządzenia, używanie niezatwierdzonych akcesoriów
3. Użycie siły, uszkodzenia spowodowane wpływami zewnętrznymi
4. Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego zasilania sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu
5. Częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia
6. Akcesoria nie są objęte warunkami gwarancji, ponieważ ulegają zużyciu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wsparcia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem:  
[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

Zgodnie z naszą polityką nieprzerwanego usprawniania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji technicznej i wyglądzie bez powiadomienia. Aktualną wersję niniejszej instrukcji można pobrać z witryny [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vždy je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo požáru. Výrobce nemůže nést odpovědnost za zranění nebo škody na majetku způsobené nedodržáním bezpečnostních upozornění a předpisů. Před použitím produktu je důležité si pečlivě přečíst všechny tyto pokyny a uschovat je pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odnešte je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci. |
|  | Prohlášení o shodě. Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny požadavky platných nařízení Evropského hospodářského prostoru. Prohlášení o shodě ES si můžete vyžádat od výrobce.                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Přečtěte si návod k obsluze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Obal lze opětovně používat či recyklovat. Veškerý obalový materiál, který již není potřeba, řádně zlikvidujte.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Certifikace Qi je program certifikace výrobků prováděný sdružením WPC pro bezdrátová nabíjecí zařízení. Sdružení WPC využívá globální síť nezávislých autorizovaných zkušeben, které testují specifické vlastnosti z hlediska bezpečnosti, interoperability a použitelnosti - každá z nich může zahrnovat více zkušebních postupů. Logem Qi smějí být označeny pouze výrobky s certifikací Qi.            |
|  | Třída ochrany II. Tento symbol označuje, že tento výrobek splňuje třídu ochrany II. To znamená, že je kovové pouzdro výrobku vybaveno zpevněnou či dvojitou izolací od primárního proudu a napětí.                                                                                                                                                                                                        |
|  | Pokud při rozbalení zjistíte jakékoli poškození kvůli přepravě, ihned se obraťte na svého prodejce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstup: 9V --- 2.2A
- Výstup: 5V --- 1.0A / 9V --- 1.12A
- Bezdrátový výstup pro telefon: jedna cívka 5W/7.5W/10W max.
- Maximální výkon rádiové frekvence: 5.16 dBuA/m@10m.
- Frekvenční pásmo: 110kHz-148kHz
- Včetně 1 m nabíjecího kabelu USB typu C
- Včetně 20 W adaptéru typu C

## VAROVÁNÍ



- Před použitím si pozorně přečtěte návod. Návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Výrobce neručí za následné škody ani za škody na majetku či osobách způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním USB nabíječky.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s fyzickým, smyslovým, mentálním nebo motorickým postižením, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud jsou pod dohledem popřípadě poučení o tom, jak používat nabíječku USB bezpečným způsobem a jak porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Zařízení používejte pouze k účelům, ke kterým je určeno. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozeno nebo vadné, ihned jej vyměňte.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte venku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v domácnosti. Zařízení nepoužívejte pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny a bazény.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- K vašemu zařízení a portu USB připojte vhodný nabíjecí kabel. Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti a nejlepšího výkonu používejte pro vaše zařízení USB dobrý nabíjecí kabel.
- Sítovou zástrčku zasuněte do zásuvky. Zařízení detekuje nejlepší režim nabíjení a automaticky začne nabíjet váš přístroj. Poznámka: zařízení a váš přístroj by měly indikovat, že jsou v režimu nabíjení.
- Pokud nabíječku zařízení nepoužíváte, vždy ji odpojte ze zásuvky.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je síťová zástrčka připojena k elektrické síti.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej.
- Pokud dojde k problému, odpojte zařízení od sítě a dalšího vybavení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno nebo vadné. Pokud je zařízení poškozeno nebo vadné, musí být vyměněno výrobcem nebo autorizovaným servisem.

- Zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Zařízení nevystavujte ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení extrémnímu teplu může způsobit výbuch.

## OBECEŇ VLASTNOSTI


Před použitím tohoto produktu si nejdříve pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovávejte je na bezpečném místě pro budoucí použití

1. Nabíjecí pozice
2. Indikátor LED
3. Vstupní port typu C
4. Protiskluzové podložky
5. Nabíjecího kabelu USB typu C
6. Adaptéru typu C



## LED SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ZAPNOUT                         | Modrá a zelená kontrolka třikrát nepřetržitě blikne, když je zařízení zapnuto |
| Pohotovostní režim              | Modré světlo                                                                  |
| Nabíjení                        | Zelené světlo                                                                 |
| Plně vypnuto                    | Žádné světlo                                                                  |
| Přehřátí / Zjištěno cizí těleso | Modrá světla blikají                                                          |



## POUŽITÍ

Co udělat před prvním použitím:

- Odstraňte obalový materiál a zkontrolujte zařízení, zda není poškozené.
  - Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoli poškozené. Okamžitě jej vraťte svému prodejci.
  - Zařízení zapojte pouze do síťové zásuvky se síťovým napětím uvedeným na typovém štítku.
1. Pomocí dodaného adaptéru a nabíjecího kabelu připojte kabel k adaptéru a zásuvce nabíječky, abyste umožnili bezdrátové nabíjení.
  2. Ujistěte se, že jsou vaše zařízení kompatibilní pro bezdrátové nabíjení.
  3. Umístěte zařízení do středu nabíjecí podložky.
- Nepřebíjejte ani nenabíjejte přes noc.



- Jakékoli pouzdro nebo kryt může blokovat bezdrátové nabíjení.
- Zařízení je nejvhodnější pro chytré telefony a novější modely sluchátek od roku 2022.

## **V KRABICI**

Toto balení by mělo obsahovat:

Bezdrátovou nabíječku Qi / Nabíjecí kabel USB typu C / Adaptér typu C / Uživatelskou příručku: před použitím si přečtěte tyto pokyny

## **ZÁRUKA**

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou země trvalého pobytu zákazníka v délce 36 měsíců, počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému uživateli.

- Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
- Opravy v rámci záruky smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při reklamaci v rámci záruky je třeba předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).
- Záruka se nevztahuje na případy:

1. Běžné opotřebení
2. Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
3. Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
4. Škody způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojením k nevhodnému hlavnímu přívodu nebo nedodržením návodu k instalaci
5. Částečně nebo úplně demontované spotřebiče
6. Na příslušenství se nevztahují podmínky záruky, protože podléhá opotřebení.

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, kontaktujte nás prostřednictvím:

[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

V souladu s naším cílem neustálého zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo na technické a optické změny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi tohoto Prohlášení o shodě k použití naleznete na adrese [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia by sa mali vždy dodržiavať, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo požiaru. Výrobca nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním bezpečnostných upozornení a predpisov. Je dôležité, aby ste si pred použitím produktu pozorne prečítali všetky tieto pokyny a uložili si ich pre budúce použitie alebo pre nových používateľov.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol preškrtnutej nádoby na odpad znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nebudú likvidované procesom selektívneho triedenia, predstavujú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte ich zodpovedne cez schválené zariadenia na uloženie alebo recykláciu odpadu. |
|  | Vyhlásenie o zhode Výrobky označené týmto symbolom vyhovujú požiadavkám všetkých platných nariadení Spoločenstiev platných pre Európske hospodárske spoločenstvo. O vyhlásení o zhode ES môžete požiadať výrobcu.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Prečítajte si návod na používanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Obal možno znova použiť alebo recyklovať. Nepotrebný obalový materiál správnym spôsobom zneškodnite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Qi Certification je program spoločnosti WPC na certifikáciu zariadení na bezdrôtové nabíjanie. Spoločnosť WPC využíva sieť nezávislých testovacích laboratórií po celom svete, ktoré testujú konkrétne vlastnosti na bezpečnosť, interoperabilitu a možnosť používania, a každé z nich môže na testovanie používať viac postupov. Len výrobky certifikované podľa programu Qi Certification môžu byť označené logom Qi.          |
|  | Zariadenie s ochranou triedy II, ktorého ochrana pred zasiahnutím elektrickým prúdom je založená výlučne na základnej izolácii, ktorá obsahuje ďalšie bezpečnostné funkcie ako je dvojité alebo vylepšená izolácia. Je nezávislá od ochranných opatrení pevnej inštalácie.                                                                                                                                                       |
|  | Ak počas vybalovania zistíte akékoľvek poškodenie v dôsledku dopravy, okamžite sa spojte s predajcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstup: 9V --- 2.2A
- Výstup: 5V --- 1.0A / 9V --- 1.12A
- Bezdrôtový výstup pre telefón: jedna cievka 5W/7.5W/10W max
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 5.16 dBuA/m@10m.
- Frekvenčné pásmo: 110kHz-148kHz
- Vráťane 1 m nabíjacieho kábla USB typu C
- Vráťane 20 W adaptéra typu C

## UPOZORNENIA



- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod si uschovajte pre budúce použitie.
- Výrobca neručí za následné škody ani za škody na majetku či osobách spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym používaním USB nabíjačky.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a viac a osoby s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo motorickým postihnutím alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o tom, ako používať USB nabíjačku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmie vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ktoré nie sú popísané v návode.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Ak je spotrebič poškodený resp. chybný, spotrebič ihneď vymeňte.
- Spotrebič je vhodný len na použitie v interiéri. Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Spotrebič je vhodný len na domáce použitie. Spotrebič nepoužívajte na komerčné účely.
- Spotrebič nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne a bazény.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pripojte vhodný nabíjací kábel k vášmu spotrebiču a portu USB. Poznámka: Pre zaistenie bezpečnosti a najlepšieho výkonu používajte pre vaše USB zariadenie kvalitný nabíjací kábel.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Spotrebič zistí najlepší režim nabíjania a automaticky začne nabíjať vaše zariadenie. Poznámka: Spotrebič a vaše zariadenie by mali indikovať, že je v režime nabíjania.
- Keď nabíjačku prístroja nepoužívate, vždy ho odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zástrčka zapojená do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať. Ak spotrebič nepracuje správne, vymeňte ho.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte spotrebič od elektrickej siete a iných zariadení.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený alebo chybný. Ak je spotrebič poškodený alebo chybný, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis.

- Spotrebič neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nevystavujte spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie extrémnemu teplu môže spôsobiť výbuch.

## VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI



Pred používaním tohto výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tieto pokyny a uchovávajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie

1. Nabíjacie pozície
2. Indikátor LED
3. Vstupný port typu C
4. Protišmykové podložky
5. Nabíjacieho kábla USB typu C
6. Adaptéra typu C



## LED SVETELNÉ INDIKÁTORY

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ZAPNÚŤ                             | Modré a zelené svetlo trikrát nepretržite bliká, keď je zariadenie napájané |
| Pohotovostný režim                 | Modré svetlo                                                                |
| Nabíjanie                          | Zelené svetlo                                                               |
| Úplné vypnutie                     | Žiadne svetlo                                                               |
| Prehriatie / Zistené cudzie teleso | Modré svetlá blikajú                                                        |



## POUŽÍVANIE

Čo robiť pred prvým použitím:

- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené.
  - Zariadenie nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené. Okamžite ho vráťte predajcovi.
  - Spotrebič zapájajte len do sieťovej zásuvky s napätím uvedeným na štítku.
1. Pomocou dodaného adaptéra a nabíjacieho kábla pripojte kábel k adaptéru a zásuvke nabíjačky, aby ste umožnili bezdrôtové nabíjanie.
  2. Uistite sa, že sú vaše zariadenia kompatibilné pre bezdrôtové nabíjanie.
  3. Umiestnite svoje zariadenie do stredu nabíjacieho taniera.
- Neprebíjajte ani nenabíjajte cez noc.

- Akékoľvek puzdro alebo kryt môže blokovat' bezdrôtové nabíjanie.
- Zariadenie je najvhodnejšie pre smartfóny a novšie modely slúchadiel od roku 2022.

## **OBSAH BALENIA**

Toto balenie by malo obsahovať:

Bezdrôtovú nabíjačku Qi / Nabíjacieho kábla USB typu C / Adaptéra typu C / Návod na použitie: pred použitím si prečítajte tieto pokyny

## **ZÁRUKA**

Výrobca poskytuje záruku v súlade s legislatívou krajiny bydliska zákazníka, 36 mesiacov, počnúc dátumom predaja spotrebiča konečnému užívateľovi.

- Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu alebo spracovania.
- Opravy v rámci záruky môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamácii v rámci záruky je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe (s dátumom nákupu).
- Záruka sa nevzťahuje na prípady:

1. Bežné opotrebovanie
2. Nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
3. Použitie sily, škody spôsobené vonkajšími vplyvmi
4. Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému hlavnému napájaniu alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu
5. Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče
6. Na príslušenstvo sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože podlieha opotrebovaniu.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo podporu, kontaktujte nás prostredníctvom:

[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

V súlade s našimi zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si vyhradzuje právo bez oznámenia vykonať technické a vizuálne zmeny. Aktuálnu verziu tohto návodu na používanie nájdete na adrese [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Attenersi sempre scrupolosamente alle seguenti misure di sicurezza, al fine di ridurre il rischio di shock elettrici, lesioni personali o incendi. Il produttore non sarà ritenuto responsabile relativamente a eventuali lesioni personali o danni materiali causati dalla mancata conformità alle precauzioni e alle norme di sicurezza. Prima di utilizzare il prodotto, è importante leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future o nuovi utilizzatori.

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di smistamento sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata.



Dichiarazione di conformità. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai regolamenti comunitari in vigore nello Spazio economico europeo. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al produttore.



Leggere il manuale d'uso.



I materiali di imballaggio possono essere riutilizzati o riciclati. Smaltire correttamente i materiali di imballaggio che non sono più necessari.



La certificazione Qi è il programma del consorzio WPC per la certificazione dei dispositivi di ricarica wireless. Il consorzio WPC si avvale di una rete mondiale di laboratori di prova autorizzati e indipendenti che verificano mediante prove proprietà specifiche per la sicurezza, l'interoperabilità e l'usabilità, ciascuna delle quali può comportare più procedure di prova. Possono recare il logo Qi soltanto i prodotti con certificazione Qi.



Dispositivo appartenente alla Classe di protezione II, la cui protezione contro le scosse elettriche non deriva soltanto dall'isolamento di base, ma in cui sono presenti ulteriori caratteristiche di sicurezza, come un isolamento doppio o rinforzato. Tale protezione è indipendente dalle misure di protezione dell'impianto fisso.



Se durante la rimozione dell'imballaggio si osservano segni di danneggiamento causati dal trasporto, contattare immediatamente il rivenditore.

## DATI TECNICI

- Potenza in ingresso: 9V --- 2.2A
- Potenza in uscita: 5V --- 1.0A / 9V --- 1.12A
- Potenza wireless in uscita per telefono, bobina singola 5W/7.5W/10W max.
- Potenza frequenza radio massima: 5.16 dBuA/m@10m.
- Banda di frequenza: 110kHz-148kHz
- Comprende 1m di cavo di alimentazione tipo-C USB
- Comprende un adattatore 20W tipo-C

## AVVERTENZE

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo in caso di necessità.
- Il produttore non risponde di eventuali danni indiretti o danni a cose o persone causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza e dall'uso improprio del caricabatterie USB.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con disabilità fisiche, sensoriali, mentali o motorie, o da persone prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o istruite sull'uso del caricabatterie USB e che ne comprendano i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini privi della necessaria supervisione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio se una delle componenti risulta danneggiata o difettosa. Se l'apparecchio è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- L'apparecchio è adatto solo per l'uso in ambienti chiusi. Non utilizzare all'aperto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Non utilizzare per scopi commerciali.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi caratterizzati da elevata umidità, come bagni e piscine.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o simili.
- Collegare un cavo di ricarica adeguato all'apparecchio e alla porta USB. Nota: per una maggiore sicurezza e per ottenere le migliori prestazioni, si raccomanda l'utilizzo di un buon cavo di ricarica per il dispositivo USB.
- Inserire la spina di rete nella presa di corrente. L'apparecchio rileverà la modalità di ricarica migliore e inizierà a caricare automaticamente il dispositivo. Nota: l'apparecchio dovrebbe indicare l'effettiva ricarica in corso.
- Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente se non utilizzato.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando la spina è collegata alla rete elettrica.
- Non tentare di riparare l'apparecchio. In caso di malfunzionamento, procedere alla sostituzione.
- In caso di problemi, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e da altri dispositivi.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Nei casi suddetti, l'apparecchio deve essere



sostituito dal produttore o da un centro di riparazione autorizzato.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non esporre l'apparecchio a temperature eccessive, che potrebbero causare un'esplosione.

## COMPONENTI


Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto, e conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro

1. Posizione di ricarica
2. Indicatore LED
3. Porta input di tipo-C input
4. Supporti antiscivolo
5. Cavo di ricarica di tipo-C USB
6. Adattatore tipo-C



## INDICATORI LUMINOSI A LED

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPIE                                       | La luce blu e verde lampeggia tre volte in modo continuo quando l'apparecchio viene collegato |
| In stand-by                                | Luce blu                                                                                      |
| In carica                                  | Luce verde                                                                                    |
| Ricarica completa                          | Nessuna luce                                                                                  |
| Surriscaldamento / Rilevato corpo estraneo | Luce blu lampeggiante                                                                         |



## UTILIZZO

Cosa fare prima del primo utilizzo:

- Rimuovere il materiale di imballaggio e controllare che il dispositivo non sia danneggiato.
  - Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi modo e restituirlo immediatamente al venditore.
  - Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
1. Utilizzando l'adattatore e il cavo di alimentazione in dotazione, collegare il cavo all'adattatore e alla presa di ricarica per consentire la ricarica wireless.
  2. Assicurarsi che i dispositivi siano compatibili con la ricarica wireless.



3. Posizionare il dispositivo al centro della piastra di ricarica.
- Non lasciare i dispositivi in carica più del necessario o per tutta la notte.
  - Le custodie o cover potrebbero impedire la ricarica wireless.
  - Il dispositivo è più adatto per gli smartphone e i nuovi modelli di auricolari a partire dall'anno 2022.

## **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

La confezione dovrebbe contenere:

Caricabatterie wireless Qi / Cavo di ricarica di tipo-C USB / Adattatore tipo-C / Manuale d'uso: leggere prima dell'uso

## **GARANZIA**

Il produttore fornisce una garanzia secondo la legislazione del paese di residenza del cliente, con 36 mesi, a partire dalla data di vendita dell'apparecchio all'utente finale.

- La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.
- Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. In caso di richiesta di garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto).
- La garanzia non si applica in caso di:

1. Normale usura
2. Uso non corretto, ad es. sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non approvati
3. Uso della forza, danni causati da influenze esterne
4. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale d'uso, ad es. collegamento a un'alimentazione di rete non idonea o mancato rispetto delle istruzioni di installazione
5. Apparecchi parzialmente o completamente smontati
6. Gli accessori non sono coperti dai termini della garanzia in quanto soggetti ad usura.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o supporto, contattaci tramite: [www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

Conformemente alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche senza preavviso. La versione in vigore del presente manuale di istruzioni è disponibile sul sito [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Respete siempre las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio. El fabricante no se hará responsable de las lesiones o los daños materiales causados por el incumplimiento de las precauciones y normas de seguridad. Es importante que lea íntegra y atentamente estas instrucciones antes de usar el producto; asimismo, consérvelas por si necesita consultarlas más adelante o entregárselas a otros usuarios.

## SÍMBOLOS EXPLICATIVOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos electrónicos y eléctricos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.                               |
|  | Declaración de conformidad. Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas comunitarias aplicables al Espacio Económico Europeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Lea el manual de instrucciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Los materiales de embalaje pueden reutilizarse o reciclarse. Elimine de forma apropiada los materiales de embalaje que ya no necesite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | La certificación Qi es el programa de certificación del producto de WPC para dispositivos de carga inalámbrica. WPC utiliza una red de laboratorios de ensayo independientes y autorizados alrededor del mundo que ponen a prueba propiedades específicas para comprobar la seguridad, la interoperabilidad y la facilidad de uso; cada uno de los cuales puede incluir múltiples procedimientos de prueba. Sólo los productos con certificación Qi están permitidos llevar el logo Qi. |
|  | Dispositivo con grado de protección II en el que la protección contra las descargas eléctricas no está basada únicamente en el aislamiento básico, sino también en medidas de seguridad adicionales como aislamiento doble o reforzado. Esto resulta independiente de las medidas de protección de la instalación fija.                                                                                                                                                                 |
|  | Si al abrir el envase del aparato detecta que se han producido daños durante el transporte, póngase en contacto de inmediato con la casa distribuidora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DATOS TÉCNICOS

- Entrada: 9V --- 2.2A
- Salida: 5V --- 1.0A / 9V --- 1.12A
- Salida inalámbrica para teléfono: única bobina 5W/7.5W/10W max.
- Potencia máxima de radiofrecuencia: 5.16 dBuA/m@10m.
- Banda de frecuencia: 110kHz-148kHz
- Incluye un cable de carga USB tipo C de 1 m
- Incluye un adaptador tipo C de 20 W

## PRECAUCIONES



- Lea el manual detenidamente antes de usar. Preserve el manual para futura referencia.
- El fabricante no es responsable por daños consecuentes o daño a la propiedad o a personas que hayan sido causado por el no cumplimiento de las instrucciones de seguridad y el uso indebido del cargador USB.
- El equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas que tengan alguna discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos del mismos, siempre y cuando se encuentren bajo supervisión y hayan recibido instrucciones acerca del uso del cargador USB de forma segura y comprendan los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe realizarse por niños sin supervisión.
- Sólo utilice el equipo para los fines destinados. No utilice el equipo para otros fines que no sean los descritos en el manual.
- No utilice el equipo si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el equipo está dañado o defectuoso, reemplace el equipo de inmediato.
- El equipo es apto solo para uso en interiores. No utilice el equipo es exteriores.
- Mantenga lejos del alcance de los niños menor de 8 años.
- El equipo es apto solo para uso doméstico. No utilice el equipo con fines comerciales.
- No utilice el equipo en lugares con un alto nivel de humedad como baños y piscinas.
- No utilice el equipo cerca de bañeras, regaderas, lavabos u otros contenedores de agua.
- Conecte un cable de carga apropiado a su equipo y al puerto USB. Nota: Para garantizar la seguridad y un mejor rendimiento, utilice un buen cable de carga para su dispositivo USB.
- Inserte los enchufes de red al tomacorriente de la pared. El equipo detectará el mejor modo de carga y comenzará a cargar su dispositivo de forma automática. Nota: tanto el equipo como su dispositivo deben indicar que se está cargando.
- Siempre desconecte el cargador del equipo del tomacorriente de pared cuando no se usa.
- No deje el equipo sin supervisión cuando el enchufe de red esté conectado a la red de supervisión eléctrica
- No intente reparar el equipo. Si el equipo no funciona correctamente, reemplácelo.

- Desconecte el equipo de la red de alimentación y de cualquier otro equipo si ocurre algún problema.
- No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. Si el equipo está dañado o defectuoso, debe ser reemplazado por el fabricante o una agente de reparación autorizado.
- No sumerja el equipo en agua u otros líquidos.
- No exponga el equipo al fuego o a temperaturas extremas. La exposición al calor excesivo puede causar una explosión.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


Lea las siguientes instrucciones detenidamente ante de utilizar el producto y presérvelas de manera segura para futuras referencias

1. Posiciones de carga
2. Indicador LED
3. Puerto de entrada Tipo C
4. Almohadillas antideslizantes
5. Cable de carga USB tipo C
6. Adaptador tipo C



## INDICADORES LUMINOSOS LED

|                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENCENDIDO                                           | Las luces azul y verde se prenden y apagan intermitentemente tres veces de manera continua cuando se enciende el dispositivo |
| En espera                                           | Luz azul                                                                                                                     |
| Cargando                                            | Luz verde                                                                                                                    |
| Lleno de                                            | Sin luces                                                                                                                    |
| Sobret temperatura /<br>Detección de cuerpo extraño | Las luces azules se prenden y apagan                                                                                         |



## USO

Antes del primer uso:

- Elimine el material de embalaje y verifique que el dispositivo no esté dañado.
- No utilice el dispositivo si este está dañado de algún modo. Devuélvalo de inmediato a su vendedor.
- Conecte el equipo sólo a un tomacorriente de red eléctrica cuyo voltaje de red sea el indicado en la placa de datos.

1. Usando el adaptador y el cable de carga incluidos, conecte el cable al adaptador y al enchufe del

cargador para habilitar la carga inalámbrica.

2. Asegúrese de que sus dispositivos sean compatibles con la carga inalámbrica.
3. Coloque su dispositivo en el centro de la base de carga.
- No sobrecargue su equipo ni lo deje cargando toda la noche.
- Las fundas o estuches pueden bloquear la carga inalámbrica.
- El dispositivo es más adecuado para teléfonos inteligentes y los modelos más nuevos de auriculares a partir del año 2022.

## **CONTENIDO DE LA CAJA**

Este paquete debe contener:

Cargador inalámbrico Qi / Cable de carga tipo C / Adaptador tipo C / Guía de usuario: lea estas instrucciones antes de usar

## **GARANTÍA**

El fabricante otorga garantía de acuerdo con la legislación del propio país de residencia del cliente, con 36 meses, a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.

- La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.
  - Las reparaciones cubiertas por la garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, se debe enviar la factura de compra original (con la fecha de compra).
  - La garantía no se aplicará en los casos de:
    1. Desgaste normal
    2. Uso incorrecto, p. Ej., Sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
    3. Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
    4. Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
    5. Electrodomésticos desmantelados total o parcialmente
    6. Los accesorios no están cubiertos por los términos de la garantía porque están sujetos a desgaste.
- Si necesita más información o asistencia, comuníquese con nosotros a través de:  
[www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

De acuerdo a nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño sin previo aviso. La versión actual del manual de instrucciones se puede consultar en [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

## CUIDADOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

As seguintes precauções de segurança devem sempre ser seguidas, para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos pessoais ou incêndio. O fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer dano ou propriedade danos causados pelo não cumprimento dos avisos e regulamentos de segurança. É importante ler todas estas instruções cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-as para referência futura ou novos usuários.

## SÍMBOLOS EXPLICATIVOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal. Os equipamentos eletrónicos e eléctricos não incluídos no processo de triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Eliminar de forma responsável numa instalação aprovada para resíduos ou reciclagem.                         |
|  | Declaração de Conformidade. Os produtos marcados com este símbolo estão em conformidade com todos os regulamentos comunitários aplicáveis do Espaço Económico Europeu.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Ler manual do operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | A embalagem pode ser reutilizada ou reciclada. Elimine devidamente qualquer material de embalagem que já não seja necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Qi Certification é o programa de certificação de produtos da WPC para dispositivos de carregamento sem fios. A WPC utiliza uma rede de laboratórios de teste autorizados independentes em todo o mundo que testam propriedades específicas para a interoperabilidade de segurança e usabilidade, cada um dos quais pode envolver múltiplos procedimentos de teste. Apenas os produtos Qi-Certified podem ostentar o logótipo Qi. |
|  | Dispositivo de classe de proteção II em que a proteção contra choques eléctricos não se baseia apenas no isolamento básico, mas no qual existem elementos de segurança adicionais, tais como isolamento duplo ou melhorado. É independente das medidas de proteção da instalação fixa.                                                                                                                                           |
|  | Se registar quaisquer danos provocados pelo transporte ao remover a embalagem do produto, entre rapidamente em contacto com o seu distribuidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## DADOS TÉCNICOS

- Entrada: 9V === 2.2A
- Saída: 5V === 1.0A / 9V === 1.12A
- Saída sem fios para telefone: bobina única 5W/7.5W/10W max.
- Potência de frequência de rádio máxima: 5.16 dBuA/m@10m.
- Banda de frequência: 110kHz-148kHz
- Inclui um cabo de carregamento USB Tipo-C de 1 m
- Inclui um adaptador Tipo-C de 20W

## AVISOS



- Leia o manual atentamente antes de utilizar. Guarde o manual para futuras consultas.
- O fabricante não se responsabiliza por danos consequentes, nem por danos de propriedade ou pessoais provocados pela não leitura das instruções de segurança ou pela utilização indevida do carregador USB.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por indivíduos com incapacidades físicas, sensoriais, mentais ou motoras ou com falta de experiência e conhecimento, se vigiadas ou instruídas, de forma segura, sobre a utilização do carregador USD e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem vigilância.
- Utilize o aparelho apenas para a sua utilização prevista. Não utilize o aparelho para outros fins para além dos indicados no manual.
- Não utilize o aparelho, se alguma das suas partes estiver danificada ou com defeito. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, substitua-o imediatamente.
- O aparelho destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o aparelho em ambientes exteriores.
- Mantenha fora do alcance das crianças menos de 8 anos de idade.
- O aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o aparelho para fins comerciais.
- Não utilize o aparelho em locais com um elevado nível de humidade, como casas de banho ou piscinas.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.
- Ligue ao seu aparelho, nomeadamente à entrada USB, um cabo de carregamento adequado. Nota: Para garantir segurança e o melhor desempenho, use um bom cabo de carregamento para o seu dispositivo USB.
- Insira a ficha principal na tomada. O aparelho irá detetar o melhor modo de carregamento e começar a carregar automaticamente; Nota: o aparelho e o seu dispositivo devem indicar que se encontram em modo de carregamento.
- Desligue sempre o carregador do aparelho da tomada quando não o está a utilizar.
- Não abandone o aparelho enquanto a ficha estiver ligada à fonte de alimentação principal.
- Não tente reparar o aparelho. Se o aparelho não funcionar corretamente, substitua-o.

- Desligue o aparelho ou outro equipamento da tomada, caso ocorra algum problema.
- Não utilize o aparelho, se estiver danificado ou com defeito. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, deve ser substituído pelo fabricante ou por um agente de reparação autorizado.
- Não coloque o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não exponha o aparelho ao fogo ou a temperaturas extremas. A exposição a temperaturas extremas poderá provocar uma explosão.

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS



Leia estas instruções atentamente antes de usar este produto e mantenha-as num lugar seguro para consultas futuras.

1. Posições de carregamento
2. Indicador LED
3. Porta de entrada de Tipo-C
4. Capas antiderrapantes
5. Cabo de carregamento USB Tipo-C
6. Adaptador Tipo-C



## LUZES INDICADORAS DE LUZ LED

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LIGAR                                      | A luz azul e verde piscam três vezes continuamente quando o produto está ligado |
| Em espera                                  | Luz azul                                                                        |
| A carregar                                 | Luz verde                                                                       |
| Completo                                   | Sem iluminação                                                                  |
| Sobreaquecimento / Detetado corpo estranho | Luzes azuis a piscar                                                            |



## UTILIZAÇÃO

O que fazer antes da primeira utilização:

- Remova a embalagem e analise o aparelho, procurando eventuais danos.
- Não coloque o aparelho em funcionamento, se encontrar qualquer dano. Devolva-o ao vendedor imediatamente.
- Ligue o aparelho unicamente a uma tomada que tenha a tensão indicada na placa de classificação.



1. Com o adaptador e cabo de carregamento incluídos, ligue ao cabo ao adaptador e à tomada para permitir o carregamento sem fios.
2. Certifique-se de que o seu aparelho é compatível com carregamento sem fios.
3. Coloque o seu aparelho no centro da placa de carregamento.
  - Não sobrecarregue ou carregue o aparelho durante a noite.
  - Todas as capas ou bolsas podem impedir o carregamento sem fios.
  - O dispositivo é mais adequado para smartphones e os modelos mais recentes de fones de ouvido a partir do ano de 2022.

## **MATERIAL FORNECIDO**

Esta embalagem deve conter:

Carregador sem fio Qi / Um cabo de carregamento USB Tipo-C / Um adaptador Tipo-C / Um manual de instruções: leia estas instruções antes da utilização

## **GARANTIA**

O fabricante fornece uma garantia em conformidade com a legislação do próprio país de residência do cliente, de 36 meses, a partir da data da venda do aparelho ao utilizador final.

- A garantia apenas cobre defeitos de material ou de fabrico.
- As reparações no âmbito da garantia apenas podem ser efetuadas por um centro de serviços autorizado. Ao fazer uma reclamação no âmbito da garantia, deve ser apresentada a fatura de compra original (com a data da compra).
- A garantia não se aplica em casos de:

1. Desgaste normal
  2. Utilização incorreta, por exemplo, sobrecarga do aparelho, utilização de acessórios não aprovados
  3. Uso da força, danos causados por influências externas
  4. Danos causados pela não observância do manual do utilizador, por exemplo, ligação a uma tomada inadequada ou não cumprimento das instruções de instalação
  5. Aparelhos parcial ou completamente desmontados
  6. Os acessórios não estão cobertos pelos termos da garantia em virtude de estarem sujeitos a desgaste.
- Se precisar de informações ou apoio adicionais, contacte-nos através de: [www.arovo.com/contact](http://www.arovo.com/contact)

De acordo com a nossa política de melhoria contínua dos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e visuais sem aviso prévio. A versão atual do presente manual de instruções pode ser encontrada em [www.arovo.com/manuals](http://www.arovo.com/manuals)

**CE DECLARATION OF CONFORMITY / EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ / EG KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG / DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE**

**EN** We,  
**NL** Wij,

**FR** Nous,  
**DE** Wir,  
**PL** My,

**AROVO B.V.**  
**DOBLIJN 26**  
**1046 BN AMSTERDAM**  
**THE NETHERLANDS**  
**WWW.AROVO.COM**

**CZ** My,  
**SK** My,  
**IT** Noi,  
**ES** Nosotros,  
**PT** Nós,

declare under our own responsibility that the product:  
verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het volgende product:

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant:  
erklären unter unserer eigener Verantwortlichkeit dass folgendes Produkt:  
oświadczamy, że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za następujący produkt:

na naši výhradní odpovědnost prohlašujeme a potvrzujeme, že produkt:  
na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme a potvrďujeme, že výrobok:  
sotto la nostra responsabilità dichiariamo che il prodotto:  
bajo nuestra propia responsabilidad declaramos que el producto:  
declaramos sob a nossa própria responsabilidade que o produto:

**EN** Article number / Article name / Barcode:

**NL** Artikelnummer / Artikel naam / Barcode:

**FR** Numéro d'article / Nom de l'article / Code-barres:

**DE** Artikelnummer / Artikelname / Barcode:

**PL** Numer artykułu / Nazwa artykułu / Kod paskowy:

**CZ** Číslo produktu / Jméno výrobku / Čárový kód:

**SK** Číslo výrobku / Názov produktu / Čiarový kód:

**IT** Numero del prodotto / Nome del prodotto / Codice a barre:

**ES** Número de producto / Nombre del producto / Código de barras:

**PT** Número de artigo / Nome do artigo / Código de barras:

**RE-LOAD WIRELESS  
QI CHARGER**

**ACT909962878**

**BAMBOO: 8720791436384**

**ABS: 8720791436391**



**EN a)** The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**b)** Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:

**NL a)** Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

**b)** Voldoet aan de voorwaarden van de volgende geharmoniseerde normen:

**FR a)** L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

**b)** Satisfait aux conditions des normes européennes harmonisées:

**DE a)** Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**b)** Die Anforderungen der folgenden harmonisierten europäischen Normen erfüllt:

**PL a)** Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**b)** Spełnia warunki następujących zharmonizowanych norm europejskich:

**CZ a)** Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:

**b)** Splňuje podmínky stanovené v následujících harmonizovaných normách:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SK</b> a) Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:<br/>b) Splňa podmienky stanovené v nasledujúcich harmonizovaných normách:</p> <p><b>IT</b> a) L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:<br/>b) Soddisfa le condizioni stabilite nelle seguenti norme armonizzate:</p> <p><b>ES</b> a) El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:<br/>b) Cumple las condiciones establecidas en las siguientes normas armonizadas:</p> <p><b>PT</b> a) O objecto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização pertinente da União:<br/>b) Cumpre as condições estabelecidas nas seguintes normas harmonizadas:</p> |                                                                                                                                                 |
| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b)                                                                                                                                              |
| ROHS : 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 62321                                                                                                                                        |
| CE-RED: 2014/53/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>EN 62311<br/>EN 62368-1<br/>EN 55032<br/>EN 55035<br/>EN IEC 61000-3-2<br/>EN 61000-3-3<br/>EN 301 489-1<br/>EN 301 489-3<br/>EN 303 417</p> |
| <p><i>van Dijk</i></p> <p>Michael van Dijk - Quality manager<br/>June 5, 2023<br/>Amsterdam - The Netherlands</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>AROVO</b><sup>bv</sup><br/>Doblijn 26<br/>1046 BN Amsterdam<br/>The Netherlands<br/>+31 (0) 85 273 88 86</p>                              |

**EN** The current version of this Declaration of Conformity can be found under [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**NL** De meest actuele versie van deze verklaring van overeenstemming kunt u vinden op [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**FR** Vous trouverez la version actuelle de cette Déclaration CE de Conformité sur le site [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**DE** Die aktuelle Version dieser EG Konformitätserklärung finden Sie unter [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**PL** Aktualną wersję niniejszej Deklaracji zgodności WE można pobrać z witryny [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**CZ** Aktuální verzi tohoto Prohlášení o shodě k použití naleznete na adrese [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**SK** Aktuálnu verziu tohto Vyhlásenie o zhode na používanie nájdete na adrese [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**IT** La versione in vigore del presente di conformità UE è disponibile sul sito [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**ES** La versión actual del Declaración UE de conformidad se puede consultar en [www.arovo.com](http://www.arovo.com)  
**PT** A versão actual da presente Declaração de Conformidade pode ser consultada em [www.arovo.com](http://www.arovo.com)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Paper / Carta

Raccogliamla differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune.

## RE-LOAD WIRELESS QI CHARGER

ACT909962878 / 3203054

2023-10196

Made in China

Imported by Arovo B.V.  
Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam  
The Netherlands, [www.arovo.com](http://www.arovo.com)